SII Print Class Library for Android™
アプリケーションプログラマーズガイド

Rev.01

［対象製品］
MP-A40シリーズ

セイコーインスツル株式会社

Rev.01　　2026年　5月

©セイコーインスツル株式会社　2026
無断転載を禁じます。

Microsoft®、Windows®、および Microsoft Store は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
Android™は、Google LLC.の商標です。
Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
App Store℠ は Apple Inc. のサービスマークです。
Bluetooth®ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
OracleおよびJava®は、Oracle Corporation およびその関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の製品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。
本書及び本書に記載された製品の利用によって発生した
損害及びその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いかねます。
本書を第三者に無断で頒布することを禁じます。

はじめに

本書は、セイコーインスツル株式会社（以降：SII）が提供する「SII Print Class Library for Android™」（以降：SIIプリントクラスライブラリ）について説明します。

対象プリンター

SIIプリントクラスライブラリでサポートするプリンターを下記に記載します。

プリンター	インターフェイス
MP-A40シリーズ	Bluetooth
	USB

用語一覧

本書で使用する用語について下記の通りに定義します。

用語	内容
プリンターコマンド	「MP-A40シリーズ　サーマルプリンタ 技術説明書」に記載されている、プリンターを制御するための命令

目次

1章　製品概要　1-1

1.1　SIIプリントクラスライブラリの提供機能 1-1
1.2　SIIプリントクラスライブラリの概要 1-1
1.2.1　SIIプリントクラスライブラリの構成 1-1
1.2.2　ライブラリの提供機能 1-2

2章　製品仕様　2-1

2.1　動作環境 2-1
2.2　プリンターの設定 2-2

3章　ライブラリの利用方法　3-1

3.1　Androidアプリケーションの開発環境 3-1
3.2　提供ファイル 3-2
3.3　Android Studioのプロジェクトへの組み込み 3-3
3.4　作成したAndroidアプリケーションのAndroidデバイスでの利用 3-5
3.5　注意事項 3-5

4章　ライブラリの機能　4-1

4.1　スタンダードモードとページモード 4-1
4.1.1　基本動作 4-1
(1) スタンダードモード 4-1
(2) ページモード 4-2
4.1.2　スタンダードモードにおけるテキストデータの印字 4-3
4.1.3　ページモードにおける印字データの展開位置 4-4
(1) ページモードの印字領域 4-4
(2) 印字方向 4-4
(3) 基準点 4-5
4.1.4　ページモードの印字領域外の印字データ処理 4-6
4.2　ログファイル出力機能 4-7
4.3.1　ログ出力の設定方法 4-7
4.3.2　ログ出力の設定内容 4-7
4.3.3　ログファイル 4-7
4.3　APIリファレンス 4-8
4.3.1　PrinterManagerクラス 4-9
(1) メソッド一覧 4-9
① スタンダードモード・ページモード共通メソッド 4-9
② スタンダードモード専用メソッド 4-10
③ ページモード専用メソッド 4-11
(2) 定数一覧 4-12

① プリンターモデル 4-12
② 応答種別 4-12
③ バッテリ残量レベル 4-12
④ 国際文字セット 4-13
⑤ コードページ 4-13
⑥ ポート種別 4-14
⑦ ラベルファイル印刷時マークあり・なし用紙選択 4-14
(3) 列挙型定数一覧 4-14
① ディザリング（Dithering） 4-14
② 一括処理選択（TransactionFunction） 4-14
③ 強調印字（CharacterBold） 4-15
④ アンダーライン（CharacterUnderline） 4-15
⑤ 白黒反転印字（CharacterReverse） 4-15
⑥ 倒立印字（CharacterInversion） 4-15
⑦ 文字フォント（CharacterFont） 4-16
⑧ 文字倍率（CharacterScale） 4-16
⑨ 位置揃え（PrintAlignment） 4-17
⑩ 保留データの出力指定（OutputPendingData） 4-17
⑪ バーコードシンボル（BarcodeSymbol） 4-17
⑫ モジュールサイズ（ModuleSize） 4-18
⑬ HRI文字印字位置（HriPosition） 4-20
⑭ NW比（NwRatio） 4-20
⑮ エラー訂正レベル（ErrorCorrection） 4-21
⑯ PDF417シンボル（Pdf417Symbol） 4-21
⑰ QRコードモデル（QrModel） 4-22
⑱ Data Matrixモジュール（DataMatrixModule） 4-23
⑲ MaxiCodeモード（MaxiCodeMode） 4-23
⑳ カット方法（CuttingMethod） 4-23
㉑ 頭出し位置（FeedPosition） 4-23
㉒ イメージの回転方向（Rotate） 4-24
㉓ イメージの拡大縮小（ImageScale） 4-24
㉔ 印字方向（Direction） 4-24
㉕ 線種類（LineStyle） 4-25
(4) メソッド詳細 4-26
① スタンダードモード・ページモード共通メソッド 4-26
PrinterManager コンストラクタ 4-26
connect プリンターとの通信開始（Bluetooth） 4-26
connect プリンターとの通信開始（USB） 4-27
connect プリンターとの通信開始（TCP/IP） 4-27
disconnect プリンターとの通信切断 4-27
setBarcodeScannerListener バーコードスキャナーのコールバック開始・終了 4-28
openDrawer キャッシュドロワを開く 4-28
buzzer ブザーの鳴動 4-28
externalBuzzer 外部ブザーの鳴動 4-28
getStatus プリンターステータスの取得 4-28

setCallbackFunctionListener
プリンターステータス変化のコールバック
開始・終了.....4-29
abort プリンターのデータ待ち状態解除.....4-30
registerLogo ロゴの登録.....4-30
unregisterLogo ロゴの登録削除.....4-31
registerStyleSheet スタイルシートの登録.....4-32
unregisterStyleSheet
スタイルシートの登録削除.....4-32
resetPrinter プリンターのリセット.....4-33
getPrinterResponse プリンターからの各種応答取得.....4-33
startDiscoveryPrinter
プリンターの探索開始（Bluetooth）.....4-35
startDiscoveryPrinter
プリンターの探索開始（USB）.....4-35
startDiscoveryPrinter
プリンターの探索開始（TCP/IP）.....4-36
cancelDiscoveryPrinter
プリンターの探索中断.....4-36
getFoundPrinter 発見されたプリンター情報リストの取得.....4-36
getSendTimeout 送信タイムアウト時間の取得.....4-36
setSendTimeout 送信タイムアウト時間の設定.....4-36
getReceiveTimeout 受信タイムアウト時間の取得.....4-37
setReceiveTimeout 受信タイムアウト時間の設定.....4-37
getInternationalCharacter
国際文字セットの取得.....4-37
setInternationalCharacter
国際文字セットの設定.....4-38
getCodePage コードページの取得.....4-38
setCodePage コードページの設定.....4-38
getPrinterModel プリンターモデルの取得.....4-39
getPortType 接続中ポート種別の取得.....4-39
isConnect プリンターとの通信状態の確認.....4-39
getSocketKeepingTimeソケット維持時間の取得.....4-39
setSocketKeepingTimeソケット維持時間の設定.....4-39
getPrintSmartLabelMode
ラベルファイル印刷時の用紙の取得.....4-40
setPrintSmartLabelMode
ラベルファイル印刷時の用紙の設定.....4-40
getVersion SDKバージョンの取得.....4-40
controlTransaction 一括処理の開始・終了.....4-40
② スタンダードモード専用メソッド.....4-43
sendText テキストデータの送信.....4-43
sendTextEx 書式指定テキストデータの送信.....4-43
printBarcode バーコードの印字.....4-45
printPDF417 PDF417の印字.....4-49
printQRcode QRコードの印字.....4-50

printDataMatrix　Data Matrixの印字.....4-51
printMaxiCode　MaxiCodeの印字.....4-52
printGS1DataBarStacked
GS1 Databar Stackedの印字.....4-52
printGS1DataBarStackedOmnidirectional
GS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字.4-53
printGS1DataBarExpandedStacked
GS1 Databar Expanded Stackedの印字.....4-54
printAztecCode　Aztec Codeの印字.....4-54
cutPaper　用紙のカット.....4-55
feedPosition　用紙の頭出し.....4-55
sendBinary　バイナリデータの送信.....4-55
sendDataFile　指定ファイルの送信.....4-56
sendImage　イメージの送信.....4-57
printPDF　PDFページの印字.....4-58
printLogo　ロゴの印字.....4-60
printSmartLabelImageData
ラベルの印字.....4-60
③　ページモード専用メソッド.....4-61
enterPageMode　ページモードの開始.....4-62
exitPageMode　ページモードの終了.....4-62
setPageModeArea　ページモードの印字領域の指定.....4-62
setPageModeDirection
ページモードの印字方向の指定.....4-64
setPageModeLineSpacing
ページモードの改行量の指定.....4-64
printPageMode　ページモードの印字.....4-64
printPageModeText　ページモードのテキストデータの送信.....4-65
printPageModeTextEx ページモードの書式指定テキストデータの送信.4-65
printPageModeBarcode
ページモードのバーコードの印字.....4-66
printPageModePDF417 ページモードのPDF417の印字.....4-70
printPageModeQRcode ページモードのQRコードの印字.....4-72
printPageModeDataMatrix
ページモードのData Matrixの印字.....4-73
printPageModeMaxiCode
ページモードのMaxiCodeの印字.....4-74
printPageModeGS1DataBarStacked
ページモードのGS1 Databar Stackedの印字....4-74
printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional
ページモードのGS1 Databar Stacked
Omni-directionalの印字.....4-75
printPageModeGS1DataBarExpandedStacked
ページモードのGS1 Databar Expanded
Stackedの印字.....4-76
printPageModeAztecCode
ページモードのAztec Codeの印字.....4-77

sendPageModeBinary　ページモードのバイナリデータの送信.....4-77
printPageModeImageFile
ページモードのイメージファイルの描画.....4-77
printPageModeRectangle
ページモードの矩形の描画.....4-78
printPageModeLine　ページモードの罫線の印字.....4-79
printPageModeLogo　ページモードのロゴの印字.....4-81
4.3.2 PrinterEventクラス.....4-82
(1) メソッド一覧.....4-82
(2) 終了イベント定数.....4-82
(3) メソッド詳細.....4-82
getEventType　終了イベントの取得.....4-82
4.3.3 PrinterListenerインターフェイス.....4-83
(1) メソッド一覧.....4-83
(2) メソッド詳細.....4-83
finishEvent　プリンター探索の終了イベント.....4-83
4.3.4 PrinterInfoクラス.....4-84
(1) メソッド一覧.....4-84
(2) メソッド詳細.....4-84
getPrinterModelName プリンターモデル名の取得.....4-84
getBluetoothAddress Bluetoothアドレスの取得.....4-84
getIsBonded　ペアリング状態の取得.....4-84
getDevicePath　デバイスパスの取得.....4-84
4.3.5 PrinterIdentifierクラス.....4-85
(1) メソッド一覧.....4-85
(2) メソッド詳細.....4-85
getPrinterModelID　機種IDの取得.....4-85
getTypeID　タイプIDの取得.....4-85
getRomVersionID　ROMバージョンの取得.....4-85
getMainFirmwareVersion
ファームウェアバージョン(main)の取得.....4-86
getManufacturer　メーカ名の取得.....4-86
getModelName　モデル名の取得.....4-86
getSerialNumber　シリアル番号の取得.....4-86
getBootFirmwareVersion
ファームウェアバージョン(boot)の取得.....4-86
getBootFirmwareChecksum
ファームウェアチェックサム(boot)の取得.....4-87
getMainFirmwareChecksum
ファームウェアチェックサム(main)の取得.....4-87
getFirmwareChecksum ファームウェアチェックサム(main + boot)の取得..
.....4-87
4.3.6 PrinterExceptionクラス.....4-88
(1) メソッド一覧.....4-88
(2) 定数一覧.....4-88
① エラーコード.....4-88
(3) メソッド詳細.....4-89

PrinterException　コンストラクタ.....4-89
getErrorCode　エラーコードの取得.....4-89
4.3.7 CallbackFunctionListenerインターフェイス 4-90
(1) メソッド一覧.....4-90
(2) メソッド詳細.....4-90
onStatusChanged　プリンターステータスの変化イベント.....4-90
4.3.8 BarcodeScannerListenerインターフェイス 4-91
4.3.9 SmartLabelManagerクラス 4-92

5章　サンプルプログラム　5-1

5.1 画面構成 5-1
5.1.1 メイン画面 5-1
5.1.2 [Settings]画面 5-3
5.2 注意事項 5-3

付録 A 文字セット　A-1

A.1 コードページ表(文字コードテーブル).....A-1
A.2 国際文字セット A-11

付録 B バーコードサイズ一覧　B-1

B.1 バーコードサイズ一覧.....B-1
B.1.1 printBarcode, printPageModeBarcode B-1
B.1.2 printPDF417, printPageModePDF417 .....B-6
B.1.3 printQRCode, printPageModeQRCode B-7
B.1.4 printDataMatrix, printPageModeDataMatrix B-8
B.1.5 printMaxicode, printPageModeMaxicode B-10
B.1.6 printGS1DataBarStacked, printPageModeGS1DataBarStacked B-11
B.1.7 printGS1DataBarStackedOmnidirectional,
printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional B-12
B.1.8 printGS1DataBarExpandedStacked,
printPageModeGS1DataBarExpandedStacked B-13

1章　製品概要

本章では、SIIプリントクラスライブラリの製品概要について説明します。


1.1　SIIプリントクラスライブラリの提供機能

ライブラリとサンプルプログラムを含むSIIプリントクラスライブラリは、AndroidアプリケーションにSII製プリンターMP-A40シリーズ（以降：プリンター）を利用するための機能を提供します。
また、SIIプリントクラスライブラリは、ライブラリのサンプルプログラムをAndroid Studioのプロジェクトで提供します。

1.2　SIIプリントクラスライブラリの概要

1.2.1　SIIプリントクラスライブラリの構成

SIIプリントクラスライブラリに含まれるライブラリとサンプルプログラムの範囲を、下図に破線で示します。



1.2.2　ライブラリの提供機能

ライブラリを使用することにより、Androidアプリケーションは、Androidデバイスの通信ポート（BluetoothまたはUSB）を通じて、プリンターに印字データやプリンターコマンドを容易に送信することができます。また、プリンターステータスを取得することができます。

ライブラリでは、下記の機能を提供します。

- プリンターとの接続及び切断
- プリンターへのデータ送信（印字データやプリンターコマンド*1）
- バーコードの印字、2次元コードの印字
- プリンターへのデータファイル送信（印字データやプリンターコマンド*1）
- プリンターステータスの取得
- プリンターのデータ待ち状態解除
- プリンターからの各種応答取得
- 印字命令の一括登録
- プリンターステータスのコールバック関数登録
- Bluetoothによるプリンターの探索
- ログファイルの出力

*1:　プリンターからの応答を読み取るコマンドには対応しておりません。
プリンターから応答を読み取るには、**getStatus**、または **getPrinterResponse** を使用してください。

（注意）　MP-A40は、ディスプレイ及びバーコードスキャナーのAPIをサポートしていません。

2章　製品仕様

本章では、ライブラリの製品仕様について説明します。

2.1　動作環境

ライブラリの動作環境を下記に示します。

<table>
<tr><td rowspan="2">プリンター</td><td colspan="2">モデル</td><td colspan="2">MP-A40</td></tr>
<tr><td colspan="2">通信インターフェース</td><td>Bluetooth</td><td>USB</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Android
デバイス</td><td colspan="2">通信ポート</td><td>Bluetooth*1</td><td>USB*2</td></tr>
<tr><td rowspan="14">OS</td><td>Android 7.0 (API 24)</td><td rowspan="14">対応</td><td rowspan="14">対応</td></tr>
<tr><td>Android 7.1 (API 25)</td></tr>
<tr><td>Android 8.0 (API 26)</td></tr>
<tr><td>Android 8.1 (API 27)</td></tr>
<tr><td>Android 9.0 (API 28)</td></tr>
<tr><td>Android 10.0 (API 29)</td></tr>
<tr><td>Android 11.0 (API 30)</td></tr>
<tr><td>Android 12.0 (API 31)</td></tr>
<tr><td>Android 12.1 (API 32)</td></tr>
<tr><td>Android 13.0 (API 33)</td></tr>
<tr><td>Android 14.0 (API 34)</td></tr>
<tr><td>Android 15.0 (API 35)</td></tr>
<tr><td>Android 16.0 (API 36)</td></tr>
<tr><td colspan="3">サポート言語</td><td colspan="2">日本語/英語</td></tr>
</table>

*1: SPP(Serial Port Profile)によりBluetooth接続が確立されている必要があります。
*2: AndroidデバイスがUSBホスト機能をサポートしている必要があります。

2.2 プリンターの設定

ライブラリの利用時には、プリンターのメモリスイッチを下記の[値]に設定してください。
プリンターのメモリスイッチは、Google PlayのAndroidアプリ「SII Printer Utility」で設定できます。
メモリスイッチの詳細、及び工場出荷時の設定については、「MP-A40シリーズ サーマルプリンタ 取扱説明書」を参照してください。

MS	機能	値
1-1	通信選択 (Interface)	1 : USB/Wireless*1 0 : USB*2
1-2	マークモード選択 (Mark Mode)	1 : 無効*3 0 : 有効*4
1-3 ～ 1-5	コマンド体系選択 (Command System)	000B : ESC/POS
1-6	エラー時データ破棄選択 (Error Through)	0 : 有効
1-8	出力バッファフル時データ破棄選択 (Response Data Discarding)	1 : 無効
2-2	リアルタイムコマンド選択 (Realtime Command)	0 : 有効
9-1	自動ステータス応答機能選択<ESC/POS> (Auto Status Back<ESC/POS>)	0 : 有効
9-2	イニシャライズ完了応答選択<ESC/POS> (Init. Response<ESC/POS>)	0 : 有効

*1: Bluetoorh接続の場合は、「USB/Wireless」を選択してください。
*2: USB接続の場合は、「USB」を選択してください。
*3: **cutPaper**を使用する場合は、「無効」を選択してください。
*4: **feedPosition**を使用する場合は、「有効」を選択してください。

3章　ライブラリの利用方法

本章では、Androidアプリケーションの開発環境とライブラリの利用方法について説明します。

3.1　Androidアプリケーションの開発環境

Androidアプリケーションを開発するためには、下記のツールが必要です。詳細は各URLを参照してください。

- Android Studio
  https://developer.android.com/studio/index.html
- Windows用USB ドライバ（Windows環境で開発する場合）
  https://developer.android.com/studio/run/oem-usb.html

本書では、本章以降、各ツールを利用できる環境が整っていることを前提に説明します。

3.2　提供ファイル

SIIプリントクラスライブラリのファイル構成は、下記の通りです。




図 3-1

ライブラリは、JARファイル形式です。ライブラリのファイル名は、SiiAndroidSDK.jarです。

3.3 Android Studioのプロジェクトへの組み込み

SIIプリントクラスライブラリをAndroid Studioのプロジェクトに組込む手順を説明します。

SIIプリントクラスライブラリに含まれるサンプルプログラムについては、「5章 サンプルプログラム」を参照してください。

(1) Android Studioでプロジェクトを作成して、[libs]フォルダにライブラリファイル（SiiAndroidSDK.jar）をコピーしてください。[libs]フォルダが自動生成されない場合は、手動でフォルダを追加してください。
SIIプリントクラスライブラリに含まれるサンプルプログラムの場合は、フォルダが「¥Sample¥app¥libs」になります。

(2) ライブラリの追加が完了すると図 3-2の状態となります。




図 3-2

(3) アプリケーションのbuild.gradle(:app)のdependencies{}内に下記を追加してください。

```
implementation 'com.journeyapps:zxing-android-embedded:3.4.0@aar'
implementation 'com.google.zxing:core:3.4.1'
implementation files ('libs/SiiAndroidSDK.jar')
```

(4) メインとなるソースファイルの先頭に下記を追加してください。
（サンプルプログラムでは、MainActivity.javaの先頭に追加してください。）

```
import com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.PrinterManager;
import com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.XXXX;
```

(5) アプリケーションのマニフェスト(AndroidManifest.xml)に下記権限の宣言を追加してください。
また、アプリケーションに適切な権限をリクエストする処理(requestPermissions())を実装してください。

[Bluetoothを利用する場合]

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"/>
```

以上で、ライブラリの機能が利用可能になります。

3.4　作成したAndroidアプリケーションのAndroidデバイスでの利用

作成したAndroidアプリケーションをAndroidデバイス上で利用するためには、Androidデバイスで下記の設定を行ってください。

(1)　[設定] – [開発者向けオプション] – [USBデバッグ]をオンにしてください。(図 3-3)




図 3-3

3.5　注意事項

- **対象範囲別ストレージについて**

  Android 10から導入された"対象範囲別ストレージ"ではアプリ固有のストレージとアプリ外部のストレージが区別されます。
  Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合、アプリ外部のストレージ内にあるメディアファイルに該当しないファイルを直接扱うことができません。メディアファイルに該当しないファイルは"ストレージアクセス フレームワーク"を利用すると扱うことができます。
  対象範囲別ストレージの詳細については、下記を参照してください。

  - データ ストレージとファイル ストレージの概要
    https://developer.android.com/training/data-storage

4章　ライブラリの機能

本章では、ライブラリに実装されている各クラスのAPIについて説明します。

4.1　スタンダードモードとページモード

4.1.1　基本動作


ライブラリには、「スタンダードモード」と「ページモード」の2つの印字モードがあります。
下記で「スタンダードモード」と「ページモード」について説明します。

(1)　スタンダードモード

スタンダードモードは、順次印字を行うモードです。

印字命令例

① テキストデータの送信
② バーコードの印字
③ 指定ファイルの送信（イメージファイルを指定）



スタンダードモードは、レシートなどのように非定型の長さでの印字に適しています。


(2) ページモード

ページモードは、1ページ毎に印字を行うモードです。

ページモードでは、初めにページモードの印字領域を確保し、ページモードの印字領域上の任意の位置に印字データを展開していきます。
展開した印字データは、ページモードの印字命令により印字します。

印字命令例

① ページモードの開始
② ページモードの印字領域の指定
③ ページモードのテキストデータの送信
④ ページモードのバーコードの印字
⑤ ページモードのイメージファイルの描画
⑥ ページモードの印字（③④⑤の印字データを②の印字領域で印字）
⑦ ページモードの終了



ページモードは、下記の印字に適しています。

・定型の長さでの印字
・文字の書き出しや罫線の印字位置を座標指定したい印字


4.1.2　スタンダードモードにおけるテキストデータの印字

スタンダードモードにおけるテキストデータは1行毎に印字します。


1行分に満たないテキストデータを指定した場合は、テキストデータはプリンターに蓄積されます。
蓄積されたテキストデータは、下記のどちらかの条件で印字されます。

・1行分のテキストデータを指定した場合
・改行コードを指定した場合

- **1 行分のテキストデータを指定した場合の印字処理**




入力データ




印字結果

- **改行コードを指定した場合の印字処理**



入力データ



印字結果


4.1.3　ページモードにおける印字データの展開位置

ページモードでは、印字領域、印字方向、基準点により印字データの展開位置が決まります。
印字領域、印字方向、基準点について説明します。

(1)　ページモードの印字領域


プリンターの印字領域に対して、ページモードの印字領域は、ページモードの印字領域の原点とその領域に対する幅と高さを指定します。下図に領域の考え方を示します。

ページモードの印字領域は、複数指定できます。



(2)　印字方向


ページモードの印字領域を設定する際に、印字方向を指定します。
各方向の印字方向を指定すると、始点の位置も変わります。
印字方向と始点の関係を下図に示します。



・始点：左上（図のA）、印字方向：左→右
・始点：左下（図のB）、印字方向：下→上
・始点：右下（図のC）、印字方向：右→左
・始点：右上（図のD）、印字方向：上→下

(3) 基準点

ページモードの印字を行う場合の、データを展開する基準点と各印字要素（テキスト、イメージファイル、ロゴ、バーコード等）の関係を下図に示します。



（注意） 基準点は、ページモードの印字領域外に指定することはできません。


4.1.4　ページモードの印字領域外の印字データ処理

ページモードにおいて、展開した印字データがページモードの印字領域外になった場合の処理について説明します。


印字データ種類

テキスト	バーコード、 2 次元バーコード	イメージファイル、ロゴ、 矩形、罫線
ABC		

(1)　ページモードの印字領域の上部に印字データが展開される場合



(2)　ページモードの印字領域の右側に印字データが展開される場合



（注意）　展開したバーコード印字データの一部がページモードの印字領域外になった場合、読み取りエラーや誤読が発生することがあります。

4.2 ログファイル出力機能

ライブラリではログの取得とログファイルの出力ができます。

4.2.1 ログ出力の設定方法

ライブラリを組み込んだAndroidアプリケーションの固有のディレクトリ(例:内部共有ストレージ¥Android¥data¥<package name>¥files)に、下記内容のconfig.iniファイルを追加することで、ログの出力設定が可能になります。

config.ini

```
LOGLEVEL=x
LOGSIZEMAX=xMB
LOGOUTPUT=x
```

参考　　xの設定内容については、「4.2.2 ログ出力の設定内容」を参照してください。

4.2.2 ログ出力の設定内容

項目	説明	設定内容
LOGLEVEL	ログレベル	0 : ログを記録しません。 1 : **PrinterException**スロー時のエラーログを記録します。 2 : APIの実行履歴を記録します。
LOGSIZEMAX	ログファイル最大サイズ	1MB : ログファイル最大サイズは1MB 5MB : ログファイル最大サイズは5MB 10MB : ログファイル最大サイズは10MB 50MB : ログファイル最大サイズは50MB
LOGOUTPUT	Logcat出力有効・無効	0 : Logcat出力無効 1 : Logcat出力有効

4.2.3 ログファイル

ログファイルは、ライブラリを組み込んだAndroidアプリケーションのローカルファイルとして保存されます。

ログファイル名 : PrinterManagerX.log (Xの範囲は、0～4)

最初のログファイルはPrinterManager0.logで作成されます。ログファイルの最大サイズを超えた場合、ファイル名をPrinterManager1.logに変更し、新たにPrinterManager0.logを作成します。

作成できるログファイルは最大5つです。

4.3 APIリファレンス

ライブラリのパッケージは、**com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter**です。
com.seikoinstruments.sdk.thermalprinterには、下記のクラスが含まれます。

クラス名	説明	サポート*1
PrinterManager	プリンターとの通信、印字を行うためのAPIを提供します。 「**4.3.1 PrinterManagerクラス**」を参照してください。	✓
PrinterEvent	**startDiscoveryPrinter**が終了した際の終了イベントを取得するAPIを提供します。 「**4.3.2 PrinterEventクラス**」を参照してください。	✓
PrinterListener	**startDiscoveryPrinter**が終了した際の終了イベントを取得するためのインターフェイスです。 「**4.3.3 PrinterListenerインターフェイス**」を参照してください。	✓
PrinterInfo	**startDiscoveryPrinter**で発見されたプリンター情報を格納します。 「**4.3.4 PrinterInfoクラス**」を参照してください。	✓
PrinterIdentifier	**getPrinterResponse**で取得されたプリンターのプリンタIDを格納します。 「**4.3.5 PrinterIdentifierクラス**」を参照してください。	✓
PrinterException	API呼び出し時にスローされる例外クラスです。 「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。	✓
CallbackFunctionListener	プリンターステータスの変化イベントを取得するためのインターフェイスです。 「**4.3.7 CallbackFunctionListenerインターフェイス**」を参照してください。	✓
BarcodeScannerListener	バーコードスキャナーの接続、バーコードスキャナーの切断、または受信したバーコードデータを取得するためのインターフェイスです。	−
SmartLabelManager	ラベルファイルの指定、データの置き換えを行うためのAPIを提供します。	−

*1: ✓:サポート、−:非サポート

（注意） MPA40は、ディスプレイ及びバーコードスキャナーのAPIをサポートしていません。

4.3.1 PrinterManagerクラス

(1) メソッド一覧

PrinterManagerクラスで提供されるメソッドを下記に示します。
PrinterManagerクラスでは、「スタンダードモード」「ページモード」を選択できます。

メソッド	説明
スタンダードモード・ページモード共通メソッド	スタンダードモード及びページモードで有効なメソッドです。 メソッドについては、「4.3.1(1)① スタンダードモード・ページモード共通メソッド」を参照してください。
スタンダードモード専用メソッド	スタンダードモードで有効なメソッドです。 メソッドについては、「4.3.1(1)② スタンダードモード専用メソッド」を参照してください。
ページモード専用メソッド	ページモードで有効なメソッドです。 メソッドについては、「4.3.1(1)③ ページモード専用メソッド」を参照してください。

① スタンダードモード・ページモード共通メソッド

スタンダードモード・ページモード共通メソッドを下記に示します。共通メソッドの詳細については、「4.3.1(4)① スタンダードモード・ページモード共通メソッド」を参照してください。

名前	説明	サポート[*1]
PrinterManager	コンストラクタ	✓
connect	プリンターとの通信開始（Bluetooth）	✓
connect	プリンターとの通信開始（USB）	✓
connect	プリンターとの通信開始（TCP/IP）	－
disconnect	プリンターとの通信切断	✓
setBarcodeScannerListener	バーコードスキャナーのコールバック開始・終了	－
openDrawer	キャッシュドロワを開く	－
buzzer	ブザーの鳴動	－
externalBuzzer	外部ブザーの鳴動	－
getStatus	プリンターステータスの取得	✓
setCallbackFunctionListener	プリンターステータス変化のコールバック開始・終了	✓
abort	プリンターのデータ待ち状態解除	✓
registerLogo	ロゴの登録	✓
unregisterLogo	ロゴの登録削除	✓
registerStyleSheet	スタイルシートの登録	✓
unregisterStyleSheet	スタイルシートの登録削除	✓
resetPrinter	プリンターのリセット	✓
getPrinterResponse	プリンターからの各種応答取得	✓
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始（Bluetooth）	✓
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始（USB）	✓

名前	説明	サポート*1
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始(TCP/IP)	−
cancelDiscoveryPrinter	プリンターの探索中断	✓
getFoundPrinter	発見されたプリンター情報リストの取得	✓
getSendTimeout	送信タイムアウト時間の取得	✓
setSendTimeout	送信タイムアウト時間の設定	✓
getReceiveTimeout	受信タイムアウト時間の取得	✓
setReceiveTimeout	受信タイムアウト時間の設定	✓
getInternationalCharacter	国際文字セットの取得	✓
setInternationalCharacter	国際文字セットの設定	✓
getCodePage	コードページの取得	✓
setCodePage	コードページの設定	✓
getPrinterModel	プリンターモデルの取得	✓
getPortType	接続ポートの種別取得	✓
isConnect	プリンターとの通信状態の確認	✓
getSocketKeepingTime	ソケット維持時間の取得	−
setSocketKeepingTime	ソケット維持時間の設定	−
getPrintSmartLabelMode	ラベルファイル印刷時の用紙の取得	−
setPrintSmartLabelMode	ラベルファイル印刷時の用紙の設定	−
getVersion	SDKバージョンの取得	✓
controlTransaction	一括処理の開始・終了	✓

*1: ✓:サポート、−:非サポート

② スタンダードモード専用メソッド

スタンダードモード専用メソッドを下記に示します。専用メソッドの詳細については、「4.3.1(4)② スタンダードモード専用メソッド」を参照してください。

名前	説明	サポート*1
sendText	テキストデータの送信	✓
sendTextEx	書式指定テキストデータの送信	✓
printBarcode	バーコードの印字	✓
printPDF417	PDF417の印字	✓
printQRcode	QRコードの印字	✓
printDataMatrix	Data Matrixの印字	✓
printMaxiCode	MaxiCodeの印字	✓
printGS1DataBarStacked	GS1 Databar Stackedの印字	✓
printGS1DataBarStackedOmnidirectional	GS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字	✓
printGS1DataBarExpandedStacked	GS1 Databar Expanded Stackedの印字	✓
printAztecCode	Aztec Codeの印字	−
cutPaper	用紙のカット*2	✓
feedPosition	用紙の頭出し	✓

名前	説明	サポート*1
sendBinary	バイナリデータの送信	✓
sendDataFile	指定ファイルの送信	✓
sendImage	イメージの送信	✓
printPDF	PDFページの印字	✓
printLogo	ロゴの印字	✓
printSmartLabelImageData	ラベルの印字	－

*1: ✓：サポート、－：非サポート
*2: 用紙カット位置までの紙送り動作のみ行います。

③ ページモード専用メソッド

ページモード専用メソッドを下記に示します。専用メソッドの詳細については、「4.3.1(4)③ ページモード専用メソッド」を参照してください。

名前	説明	サポート*1
enterPageMode	ページモードの開始	✓
exitPageMode	ページモードの終了	✓
setPageModeArea	ページモードの印字領域の指定	✓
setPageModeDirection	ページモードの印字方向の指定	✓
setPageModeLineSpacing	ページモードの改行量の指定	✓
printPageMode	ページモードの印字	✓
printPageModeText	ページモードのテキストデータの送信	✓
printPageModeTextEx	ページモードの書式指定テキストデータの送信	✓
printPageModeBarcode	ページモードのバーコードの印字	✓
printPageModePDF417	ページモードのPDF417の印字	✓
printPageModeQRcode	ページモードのQRコードの印字	✓
printPageModeDataMatrix	ページモードのData Matrixの印字	✓
printPageModeMaxiCode	ページモードのMaxiCodeの印字	✓
printPageModeGS1DataBarStacked	ページモードのGS1 Databar Stackedの印字	✓
printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional	ページモードのGS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字	✓
printPageModeGS1DataBarExpandedStacked	ページモードのGS1 Databar Expanded Stackedの印字	✓
printPageModeAztecCode	ページモードのAztec Codeの印字	－
sendPageModeBinary	ページモードのバイナリデータの送信	✓
printPageModeImageFile	ページモードのイメージファイルの描画	✓
printPageModeRectangle	ページモードの矩形の描画	✓
printPageModeLine	ページモードの罫線の印字	✓
printPageModeLogo	ページモードのロゴの印字	✓

*1: ✓:サポート、−:非サポート

(2) 定数一覧

① プリンターモデル

プリンターとの通信開始と、プリンターモデル取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
PRINTER_MODEL_MP_A40	MP-A40	297
PRINTER_MODEL_DEFAULT	プリンターモデルの初期値	284

② 応答種別

プリンターからの各種応答取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
PRINTER_RESPONSE_REQUEST	実行応答リクエスト	0
PRINTER_RESPONSE_USER_AREA	ユーザ領域の残り容量の送信	1
PRINTER_RESPONSE_ARRANGE_USER_AREA	ユーザ領域の整理後の残り容量の送信	2
PRINTER_RESPONSE_NV_GRAPHICS	NVグラフィックスのメモリ容量の送信	3
PRINTER_RESPONSE_KEY_CODE	定義されているNVグラフィックスのキーコード一覧の送信	4
PRINTER_RESPONSE_BATTERY_STATUS	バッテリ残量レベル	5
PRINTER_RESPONSE_MAINTENANCE_COUNTER	メンテンナンスカウンタの送信	7
PRINTER_RESPONSE_PRINTER_IDENTIFIER	プリンタIDの送信	8

③ バッテリ残量レベル

プリンターから取得するバッテリ残量レベルの定数を下記に示します。

定数名	説明	値
BATTERY_STATUS_FULL	バッテリ残量目安 : 約80%	0
BATTERY_STATUS_MIDDLE	バッテリ残量目安 : 約40%	1
BATTERY_STATUS_LOW	バッテリ残量目安 : 約10%	2
BATTERY_STATUS_EMPTY	バッテリなし	3
BATTERY_STATUS_AC_POWERED	AC給電	4

④ 国際文字セット

国際文字セットの設定/取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
COUNTRY_USA	アメリカ(USA)	0
COUNTRY_FRANCE	フランス(France)	1
COUNTRY_GERMANY	ドイツ(Germany)	2
COUNTRY_ENGLAND	イギリス(United Kingdom)	3
COUNTRY_DENMARK_1	デンマークⅠ(Denmark I)	4
COUNTRY_SWEDEN	スウェーデン(Sweden)	5
COUNTRY_ITALY	イタリア(Italy)	6
COUNTRY_SPAIN	スペインⅠ(Spain I)	7
COUNTRY_JAPAN	日本(Japan)	8
COUNTRY_NORWAY	ノルウェー(Norway)	9
COUNTRY_DENMARK_2	デンマークⅡ(Denmark II)	10
COUNTRY_SPAIN_2	スペインⅡ(Spain II)	11
COUNTRY_LATIN_AMERICA	ラテンアメリカ(Latin America)	12
COUNTRY_ARABIA	アラビア(Arabia)	17

⑤ コードページ

コードページの設定/取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
CODE_PAGE_437	USA, Standard Europe(Code Page 437)	0
CODE_PAGE_KATAKANA	Katakana	1
CODE_PAGE_850	Multilingual(Code Page 850)	2
CODE_PAGE_860	Portuguese(Code Page 860)	3
CODE_PAGE_863	Canadian-French(Code Page 863)	4
CODE_PAGE_865	Nordic(Code Page 865)	5
CODE_PAGE_857	Turkish(Code Page 857)	13
CODE_PAGE_737	Greek(Code Page 737)	14
CODE_PAGE_1252	Latin(Code Page 1252)	16
CODE_PAGE_866	Russian(Code Page 866)	17
CODE_PAGE_852	Eastern Europe(Code Page 852)	18
CODE_PAGE_858	Euro(Code Page 858)	19
CODE_PAGE_855	Cyrillic(Code Page 855)	34
CODE_PAGE_864[*1*2]	Arabic(Code Page 864)	37
CODE_PAGE_1250	Central European(Code Page 1250)	45
CODE_PAGE_1251	Cyrillic(Code Page 1251)	46
CODE_PAGE_1253	Greek(Code Page 1253)	47

定数名	説明	値
CODE_PAGE_1254	Turkish（Code Page 1254）	48

*1: Unicodeの20AChは印字できません。
*2: フォントBは印字できません。

⑥ ポート種別

プリンターとの通信開始と、接続ポート種別取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
PRINTER_TYPE_BLUETOOTH	Bluetooth	0
PRINTER_TYPE_USB	USB	1

⑦ バーコード、PDF417専用

バーコードの印字と、PDF417の印字で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
BARCODE_HEIGHT_DEFAULT	バーコード高さの初期値	162
PDF417_MODULE_HEIGHT_DEFAULT	PDF417高さの初期値	10
PDF417_ROW_AUTO	行数自動選択	0
PDF417_COLUMN_AUTO	カラム数自動選択	0

(3) 列挙型定数一覧

① ディザリング（Dithering）

ディザリングで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
DITHERING_DISABLE	ディザリング無効
DITHERING_ERRORDIFFUSION	ディザリング有効

② 一括処理選択（TransactionFunction）

一括処理選択で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
TRANSACTION_CLEAR	一括処理の中止
TRANSACTION_START	一括処理の開始
TRANSACTION_PRINT	一括印字と一括処理の終了

③ 強調印字（CharacterBold）

強調印字で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
BOLD_CANCEL	強調印字を解除
BOLD	強調印字を指定

④ アンダーライン（CharacterUnderline）

アンダーラインで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
UNDERLINE_CANCEL	アンダーライン印字を解除
UNDERLINE_1	1ドット幅アンダーライン印字を指定
UNDERLINE_2	2ドット幅アンダーライン印字を指定

⑤ 白黒反転印字（CharacterReverse）

白黒反転印字で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
REVERSE_CANCEL	白黒反転印字を解除
REVERSE	白黒反転印字を指定

⑥ 倒立印字（CharacterInversion）

白黒反転印字で利用する列挙型定数を下記に示します。
改行前のテキストデータの倒立印字を追加することはできません。

定数名	説明
INVERSION_CANCEL	倒立印字を解除
INVERSION	倒立印字を指定

⑦ 文字フォント（CharacterFont）

文字フォントで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
FONT_A	フォントA（24×12）
FONT_B	フォントB（16×8）

⑧ 文字倍率（CharacterScale）

文字倍率で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
VARTICAL_1_HORIZONTAL_1	縦1倍・横1倍
VARTICAL_1_HORIZONTAL_2	縦1倍・横2倍
VARTICAL_1_HORIZONTAL_3	縦1倍・横3倍
VARTICAL_1_HORIZONTAL_4	縦1倍・横4倍
VARTICAL_2_HORIZONTAL_1	縦2倍・横1倍
VARTICAL_2_HORIZONTAL_2	縦2倍・横2倍
VARTICAL_2_HORIZONTAL_3	縦2倍・横3倍
VARTICAL_2_HORIZONTAL_4	縦2倍・横4倍
VARTICAL_2_HORIZONTAL_6	縦2倍・横6倍
VARTICAL_3_HORIZONTAL_1	縦3倍・横1倍
VARTICAL_3_HORIZONTAL_2	縦3倍・横2倍
VARTICAL_3_HORIZONTAL_3	縦3倍・横3倍
VARTICAL_3_HORIZONTAL_4	縦3倍・横4倍
VARTICAL_4_HORIZONTAL_1	縦4倍・横1倍
VARTICAL_4_HORIZONTAL_2	縦4倍・横2倍
VARTICAL_4_HORIZONTAL_3	縦4倍・横3倍
VARTICAL_4_HORIZONTAL_4	縦4倍・横4倍
VARTICAL_4_HORIZONTAL_6	縦4倍・横6倍
VARTICAL_4_HORIZONTAL_8	縦4倍・横8倍
VARTICAL_6_HORIZONTAL_2	縦6倍・横2倍
VARTICAL_6_HORIZONTAL_4	縦6倍・横4倍
VARTICAL_6_HORIZONTAL_6	縦6倍・横6倍
VARTICAL_6_HORIZONTAL_8	縦6倍・横8倍
VARTICAL_8_HORIZONTAL_4	縦8倍・横4倍
VARTICAL_8_HORIZONTAL_6	縦8倍・横6倍
VARTICAL_8_HORIZONTAL_8	縦8倍・横8倍

⑨ 位置揃え（PrintAlignment）

位置揃えで利用する列挙型定数を下記に示します。
改行前のテキストデータに位置揃えを追加することはできません。

定数名	説明
ALIGNMENT_LEFT	左揃え
ALIGNMENT_CENTER	中央揃え
ALIGNMENT_RIGHT	右揃え

⑩ 保留データの出力指定（OutputPendingData）

保留データの出力指定で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
PENDING_DATA_OUTPUT_FIRST	保留データを先に出力してから処理を開始する
PENDING_DATA_OUTPUT_TOGETHER	保留データと同時に出力する

⑪ バーコードシンボル（BarcodeSymbol）

バーコードシンボルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	構文*1
BARCODE_SYMBOL_UPC_A	UPC-A	(a)
BARCODE_SYMBOL_UPC_E	UPC-E	(a)
BARCODE_SYMBOL_EAN13	EAN13	(a)
BARCODE_SYMBOL_JAN13	JAN13	(a)
BARCODE_SYMBOL_EAN8	EAN8	(a)
BARCODE_SYMBOL_JAN8	JAN8	(a)
BARCODE_SYMBOL_CODE39	CODE39	(a), (b)
BARCODE_SYMBOL_CODE93	CODE93	(c)
BARCODE_SYMBOL_CODE128	CODE128	(c)
BARCODE_SYMBOL_ITF	ITF	(a), (b)
BARCODE_SYMBOL_CODABAR	CODABAR	(a), (b)
BARCODE_SYMBOL_EAN13_ADDON	EAN13 add-on	(a)
BARCODE_SYMBOL_JAN13_ADDON	JAN13 add-on	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_OMNI_DIRECTIONAL	GS1 Databar Omni-directional	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_TRUNCATED	GS1 Databar Truncated	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_LIMITED	GS1 Databar Limited	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_EXPANDED	GS1 Databar Expanded	(a)

*1: 構文の内容は、**printBarcode**または**printPageModeBarcode**参照してください。

⑫ モジュールサイズ（ModuleSize）

バーコードの幅、公称細エレメント幅、及びモジュールサイズで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	使用メソッド
BARCODE_MODULE_WIDTH_2	細エレメント 2ドット モジュール幅 0.250 mm	● **printBarcode** ● **printPageModeBarcode**
BARCODE_MODULE_WIDTH_3	細エレメント 3ドット モジュール幅 0.375 mm	
BARCODE_MODULE_WIDTH_4	細エレメント 4ドット モジュール幅 0.500 mm	
BARCODE_MODULE_WIDTH_5	細エレメント 5ドット モジュール幅 0.625 mm	
BARCODE_MODULE_WIDTH_6	細エレメント 6ドット モジュール幅 0.750 mm	
PDF417_MODULE_WIDTH_2	公称細エレメント幅 2ドット	● **printPDF417** ● **printPageModePDF417**
PDF417_MODULE_WIDTH_3	公称細エレメント幅 3ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_4	公称細エレメント幅 4ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_5	公称細エレメント幅 5ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_6	公称細エレメント幅 6ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_7	公称細エレメント幅 7ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_8	公称細エレメント幅 8ドット	

定数名	説明	使用メソッド
QR_MODULE_SIZE_2	2ドット	● **printQRcode** ● **printPageModeQRcode**
QR_MODULE_SIZE_3	3ドット	
QR_MODULE_SIZE_4	4ドット	
QR_MODULE_SIZE_5	5ドット	
QR_MODULE_SIZE_6	6ドット	
QR_MODULE_SIZE_7	7ドット	
QR_MODULE_SIZE_8	8ドット	
QR_MODULE_SIZE_9	9ドット	
QR_MODULE_SIZE_10	10ドット	
QR_MODULE_SIZE_11	11ドット	
QR_MODULE_SIZE_12	12ドット	
QR_MODULE_SIZE_13	13ドット	
QR_MODULE_SIZE_14	14ドット	
QR_MODULE_SIZE_15	15ドット	
QR_MODULE_SIZE_16	16ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_2	2ドット	● **printDataMatrix** ● **printPageModeDataMatrix**
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_3	3ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_4	4ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_5	5ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_6	6ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_7	7ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_8	8ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_9	9ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_10	10ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_11	11ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_12	12ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_13	13ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_14	14ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_15	15ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_16	16ドット	

定数名	説明	使用メソッド
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2ドット	● **printGS1DataBarStacked** ● **printGS1DataBarStackedOmnidirectional** ● **printGS1DataBarExpandedStacked** ● **printPageModeGS1DataBarStacked** ● **printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional** ● **printPageModeGS1DataBarExpandedStacked**
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15ドット	
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16ドット	

⑬ HRI文字印字位置（HriPosition）

HRI文字印字位置で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
HRI_NONE	印字しない
HRI_POSITION_ABOVE	バーコードの上
HRI_POSITION_BELOW	バーコードの下
HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	バーコードの上と下（両方）

⑭ NW比（NwRatio）

NW比で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
NWRATIO_1TO2	1:2
NWRATIO_1TO2_5	1:2.5
NWRATIO_1TO3	1:3

⑮ エラー訂正レベル（ErrorCorrection）

エラー訂正レベルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	使用メソッド
PDF417_ERROR_CORRECTION_0	エラー訂正レベル 0	● **printPDF417** ● **printPageModePDF417**
PDF417_ERROR_CORRECTION_1	エラー訂正レベル 1	
PDF417_ERROR_CORRECTION_2	エラー訂正レベル 2	
PDF417_ERROR_CORRECTION_3	エラー訂正レベル 3	
PDF417_ERROR_CORRECTION_4	エラー訂正レベル 4	
PDF417_ERROR_CORRECTION_5	エラー訂正レベル 5	
PDF417_ERROR_CORRECTION_6	エラー訂正レベル 6	
PDF417_ERROR_CORRECTION_7	エラー訂正レベル 7	
PDF417_ERROR_CORRECTION_8	エラー訂正レベル 8	
QR_ERROR_CORRECTION_L	エラー訂正レベル L	● **printQRcode** ● **printPageModeQRcode**
QR_ERROR_CORRECTION_M	エラー訂正レベル M	
QR_ERROR_CORRECTION_H	エラー訂正レベル H	
QR_ERROR_CORRECTION_Q	エラー訂正レベル Q	

⑯ PDF417シンボル（Pdf417Symbol）

PDF417シンボルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
PDF417_STANDARD	PDF417
PDF417_COMPACT	コンパクトPDF417

⑰ QRコードモデル（QrModel）

QRコードモデルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
QR_MODEL_1	QRコードモデル1
QR_MODEL_2	QRコードモデル2

⑱ Data Matrixモジュール（DataMatrixModule）

Data Matrixモジュールで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
DATA_MATRIX_AUTO	モジュール数自動
DATA_MATRIX_10_10	モジュール数10×10
DATA_MATRIX_12_12	モジュール数12×12
DATA_MATRIX_14_14	モジュール数14×14
DATA_MATRIX_16_16	モジュール数16×16
DATA_MATRIX_18_18	モジュール数18×18
DATA_MATRIX_20_20	モジュール数20×20
DATA_MATRIX_22_22	モジュール数22×22
DATA_MATRIX_24_24	モジュール数24×24
DATA_MATRIX_26_26	モジュール数26×26
DATA_MATRIX_32_32	モジュール数32×32
DATA_MATRIX_36_36	モジュール数36×36
DATA_MATRIX_40_40	モジュール数40×40
DATA_MATRIX_44_44	モジュール数44×44
DATA_MATRIX_48_48	モジュール数48×48
DATA_MATRIX_52_52	モジュール数52×52
DATA_MATRIX_64_64	モジュール数64×64
DATA_MATRIX_72_72	モジュール数72×72
DATA_MATRIX_80_80	モジュール数80×80
DATA_MATRIX_88_88	モジュール数88×88
DATA_MATRIX_96_96	モジュール数96×96
DATA_MATRIX_104_104	モジュール数104×104
DATA_MATRIX_120_120	モジュール数120×120
DATA_MATRIX_132_132	モジュール数132×132
DATA_MATRIX_144_144	モジュール数144×144
DATA_MATRIX_8_18	モジュール数8×18
DATA_MATRIX_8_32	モジュール数8×32
DATA_MATRIX_12_26	モジュール数12×26
DATA_MATRIX_12_36	モジュール数12×36
DATA_MATRIX_16_36	モジュール数16×36
DATA_MATRIX_16_48	モジュール数16×48

⑲ MaxiCodeモード（MaxiCodeMode）

MaxiCodeモードで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
MAXI_CODE_2	Mode2
MAXI_CODE_3	Mode3
MAXI_CODE_4	Mode4
MAXI_CODE_5	Mode5

⑳ カット方法（CuttingMethod）

カット方法で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
CUT_FULL	カットなし 用紙カット位置までの紙送り
CUT_PARTIAL	
CUT_NONE*1	カットなし

*1: **printPageModeのみサポート**


㉑ 頭出し位置（FeedPosition）

マーク紙の頭出し位置で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
FEED_CUTTER	マーク検出後、カット位置まで紙送りを行います。 紙送り長さはプリンターのメモリスイッチMS21～22（マーク位置補正）の長さになります。 紙送り長さの初期値は0ドット（0 mm）です。

参考　プリンターのメモリスイッチの詳細については、「MP-A40シリーズ サーマルプリンタ 取扱説明書」を参照してください。
プリンターのメモリスイッチは、Google PlayのAndroidアプリ「SII Printer Utility」で変更できます。

マーク位置とプリンターのメモリスイッチMS21～22（マーク位置補正）の初期値の関係を下図に示します。



単位：mm

㉒ イメージの回転方向（Rotate）

イメージの回転方向で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
ROTATE_NONE	回転なし
ROTATE_180	180度回転

㉓ イメージの拡大縮小（ImageScale）


イメージの拡大縮小で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
IMAGE_SCALE_NONE	拡大縮小なし
IMAGE_SCALE_WIDTH_FIT	印字幅に合わせて拡大縮小

㉔ 印字方向（Direction）

ページモードの印字方向で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
DIRECTION_LEFT_TO_RIGHT	始点：左上（図のA）、印字方向：左→右
DIRECTION_BOTTOM_TO_TOP	始点：左下（図のB）、印字方向：下→上
DIRECTION_RIGHT_TO_LEFT	始点：右下（図のC）、印字方向：右→左
DIRECTION_TOP_TO_BOTTOM	始点：右上（図のD）、印字方向：上→下



㉕ 線種類（LineStyle）

ページモードの線種類で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
LINESTYLE_THIN	細実線（2ドット）
LINESTYLE_MEDIUM	中太実線（4ドット）
LINESTYLE_THICK	太実線（8ドット）

(4) メソッド詳細

① スタンダードモード・ページモード共通メソッド

スタンダードモード及びページモードで有効なメソッドです。**connect**直後はスタンダードモードになります。

PrinterManager　コンストラクタ

com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.PrinterManagerクラスのコンストラクタです。

構文　public **PrinterManager**(Context *context*)

パラメータ　*context*　本メソッドを呼び出すアプリケーションのコンテキストを指定してください。
例： **MainActivity.this**

connect　プリンターとの通信開始（Bluetooth）

Bluetooth接続でプリンターとの通信を開始します。
構文（a）は、常にセキュアなモードでプリンターと通信を行います。
構文（b）は、セキュアなモード、またはインセキュアなモードを指定してプリンターとの通信を行います。

構文　(a) public void **connect**(int *printerModel*, String *address*) throws **PrinterException**

(b) public void **connect**(int *printerModel*, String *address*, boolean *secure*) throws **PrinterException**

パラメータ　*printerModel*　Bluetooth接続対象のプリンターモデル定数
利用可能な定数は、「4.3.1(2)① プリンターモデル」を参照してください。

address　Bluetoothアドレス
例： ″00:11:22:AA:BB:CC″

secure　true　セキュアなモードでプリンターと通信
false　インセキュアなモードでプリンターと通信
通常はセキュアなモードでの通信を推奨します。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーの内容は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドは他の**PrinterManager**クラスのメソッドを使用する前に呼び出してください。

*address*で指定したBluetoothアドレスに対し、*printerModel*で指定したプリンターを接続します。
また、指定した*printerModel*を基に、接続時にプリンターの初期設定を行います。

本メソッドによりプリンターステータスのモニタリングを開始します。最新のプリンターステータスは**getStatus**で取得が可能です。
プリンターステータスの変化は、**onStatusChanged**、及び**setCallbackFunctionListener**により、イベントとして通知できます。

connect　プリンターとの通信開始（USB）

USB接続でプリンターとの通信を開始します。

構文　public void **connect**(int *printerModel*) throws **PrinterException**

パラメータ　*printerModel*　USB接続対象のプリンターモデル定数
利用可能な定数は、「4.3.1(2)① プリンターモデル」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーの内容は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドは他の**PrinterManager**クラスのメソッドを使用する前に呼び出してください。

*printerModel*で指定したプリンターに接続します。
また、指定した*printerModel*を基に、接続時にプリンターの初期設定を行います。

本メソッドによりプリンターステータスのモニタリングを開始します。最新のプリンターステータスは**getStatus**で取得が可能です。
プリンターステータスの変化は、**onStatusChanged**、及び**setCallbackFunctionListener**により、イベントとして通知できます。

connect　プリンターとの通信開始（TCP/IP）

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **connect**(int *printerModel,* String *address*) throws **PrinterException**

disconnect　プリンターとの通信切断

プリンターとの通信を終了し、プリンターステータスのモニタリングを終了します。

構文　public void **disconnect**() throws **PrinterException**

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーの内容は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドは**controlTransaction**によって保持している印字データを破棄します。
setCallbackFunctionListenerによって保持されている**CallbackFunctionListener**インターフェイスのインスタンスは破棄され、コールバックも終了します。

注意　本メソッドの直前に、**getPrinterResponse**の**PRINTER_RESPONSE_REQUEST**（実行応答リクエスト）により実行応答を取得することを推奨します。取得しない場合は、Androidデバイスの印字データが全てプリンターに送信される前に通信が切断され、印字データの一部が消失する場合があります。
getPrinterResponseを実行しない場合は、お客様のプログラムにおいて、問題が無いことを十分評価してからご使用ください。

setBarcodeScannerListener　バーコードスキャナーのコールバック開始・終了

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **setBarcodeScannerListener**(BarcodeScannerListener *listener*) throws **PrinterException**

openDrawer　キャッシュドロワを開く

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **openDrawer**(DrawerNum *drawerNum*, PulseWidth *onOffTime*) throws **PrinterException**

buzzer　ブザーの鳴動

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **buzzer**(int *onTime*, int *offTime*) throws **PrinterException**

externalBuzzer　外部ブザーの鳴動

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **externalBuzzer**(BuzzerPattern *buzzerPattern*, int *buzzerCount*) throws **PrinterException**

getStatus　プリンターステータスの取得

最新のプリンターステータスを取得します。
構文(a)は、プリンターステータスが戻り値で返されます。
構文(b)は、プリンターステータスがint型の配列に格納されます。

構文　(a) public int **getStatus**() throws **PrinterException**

(b) public void **getStatus**(int [] *buf*) throws **PrinterException**

戻り値　プリンターから取得したステータス

パラメータ　*buf*　プリンターから取得したステータス

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　　プリンターステータスを下記に示します。
通信失敗時は、0x80000000を示します。

ビット	機能	値	
		0	1
0	電圧エラー	エラーなし	エラーあり
1	ハードウェアエラー	エラーなし	エラーあり
2	ヘッド温度エラー	エラーなし	エラーあり
3	予約済み	固定	-
4	紙無しエラー	エラーなし	エラーあり
5	予約済み	固定	-
6	マーク検出時紙ジャムエラー	エラーなし	エラーあり
7	カバーオープンエラー	エラーなし	エラーあり
8	フィードスイッチの状態	OFF	ON
9	予約済み	固定	-
10	紙送り状態	停止	動作中
11	復帰待ち状態	復帰待ち状態でない	復帰待ち状態である
12	予約済み	固定	-
13	予約済み	-	固定
14	予約済み	-	固定
15	予約済み	-	固定
16	フラッシュメモリ書き換え中	書き換え中でない	書き換え中である
17	予約済み	-	固定
18	予約済み	-	固定
19	予約済み	-	固定
20～22	バッテリ残量レベル	000：バッテリなし 001：レベル4、5 010：レベル3 011：レベル2 100：レベル1	
23	バッテリエラー	エラーなし	エラーあり
24～31	予約済み	-	固定

setCallbackFunctionListener　　プリンターステータス変化のコールバック開始・終了

プリンターステータスの変化に応じて実行するコールバックを開始、または終了します。

構文　　public void **setCallbackFunctionListener**(CallbackFunctionListener *listener*)
throws **PrinterException**

パラメータ　*listener*　　**CallbackFunctionListener**インターフェイスのインスタンス

例外　　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　　コールバックで実行する処理は**onStatusChanged**で登録してください。
*listener*に**CallbackFunctionListener**インターフェイスのインスタンスを指定して実行すると、コールバックを開始します。
*listener*にnullを指定して実行すると、コールバックを終了します。

保持されている**CallbackFunctionListener**インターフェイスのインスタンスは下記のどちらの条件で破棄されます。

・*listener*にnullを指定して本メソッドを実行
・**disconnect**の実行

本メソッドの呼び出しは、**connect**を実行して、**isConnect**がtrueの時に使用してください。

abort　プリンターのデータ待ち状態解除

プリンターのデータ待ち状態を解除します。

構文　　public void **abort**() throws **PrinterException**

例外　　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　　**sendDataFile**によるイメージファイルの送信が中断した場合、プリンターは指定したイメージファイルの受信完了まで、他の処理を受け付けません（メソッドや送信データが誤解釈され、イメージファイルの続きと認識されます）。この状況を解消するために、本メソッドを利用し、プリンターのデータ待ち状態を解除します。
本メソッドを実行した場合、未印字のイメージファイルの一部が印字されることがあります。

registerLogo　ロゴの登録

イメージファイルをロゴとしてプリンターのNVグラフィックスのメモリに登録します。
構文（a）は、ディザリングはディザリング無効に固定されます。
構文（b）は、ディザリングを指定できます。

構文　　(a) public void **registerLogo**(String *fileName*, String *id*) throws **PrinterException**

(b) public void **registerLogo**(String *fileName*,
String *id*,
Dithering *dithering*) throws **PrinterException**

パラメータ　*fileName*　　ロゴとして登録するイメージファイルのファイルパス
入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列
Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部のファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。
詳細については、「3.5 注意事項 – 対象範囲別ストレージについて」を参照してください。

- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名のURI文字列
  - ・file://
  - ・content://

  本パラメータには"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得したURI文字列を指定する必要があります。"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性がありますのでご注意ください。

サポートするイメージファイルのファイル拡張子は、.bmp、.jpg、.jpeg、.pngです。カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して登録します。

id 登録するロゴのID（キーコード）
登録するロゴのIDを2文字の文字列で指定してください。
有効な文字は、英数字（'0'～'9'、'A'～'Z'、'a'～'z'）などのASCII文字コード20h（スペース）～7Eh（チルダ）の文字です。

dithering ディザリング
利用可能な定数は、「4.3.1(3)① ディザリング（Dithering）」を参照してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

unregisterLogo ロゴの登録削除

登録済みのロゴを削除します。

構文 public void **unregisterLogo**(String *id*) throws **PrinterException**

パラメータ *id* 削除するロゴのID（キーコード）
登録済みのロゴのIDを文字列で指定してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

registerStyleSheet　スタイルシートの登録

CSSファイルをプリンターに登録します。

構文　public void **registerStyleSheet**(String *fileName*, int *num*) throws **PrinterException**

パラメータ　*fileName*　スタイルシートとして登録するCSSファイルパス
スタイルシート言語がCSS（cascading style sheets）で記述されており、ファイルの拡張子が.cssの場合に有効です。
1つのCSSファイルに登録可能な最大スタイル数は64です。
入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部のファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。詳細については、「3.5 注意事項 – 対象範囲別ストレージについて」を参照してください。

- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名のURI文字列
  ・file://
  ・content://
  本パラメータには"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得したURI文字列を指定する必要があります。"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性がありますのでご注意ください。

num　登録するスタイルシートのID
登録するスタイルシートのIDを設定します。
有効範囲は、1～4です。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

注意　スタイルシートに関する詳細は、「MP-A40 シリーズ サーマルプリンタ 技術説明書」の「タグ処理モード」を参照してください。

unregisterStyleSheet　スタイルシートの登録削除

登録済みのスタイルシートを削除します。

構文　public void **unregisterStyleSheet**(int *num*) throws **PrinterException**

パラメータ　*num*　削除するスタイルシートID
登録済みのスタイルシートのIDを指定してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

resetPrinter　プリンターのリセット

プリンターをハードウェアリセットします。

構文　public void **resetPrinter**() throws **PrinterException**

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　Bluetooth接続の場合：
プリンターコマンド「プリンタリセット」によりプリンターをハードウェアリセットします。

USB接続の場合：
USBプリンタークラスのSOFT_RESET機能によりプリンターをリセットします。

本メソッド実行後も、プリンターとの接続は保持されます。

getPrinterResponse　プリンターからの各種応答取得

プリンターの応答データを取得します。

構文　public void **getPrinterResponse**(int *id,* Object *buf*) throws **PrinterException**

パラメータ　*id*　応答種別定数
利用可能な定数は、「4.3.1(2)② 応答種別」を参照してください。

buf　取得した応答データを格納するバッファー
*id*で指定した応答データを*buf*で指定されたオブジェクトに格納します。
応答種別定数によりバッファーの型が異なります。
バッファーの型は、下表を参照してください。

応答種別定数		
	パラメータ	説明
PRINTER_RESPONSE_REQUEST（実行応答リクエスト）		
	buf	長さ1のint型の配列を指定してください。 *buf[0]*には0～15（00h～0Fh）を指定してください。 応答取得成功時には、*buf[0]*に実行応答リクエストの応答コードが128～143（80h～8Fh）で格納されます。

応答種別定数		
	パラメータ	説明
PRINTER_RESPONSE_USER_AREA（ユーザ領域の残り容量の送信）		
	buf	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、ユーザ領域の残り容量（単位：バイト）が数値で格納されます。
PRINTER_RESPONSE_ARRANGE_USER_AREA（ユーザ領域の整理後の残り容量の送信）		
	buf	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、ユーザ領域の整理後の残り容量（単位：バイト）が数値で格納されます。
PRINTER_RESPONSE_NV_GRAPHICS（NVグラフィックスのメモリ容量の送信）		
	buf	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、NVグラフィックスのメモリ容量（単位：バイト）が数値で格納されます。
PRINTER_RESPONSE_KEY_CODE（定義されているNVグラフィックスのキーコード一覧の送信）		
	buf	ArrayList<String>型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、NVグラフィックスのキーコードが文字列の配列で格納されます。 例：*buf.size()* = 3、 *buf[0]* = ”22”、 *buf[1]* = ”23”、*buf[2]* = ”24”など
PRINTER_RESPONSE_BATTERY_STATUS（バッテリ残量レベル）		
	buf	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、バッテリ残量レベルが値で格納されます。 値については、「4.3.1(2)③ バッテリ残量レベル」を参照してください。 バッテリ残量レベル **BATTERY_STATUS_FULL** : Full（残量目安: 約80%） **BATTERY_STATUS_MIDDLE** : Middle（残量目安: 約40%） **BATTERY_STATUS_LOW** : Low（残量目安: 約10%） **BATTERY_STATUS_EMPTY** : バッテリなし **BATTERY_STATUS_AC_POWERED** : AC給電
PRINTER_RESPONSE_MAINTENANCE_COUNTER（メンテンナンスカウンタの送信）		
	buf	長さ8のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時は、下記のように格納されます。 *buf[0]* ：紙送り行数（単位：100ドットライン） *buf[1]* ：サーマルヘッド通電回数（単位：100ドットライン） *buf[2]* ：オートカッタ駆動回数*1 *buf[3]* ：製品の駆動時間（単位：分） *buf[4]* ：紙送り行数（積算）（単位：100ドットライン） *buf[5]* ：サーマルヘッド通電回数（積算）（単位：100ドットライン） *buf[6]* ：オートカッタ駆動回数（積算）*1 *buf[7]* ：製品の駆動時間（積算）（単位：分）
PRINTER_RESPONSE_PRINTER_IDENTIFIER（プリンタIDの送信）		
	buf	ArrayList<PrinterIdentifier>型のリストを指定してください。 応答取得成功時には、*buf*の先頭要素に**PrinterIdentifier**クラスのオブジェクトが格納されます。 例：*buf.size()* = 1、 *buf.get(0)* = ”（**PrinterIdentifier**クラスのオブジェクト）” **PrinterIdentifier**クラスのオブジェクトについては、 「**4.3.5 PrinterIdentifierクラス**」を参照してください。

*1: サポートしていません。常に0を返します。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

startDiscoveryPrinter　プリンターの探索開始（Bluetooth）

Bluetooth接続のプリンターを探索します。発見されたプリンターのプリンター情報は、**PrinterInfo**クラスに格納されます。

構文　public void **startDiscoveryPrinter**(PrinterListener *listener*) throws **PrinterException**

パラメータ　*listener*　**PrinterListener**のインスタンス
本メソッドの終了や**cancelDiscoveryPrinter**による中断は*listener*に設定されたインスタンスを経由して、**finishEvent**により、終了イベントとしてユーザアプリケーションに通知されます。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドではSII製プリンター以外も発見される場合があります。
また、すでにライブラリや他のアプリケーションでBluetooth接続が確立されているプリンターは発見されません。

本メソッドはアプリケーションのメインスレッドからは呼び出さないでください。

startDiscoveryPrinter　プリンターの探索開始（USB）

USB接続のプリンターを探索します。発見されたプリンターのプリンター情報は、**PrinterInfo**クラスに格納されます。

構文　public void **startDiscoveryPrinter**(PrinterListener *listener*, int *deviceType*)
throws **PrinterException**

パラメータ　*listener*　**PrinterListener**のインスタンス
本メソッドの終了や**cancelDiscoveryPrinter**による中断は*listener*に設定されたインスタンスを経由して、**finishEvent**により、終了イベントとしてユーザアプリケーションに通知されます。

deviceType　ポート種別
PRINTER_TYPE_USBを指定してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドはSII製プリンターを探索します。発見したプリンターのプリンター情報は、後述する**PrinterInfo**クラスに格納されます。

startDiscoveryPrinter　プリンターの探索開始（TCP/IP）

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、MP-A40以外のSII製プリンターを探索します。

構文　public void **startDiscoveryPrinter**(PrinterListener *listener*, int *retry*, int *timeout*)
throws **PrinterException**

cancelDiscoveryPrinter　プリンターの探索中断

実行中の**startDiscoveryPrinter**を中断します。

構文　public void **cancelDiscoveryPrinter**()

説明　本メソッドによる中断は、**startDiscoveryPrinter**の*listener*に設定されたインスタンスを経由して、**finishEvent**により、終了イベントとしてユーザアプリケーションに通知されます。

getFoundPrinter　発見されたプリンター情報リストの取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報を、格納先の**PrinterInfo**クラスからArrayListで取得します。

構文　public ArrayList<**PrinterInfo**> **getFoundPrinter**()

戻り値　**PrinterInfo**クラスのArrayList

getSendTimeout　送信タイムアウト時間の取得

データ送信時のタイムアウト時間を取得します。

構文　public int **getSendTimeout**()

戻り値　送信タイムアウト時間（ミリ秒：ms）

説明　本メソッドは**isConnect**がtrue/falseに関わらず取得が可能です。

setSendTimeout　送信タイムアウト時間の設定

データ送信時のタイムアウト時間を設定します。

構文　public void **setSendTimeout**(int *sendTimeout*)

パラメータ　*sendTimeout*　送信タイムアウト時間（ミリ秒：ms）
有効範囲は、100～90000です。
有効範囲外の値を指定した場合は10000msに設定されます。

説明　本メソッドで送信タイムアウト時間の設定を行っていない場合の値は10000となります。

本メソッドは**isConnect**がtrue/falseに関わらず設定が可能です。

設定したタイムアウト時間が有効になるのは、次回データ送信時となります。

getReceiveTimeout　受信タイムアウト時間の取得

データ受信時のタイムアウト時間を取得します。

構文　public int **getReceiveTimeout**()

戻り値　受信タイムアウト時間（ミリ秒：ms）

説明　本メソッドは**isConnect**がtrue/falseに関わらず取得が可能です。

setReceiveTimeout　受信タイムアウト時間の設定

データ受信時のタイムアウト時間を設定します。

構文　public void **setReceiveTimeout**(int *receiveTimeout*)

パラメータ　*receiveTimeout*　受信タイムアウト時間（ミリ秒：ms）
有効範囲は、100～90000です。
有効範囲外の値を指定した場合は10000msに設定されます。

説明　本メソッドで受信タイムアウト時間の設定を行っていない場合の値は10000となります。

本メソッドは**isConnect**がtrue/falseに関わらず設定が可能です。

設定したタイムアウト時間が有効になるのは、次回データ受信時となります。

getInternationalCharacter　国際文字セットの取得

国際文字セットの値を取得します。

構文　public int **getInternationalCharacter**()

戻り値　値については、「4.3.1⑵④ 国際文字セット」を参照してください。

説明　**sendText**、**sendTextEx**、**sendDataFile**、**printPageModeText**、及び**printPageModeTextEx**にてテキストデータを送信した場合は、下記に示す文字コードの印字結果が異なります。印刷される文字に関しては、「付録A 文字セット」を参照してください。

国際文字セット設定により印字結果が異なる文字コード
0x23、0x24、0x40、0x5B、0x5C、0x5D、0x5E、0x60、0x7B、0x7C、0x7D、0x7E

setInternationalCharacter　国際文字セットの設定

国際文字セットの値を設定します。

構文　public void **setInternationalCharacter**(int *internationalCharacter*)

パラメータ　*internationalCharacter*　国際文字セット定数
設定可能な値は、「4.3.1(2)④ 国際文字セット」を参照してください。
無効な値を指定した場合は無視されます。

説明　本メソッドで国際文字セットの設定を行っていない場合は、Androidデバイスの言語設定により下記の国際文字セットとなります。
Androidデバイスの言語設定が日本の場合：　**COUNTRY_JAPAN**
Androidデバイスの言語設定が日本以外の場合：**COUNTRY_USA**

getCodePage　コードページの取得

コードページの値を取得します。

構文　public int **getCodePage**()

戻り値　値については、「4.3.1(2)⑤ コードページ」を参照してください。

説明　**sendText**、**sendTextEx**、**sendDataFile**、**printPageModeText**、及び**printPageModeTextEx**にてテキストデータを送信する場合に利用するエンコーダが変更されます。印刷される文字に関しては、「付録A 文字セット」を参照してください。

setCodePage　コードページの設定

コードページの値を設定します。

構文　public void **setCodePage**(int *codePage*)

パラメータ　*codePage*　コードページ定数
設定可能な値は、「4.3.1(2)⑤ コードページ」を参照してください。
無効な値を指定した場合は無視されます。

説明　本メソッドでコードページの設定を行っていない場合は、Androidデバイスの言語設定により下記のコードページとなります。
Androidデバイスの言語設定が日本の場合：　**CODE_PAGE_KATAKANA**
Androidデバイスの言語設定が日本以外の場合：**CODE_PAGE_1252**

getPrinterModel　プリンターモデルの取得

通信中のプリンターモデルの値を取得します。

構文　public int **getPrinterModel**()

戻り値　値については、「4.3.1(2)① プリンターモデル」を参照してください。
isConnectがfalseの場合は、**PRINTER_MODEL_DEFAULT**が返ります。

説明　プリンターが未接続でも、一度**connect**が成功している場合は、前回接続に成功したプリンターモデル値が返ります。

getPortType　接続中ポート種別の取得

プリンターとの接続に利用しているポート種別の値を取得します。

構文　public int **getPortType**()

戻り値　値については、「4.3.1(2)⑥ ポート種別」を参照してください。
isConnectがfalseの場合は、**PRINTER_TYPE_BLUETOOTH**が返ります。

説明　プリンターが未接続でも、一度**connect**が成功している場合は、前回接続に成功したポート種別の値が返ります。

isConnect　プリンターとの通信状態の確認

プリンターとの通信状態を確認します。

構文　public boolean **isConnect**()

戻り値　true　プリンターと通信中
false　プリンターと未接続

説明　データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、本メソッドはfalseになります。falseの場合は、**connect**で再度通信を開始してください。

getSocketKeepingTime　ソケット維持時間の取得

本メソッドはサポートしていませんので使用しないでください。

構文　public int **getSocketKeepingTime**()

setSocketKeepingTime　ソケット維持時間の設定

本メソッドはサポートしていませんので使用しないでください。

構文　public void **setSocketKeepingTime**(int *socketKeepingTime*)

getPrintSmartLabelMode　ラベルファイル印刷時の用紙の取得

本メソッドはサポートしていませんので使用しないでください。

構文　public int **getPrintSmartLabelMode**()

setPrintSmartLabelMode　ラベルファイル印刷時の用紙の設定

本メソッドはサポートしていませんので使用しないでください。

構文　public void **setPrintSmartLabelMode**(int *paperMode*)

getVersion　SDKバージョンの取得

SDKのバージョンを文字列で取得します。

構文　public String **getVersion**()

戻り値　SDKバージョン文字列（例：SDKバージョンがVer.1.0.0の場合、戻り値は”1.0.0”となります）

説明　本メソッドは**isConnect**がtrue/falseに関わらず取得が可能です。

controlTransaction　一括処理の開始・終了

一括処理を開始、または終了します。

構文　public void **controlTransaction**(TransactionFunction *transactionFunction)*
throws **PrinterException**

パラメータ　*transactionFunction*　一括処理の選択
利用可能な定数は、「4.3.1(3)② 一括処理選択（TransactionFunction）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　一括処理の手順は下記の通りです。
① 一括処理を開始します。
TRANSACTION_STARTを指定してください。
② メソッドを実行します。
一括処理対象メソッドの場合、送信データのバッファリングを開始します。
バッファリング中に実行した一括処理対象メソッドの送信データは、プリンターへ送信せずに送信バッファーにバッファリングします。
バッファリングできる送信データの最大サイズはシステムに依存します。
バッファリングされた送信データが最大サイズを超える場合、超えた時点の一括対象メソッドがエラーとなります。エラーとなった場合は、エラー前までの送信データが保持されます。

保持された送信データは、手順③で一括処理を終了してください。
一括処理対象以外のメソッドの場合は、送信データはバッファリングされずに即実行されます。

③ 一括処理を終了します。
TRANSACTION_PRINTを指定するとバッファリングされた送信データをプリンターへ送信します。バッファリングされた送信データはプリンター送信後も保持されます。
保持されている送信データは下記のいずれかにより破棄されます。
・TRANSACTION_CLEARの指定
・TRANSACTION_STARTの指定
・disconnectの実行

一括処理対象メソッドを下記に示します。

・sendText
・sendTextEx
・printBarcode
・printPDF417
・printQRcode
・printDataMatrix
・printMaxiCode
・printGS1DataBarStacked
・printGS1DataBarStackedOmnidirectional
・printGS1DataBarExpandedStacked
・cutPaper
・feedPosition
・sendBinary
・sendDataFile
・sendImage
・printPDF
・printLogo[*1]
・enterPageMode
・exitPageMode
・setPageModeArea
・setPageModeDirection
・setPageModeLineSpacing
・printPageMode
・printPageModeText
・printPageModeTextEx
・printPageModeBarcode
・printPageModePDF417
・printPageModeQRcode
・printPageModeDataMatrix
・printPageModeMaxiCode
・printPageModeGS1DataBarStacked
・printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional
・printPageModeGS1DataBarExpandedStacked

・**sendPageModeBinary**
・**printPageModeImageFile**
・**printPageModeRectangle**
・**printPageModeLine**
・**printPageModeLogo**[*1]

*1: 一括処理中のメソッドは登録済みのロゴが存在しない場合でもエラーを通知しません。

② スタンダードモード専用メソッド

スタンダードモードで有効なメソッドです。スタンダードモード専用メソッドをページモード中に実行すると、**PrinterException**をスローします。

sendText　テキストデータの送信

テキストデータを送信します。

構文　public void **sendText**(String *text*) throws **PrinterException**

パラメータ　*text*　プリンターに送信するテキストデータ
一度に指定可能なデータサイズは16KB（16384バイト）です。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　本メソッドは指定されたテキストデータを、**setInternationalCharacter**、及び**setCodePage**を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。

テキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。

sendTextEx　書式指定テキストデータの送信

書式設定されたテキストデータをプリンターに送信します。
構文(a)及び(c)のメソッドは、保留データを先に出力してから処理を開始します。
構文（b）は、保留データの出力指定の定数に従い処理を開始します。

構文　(a) public void **sendTextEx**(String *text*,
CharacterBold *bold*,
CharacterUnderline *underline*,
CharacterReverse *reverse*,
CharacterFont *font*,
CharacterScale *scale*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

(b) public void **sendTextEx**(String *text*,
CharacterBold *bold*,
CharacterUnderline *underline*,
CharacterReverse *reverse*,
CharacterFont *font*,
CharacterScale *scale*,
PrintAlignment *alignment*,
OutputPendingData *output*) throws **PrinterException**

（c） public void **sendTextEx**(String *text*,
CharacterBold *bold*,
CharacterUnderline *underline*,
CharacterReverse *reverse*,
CharacterInversion *inversion*,
CharacterFont *font*,
CharacterScale *scale*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ

text	プリンターに送信するテキストデータ 一度に指定可能なデータサイズは16KB（16384バイト）です。
bold	強調印字 利用可能な定数は、「4.3.1(3)③ 強調印字（CharacterBold）」を参照してください。
underline	アンダーライン 利用可能な定数は、「4.3.1(3)④ アンダーライン（CharacterUnderline）」を参照してください。
reverse	白黒反転印字 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑤ 白黒反転印字（CharacterReverse）」を参照してください。
inversion	倒立印字 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑥ 倒立印字（CharacterInversion）」を参照してください。
font	文字フォント 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑦ 文字フォント（CharacterFont）」を参照してください。
scale	文字倍率 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑧ 文字倍率（CharacterScale）」を参照してください。
alignment	位置揃え 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。
output	保留データの出力指定 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑩ 保留データの出力指定（OutputPendingData）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　本メソッドは指定されたテキストデータを、**setInternationalCharacter**、及び**setCodePage**を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。

sendBinary、及び**sendDataFile**により下記のプリンターコマンドを送信してテキストデータのレイアウトを行う場合は、構文(b)のメソッドの*output*に**PENDING_DATA_OUTPUT_TOGETHER**を指定してください。

・「水平タブ」
・「絶対位置の指定」
・「相対位置の指定」

構文(a)のメソッドを実行、または構文(b)のメソッドの*output*に**PENDING_DATA_OUTPUT_FIRST**を指定した場合、上記で設定した印字位置は無効になります。

構文(b)のメソッドの*output*に**PENDING_DATA_OUTPUT_TOGETHER**を指定した場合、テキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。

printBarcode　バーコードの印字

バーコードを印字します。
構文(a)は、バーコードデータを文字列で指定できます。
構文(b)は、バーコードデータを文字列で指定でき、NW比を指定できます。
構文(c)は、バーコードデータをバイト配列で指定できます。
構文(d)は、サポートしていません。

構文　(a) public void **printBarcode**(BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
String *text*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
HriPosition *hriPosition*,
CharacterFont *hriFont*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

(b) public void **printBarcode**(BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
String *text*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
HriPosition *hriPosition*,
CharacterFont *hriFont*,
PrintAlignment *alignment*,
NwRatio *nwRatio*) throws **PrinterException**

(c) public void **printBarcode**(BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
byte[] *data*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
HriPosition *hriPosition*,
CharacterFont *hriFont*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

（d） public void **printBarcode**(BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
String *text*,
ModuleSize *moduleSize*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ *barcodeSymbol* バーコードシンボル
利用可能な定数、及び対応する構文は、「4.3.1(3)⑪ バーコードシンボル（BarcodeSymbol）」を参照してください。

text(data) プリンターに送信するバーコードデータ
バーコードの入力条件は下記の通りです。

バーコード	データ数	入力可能データ 文字列（データ）	備考
UPC-A	11～12文字	'0' ～ '9'	
UPC-E	11～12文字	'0' ～ '9'	
EAN13 JAN13	12～13文字	'0' ～ '9'	
EAN8 JAN8	7～8文字	'0' ～ '9'	
CODE39	1～150文字	'0' ～ '9' 'A' ～ 'Z' ' '、'$'、'%'、'+'、'–'、'.'、'/'	スタートコード及びストップコード('*')は自動付加されます。
CODE93	1～150バイト	(0x00 ～ 0x2E)	末尾に0x2F以上のデータを入力してください。
CODE128	2～150バイト	(0x00 ～ 0x66)	CODE128コードセットのスタートコード(0x67～0x69)で入力する場合。 末尾に0x67以上のデータを入力してください。
		(0x00 ～ 0x7F)	CODE128特殊コードのスタートコード("{A", "{B", "{C")で開始する場合。
ITF	2～150文字 (ただし偶数個)	'0' ～ '9'	
CODABAR	1～150文字	'0' ～ '9' '$'、'+'、'–'、'.'、'/'、':'	先頭と末尾に'A'～'D'のいずれかを指定する必要があります。
EAN13 add-on JAN13 add-on	Add-on 2: 14～15文字 Add-on 5: 17～18文字	'0' ～ '9'	
カスタマバーコード	–	–	サポートしていません。
GS1 Databar Omni-directional	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Truncated	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Limited	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。

バーコード	データ数	入力可能データ 文字列（データ）	備考
GS1 Databar Expanded	2～255文字	' ' ～ '‴' '%' ～ '?' 'A' ～ 'Z' ' ' 'a' ～ 'z' '{'	

moduleSize　　バーコードの幅
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ（ModuleSize)」を参照してください。

moduleHeight　　バーコードの高さ(ドット)

- *barcodeSymbol*が下記の場合の有効範囲は、1～255です。
  BARCODE_SYMBOL_UPC_A
  BARCODE_SYMBOL_UPC_E
  BARCODE_SYMBOL_EAN13
  BARCODE_SYMBOL_JAN13
  BARCODE_SYMBOL_EAN8
  BARCODE_SYMBOL_JAN8
  BARCODE_SYMBOL_CODE39
  BARCODE_SYMBOL_CODE93
  BARCODE_SYMBOL_CODE128
  BARCODE_SYMBOL_ITF
  BARCODE_SYMBOL_CODABAR
  BARCODE_SYMBOL_EAN13_ADDON
  BARCODE_SYMBOL_JAN13_ADDON

- *barcodeSymbol*が下記の場合は、*barcodeSymbol*と*moduleSize*により有効範囲が異なります。

barcodeSymbol		
	moduleSize	有効範囲
BARCODE_SYMBOL_GS1_OMNI_DIRECTIONAL		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	66 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	99 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	132 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	165 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	198 ～ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_TRUNCATED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	26 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	39 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	52 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	65 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	78 ～ 255

barcodeSymbol		
	moduleSize	有効範囲
BARCODE_SYMBOL_GS1_LIMITED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	20 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	30 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	40 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	50 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	60 ～ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_EXPANDED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	68 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	102 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	136 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	170 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	204 ～ 255

hriPosition　HRI文字印字位置
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑬ HRI文字印字位置（HriPosition）」を参照してください。

hriFont　HRI文字フォント
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑦ 文字フォント（CharacterFont）」を参照してください。

alignment　位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

nwRatio　NW比
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑭ NW比（NwRatio）」を参照してください。
指定した*moduleSize*と*nwRatio*により、太エレメントの幅が下表のように 設定されます。

moduleSize	*nwRatio*		
	NWRATIO_ 1TO2	**NWRATIO_ 1TO2_5**	**NWRATIO_ 1TO3**
BARCODE_MODULE_WIDTH_2	0.500 mm (4ドット)	0.625 mm (5ドット)	0.750 mm (6ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_3	0.750 mm (6ドット)	1.000 mm (8ドット)	1.125 mm (9ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_4	1.000 mm (8ドット)	1.250 mm (10ドット)	1.500 mm (12ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_5	1.250 mm (10ドット)	1.625 mm (13ドット)	1.875 mm (15ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_6	1.500 mm (12ドット)	1.875 mm (15ドット)	2.250 mm (18ドット)

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPDF417　PDF417の印字

PDF417を印字します。
構文(a)は、PDF417シンボルを指定できます。
構文(b)は、PDF417シンボルは通常のPDF417に固定されます。

構文　(a) public void **printPDF417**(String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
int *row*,
int *column*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
PrintAlignment *alignment*,
Pdf417Symbol *pdf417Symbol*) throws **PrinterException**

(b) public void **printPDF417**(String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
int *row*,
int *column*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ　*text*　プリンターに送信するバーコードデータ

errorCorrection　エラー訂正レベル
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑮ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)」を参照してください。

row　段数(段)
有効範囲は、0、3～90です。
0を指定した場合は段数が自動設定されます。

column　データ領域のカラム数
有効範囲は、0～30です。
0を指定した場合はデータ領域のカラム数が自動設定されます。

moduleSize　公称細エレメント幅
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。

moduleHeight　段高さ(ドット)
有効範囲は、2～127です。
段高さの設定を小さくすると、バーコードスキャナーによっては読み取れない場合があります。通常の使用では、3以上を設定してください。

alignment　位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。

pdf417Symbol　PDF417のシンボル
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑯ PDF417シンボル(Pdf417Symbol)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printQRcode　QRコードの印字

QRコードを印字します。
構文(a)は、QRコードモデルはQRコードモデル2に固定されます。
構文(b)は、QRコードモデルを指定できます。

構文　(a) public void **printQRcode**(String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
ModuleSize *moduleSize*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

(b) public void **printQRcode**(String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
ModuleSize *moduleSize*,
PrintAlignment *alignment*,
QrModel *model*) throws **PrinterException**

パラメータ　*text*　プリンターに送信するバーコードデータ
バージョンは構文(a)、(b)のいずれでも*text*で設定したデータ数に応じて自動設定されます。

errorCorrection　エラー訂正レベル
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑮ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)」を参照してください。

moduleSize　モジュールサイズ
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。

alignment 位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

model QRコードモデル
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑰ QRコードモデル（QrModel）」を参照してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考 バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printDataMatrix Data Matrixの印字

Data Matrixを印字します。

構文 public void **printDataMatrix**(String *text*,
DataMatrixModule *dataMatrixModule*,
ModuleSize *moduleSize*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ *text* プリンターに送信するバーコードデータ

dataMatrixModule Data Matrixモジュール数
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑱ Data Matrixモジュール（DataMatrixModule）」を参照してください。

moduleSize モジュールサイズ
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ（ModuleSize）」を参照してください。

alignment 位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考 バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printMaxiCode　MaxiCodeの印字

MaxiCodeを印字します。

構文　public void **printMaxiCode**(String *text*,
MaxiCodeMode *maxiCodeMode*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ　*text*　プリンターに送信するバーコードデータ

- *maxiCodeMode*が**MAXI_CODE_2**の場合
  データの先頭にサービスクラス（3桁）、国コード（3桁）、郵便番号（9桁）を付加してください。
- *maxiCodeMode*が**MAXI_CODE_3**の場合
  データの先頭にサービスクラス（3桁）、国コード（3桁）、郵便番号（6桁）を付加してください。

maxiCodeMode　MaxiCodeモード
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑲ MaxiCodeモード（MaxiCodeMode）」を参照してください。

alignment　位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printGS1DataBarStacked　GS1 Databar Stackedの印字

GS1 Databar Stackedを印字します。

構文　public void **printGS1DataBarStacked**(String *text*,
ModuleSize *moduleSize*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ　*text*　プリンターに送信するバーコードデータ
'0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。

moduleSize　モジュールサイズ
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ（ModuleSize）」を参照してください。

alignment 位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考 バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printGS1DataBarStackedOmnidirectional GS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字

GS1 Databar Stacked Omni-directionalを印字します。

構文 public void **printGS1DataBarStackedOmnidirectional**(String *text,*
int *moduleHeight,*
ModuleSize *moduleSize,*
PrintAlignment *alignment)* throws **PrinterException**

パラメータ *text* プリンターに送信するバーコードデータ
'0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。

moduleHeight 段高さ（モジュール数）
有効範囲は、33～255です。

moduleSize モジュールサイズ
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ（ModuleSize）」を参照してください。

alignment 位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考 バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printGS1DataBarExpandedStacked　GS1 Databar Expanded Stackedの印字

GS1 Databar Expanded Stackedを印字します。

構文　public void **printGS1DataBarExpandedStacked**(String *text*,
int *column*,
ModuleSize *moduleSize*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ　*text*　プリンターに送信するバーコードデータ
' '、'!'、'"'、'%'、'&'、'''、'('、')'、'*'、'+'、','、'-'、'.'、'/'、':'、';'、'<'、'='、'>'、'?'、'_'、'0'～'9'、'A'～'Z'、'a'～'z'を任意の文字数分入力してください。
FNC1は、'{1'を入力してください。チェックデジットはプリンターにより自動計算されませんので必ず入力してください。

column　カラム数
1行のカラム数を指定してください。
有効範囲は、2～20の偶数です。

moduleSize　モジュールサイズ
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ（ModuleSize)」を参照してください。

alignment　位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printAztecCode　Aztec Codeの印字

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **printAztecCode**(String *text*,
int *layer*,
int *errorCorrection*,
ModuleSize *moduleSize*,
AztecSymbol *aztecSymbol*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

cutPaper　用紙のカット

用紙カット位置までの紙送りを行います。用紙のカットは行いません。

構文　public void **cutPaper**(CuttingMethod *cuttingMethod*) throws **PrinterException**

パラメータ　*cuttingMethod*　カット方法
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑳ カット方法（CuttingMethod）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

feedPosition　用紙の頭出し

マーク紙の頭出しを行います。

構文　public void **feedPosition**(FeedPosition *feedPosition*) throws **PrinterException**

パラメータ　*feedPosition*　頭出し位置
利用可能な定数は、「4.3.1(3)㉑ 頭出し位置（FeedPosition）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

注意　マーク紙の頭出し位置で本メソッドを実行しても、頭出しは行いません。

sendBinary　バイナリデータの送信

バイナリデータをプリンターに送信します。

構文　public void **sendBinary**(byte [] *binary*) throws **PrinterException**

パラメータ　*binary*　プリンターに送信するバイナリデータ
一度に指定可能なデータサイズは3MB(3145728バイト)です。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　本メソッドは指定されたバイナリデータを変換せずにプリンターに送信します。

本メソッドでプリンターコマンドをバイナリデータとして送信することにより、ライブラリではサポートされていないプリンター機能を利用できます。ただし、本メソッドはプリンターから応答を取得するコマンドには対応しておりません。

sendDataFile　指定ファイルの送信

ファイルデータを送信します。
構文(a)は、ディザリングは無効に固定されます。
構文(b)は、ディザリングを指定できます。

構文　(a) public void **sendDataFile**(String *fileName*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

(b) public void **sendDataFile**(String *fileName*,
PrintAlignment *alignment*,
Dithering *dithering*) throws **PrinterException**

パラメータ　*fileName*　プリンターに送信するデータファイルパス
入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列
  Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部のファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。
  詳細については、「3.5 注意事項 – 対象範囲別ストレージについて」を参照してください。

- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名のURI文字列
  ・file://
  ・content://
  本パラメータには"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得したURI文字列を指定する必要があります。"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性がありますのでご注意ください。

指定可能なファイルサイズは、最大16MB(16777216バイト)です。
送信可能なファイル拡張子とファイルの送信について下記に説明します。

- .bmp、.jpg、.jpeg、.png
  イメージファイルとしてプリンターに送信します。カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して登録します。イメージファイルをプリンターのメモリ上に展開してから一括で印字を行ないます。

- .txt
  テキストデータとしてプリンターに送信します。テキストデータのフォーマットはUTF-8をサポートしています。**setInternationalCharacter**、及び**setCodePage**の設定を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。
  本メソッドではテキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。

- .bin、.dat
  バイナリデータとして変換せずにプリンターに送信します。

- .htm、.html
  htmlデータとして変換せずにプリンターに送信します。

alignment　位置揃え
*fileName*で指定されたファイルの拡張子が.bmp、.jpg、.jpeg、.png、.txtの場合に有効です。
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

dithering　ディザリング
*fileName*で指定されたファイルの拡張子が.bmp、.jpg、.jpeg、.pngの場合に有効です。
利用可能な定数は、「4.3.1(3)① ディザリング（Dithering）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

sendImage　イメージの送信

指定された「android.graphics.Bitmap」型のイメージを印字します。
構文（a）は、イメージの位置揃えとディザリングを指定できます。
構文（b）は、イメージの位置揃えが指定でき、ディザリングは無効に固定されます。
構文（c）は、イメージの位置揃えは左揃え、ディザリングは無効に固定されます。

構文　(a) public void **sendImage**(Bitmap *bitmap*,
PrintAlignment *alignment*,
Dithering *dithering*) throws **PrinterException**

(b) public void **sendImage**(Bitmap bitmap,
PrintAlignment alignment) throws **PrinterException**

(c) public void **sendImage**(Bitmap bitmap) throws **PrinterException**

パラメータ　*bitmap*　　プリンターに送信する「android.graphics.Bitmap」型オブジェクト
イメージファイルとしてプリンターに送信します。カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して登録します。イメージファイルをプリンターのメモリ上に展開してから一括で印字を行ないます。

alignment　　位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

dithering　　ディザリング
利用可能な定数は、「4.3.1(3)① ディザリング（Dithering）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

printPDF　PDFページの印字

選択したPDFファイルの指定したページを印字します。

構文
```
public void printPDF(String fileName,
                     int startIndex,
                     int endIndex,
                     Rotate rotate,
                     ImageScale imageScale,
                     int bottomMargin,
                     Dithering dithering,
                     PrintAlignment alignment) throws PrinterException
```

パラメータ　*fileName*　　PDFファイルパス
サポートするPDFのファイル拡張子は、.pdfです。
指定可能なファイルサイズは、最大16MB(16777216バイト)です。
入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列
  Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部のファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。
  詳細については、「3.5 注意事項 – 対象範囲別ストレージについて」を参照してください。

- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名のURI文字列
  - ・file://
  - ・content://

  本パラメータには"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得したURI文字列を指定する必要があります。"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性がありますのでご注意ください。

startIndex

印字するページの開始番号
有効範囲は、-1、及び1～PDFファイルのページ数です。
*startIndex*に-1を指定した場合、全てのページを印字します。
*startIndex*に-1を指定した場合、*endIndex*の値は無視されます。
*startIndex*に1以上を指定した場合、*startIndex*に指定したページ番号から*endIndex*に指定したページ番号のページまでを印字します。
*startIndex*に*endIndex*で指定した値より大きい値を指定した場合はエラーとなります。
*startIndex*及び*endIndex*に範囲外の値を指定した場合、エラーとなります。

endIndex

印字するページの終了番号
有効範囲は、1～2147483647です。
*endIndex*にPDFファイルページ数より大きい値を指定した場合、*startIndex*に指定したページ番号からPDFファイルの最後のページまでを印字します。

rotate

イメージの回転方向
利用可能な定数は、「4.3.1(3)㉒ イメージの回転方向（Rotate）」を参照してください。

imageScale

イメージの拡大縮小
利用可能な定数は、「4.3.1(3)㉓ イメージの拡大縮小（ImageScale）」を参照してください。
*imageScale*に**IMAGE_SCALE_WIDTH_FIT**を指定した場合、アスペクト比を維持しながら画像の幅をプリンターの印字幅に変換します。

bottomMargin

下余白（ドット）
有効範囲は、-1、及び0～2400です。
*bottomMargin*に-1を指定した場合、下余白を維持してイメージを作成し印字します。
*bottomMargin*に0～2400の値を指定した場合、下余白を指定したサイズに変更します。
*bottomMargin*に0～2400の値を指定した場合、空白ページの印字は行いません。

dithering

ディザリング
利用可能な定数は、「4.3.1(3)① ディザリング（Dithering）」を参照してください。

alignment

位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　PDFデータを、プリンターで印字可能な形式に変換してプリンターに送信します。

カラーのイメージデータは、二値化処理によりモノクロイメージに変換します。

プリンターのメモリスイッチMS1-2（マークモード選択）が「有効」の場合、PDFページの印字後マーク紙の頭出しを行います。

注意　一度に100枚より多く印字した場合の印字動作保証は行っておりません。

printLogo　ロゴの印字

登録済みのロゴを印字します。

構文　public void **printLogo**(String *id,* PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ　*id*　印刷するロゴのID（キーコード）
登録済みのロゴのIDを文字列で指定してください。

alignment　位置揃え
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑨ 位置揃え（PrintAlignment）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。


printSmartLabelImageData　ラベルの印字

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **printSmartLabelImageData**(SmartLabelManager *labelManager)*
throws **PrinterException**

③　ページモード専用メソッド

ページモードを利用するための専用メソッドです。ページモードで印字する手順例を下記に示します。



① ページモードを開始します

```
mPrinterManager.enterPageMode();
```

② ページモードの印字領域を指定します

```
mPrinterManager.setPageModeArea(0, 0, 355, 576);
```

③ 矩形と罫線を指定します

```
mPrinterManager.printPageModeRectangle(0, 0, 344, 575, LineStyle.LINESTYLE_THIN);
mPrinterManager.printPageModeRectangle(7, 7, 336, 567, LineStyle.LINESTYLE_THIN);
mPrinterManager.printPageModeLine(11, 404, 334, 404, LineStyle.LINESTYLE_THIN);
```

④ ページモードの印字方向を指定します

```
mPrinterManager.setPageModeDirection(Direction.DIRECTION_TOP_TO_BOTTOM );
```

⑤ 文字を指定します

```
mPrinterManager.printPageModeText(21, 47, "NO.123456789");
mPrinterManager.printPageModeText(212, 340, "Date 2023-01-01");
```

⑥ イメージファイルを指定します

```
mPrinterManager.printPageModeImageFile(
            10,
            222,
            Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() + "/TicketImage.jpg",
            Dithering.DITHERING_DISABLE);
```

⑦ ページモードの印字領域を指定します

```
mPrinterManager.setPageModeArea(0, 404, 345, 163);
```

⑧ 印字方向を指定します

```
mPrinterManager.setPageModeDirection(Direction.DIRECTION_LEFT_TO_RIGHT);
```

⑨ バーコードを指定します

```
mPrinterManager.printPageModeBarcode(
            20,
            132,
            BarcodeSymbol.BARCODE_SYMBOL_CODE128,
            new byte[]{0x67, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19x, 0x68},
            ModuleSize.BARCODE_MODULE_WIDTH_2,
            80,
            HriPosition.HRI_POSITION_ABOVE,
            CharacterFont.FONT_A);
```

⑩ ページモードを印字します

```
mPrinterManager.printPageMode(CuttingMethod.CUT_PARTIAL);
```

⑪ ページモードを終了します

```
mPrinterManager.exitPageMode();
```

enterPageMode　ページモードの開始

ページモードを開始します。

構文　public void **enterPageMode**() throws **PrinterException**

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドによりページモードが開始されます。以後は、ページモード専用メソッドとスタンダードモード・ページモード共通メソッドが使用できます。

exitPageModeを実行すると、ページデータバッファに保持している印字データを破棄し、スタンダードモードに移行します。
printPageModeを実行すると、ページデータバッファに保持している印字データを印字します。

exitPageMode　ページモードの終了

ページモードを終了し、スタンダードモードに移行します。

構文　public void **exitPageMode**() throws **PrinterException**

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　ページデータバッファに保持している印字データを破棄し、スタンダードモードに移行します。

setPageModeArea　ページモードの印字領域の指定

ページモードの印字領域を指定します。

構文　public void **setPageModeArea**(int *x*,
int *y*,
int *width*,
int *height*) throws **PrinterException**


パラメータ　*x*　ページモードの印字領域の横方向の原点（ドット）
有効範囲は、0～（印字幅-1）です。
0はプリンターの印字領域の左端になります。

y　ページモードの印字領域の縦方向の原点（ドット）
有効範囲は、0～2399です。
0は紙送りをしていない位置になります。

width　ページモードの印字領域幅（ドット）
有効範囲は、1～（印字幅-*x*）です。

height　ページモードの印字領域高さ（ドット）
有効範囲は、1～（2400-*y*）です。

ページモードの印字領域とプリンターの印字領域の関係を下記に示します。



例外　　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

enterPageModeでページモードを開始し、ページモード専用メソッドを実行した後に本メソッドを実行すると、追加してページモードの印字領域を指定できます。それまでに展開されているデータは保持されます。
本メソッド実行後は本メソッドで追加したページモードの印字領域に対して、ページモード専用メソッドのデータが展開されます。

enterPageModeを実行すると、ページモードの印字領域は、*x*=0、*y*=0、*width*=印字幅、*heigh*=2400になります。

参考　　MP-A40の印字幅はプリンターのメモリスイッチMS3-1～6(紙幅選択)の幅になります。

setPageModeDirection　ページモードの印字方向の指定

ページモードの印字方向を指定します。

構文　public void **setPageModeDirection**(Direction *direction*) throws **PrinterException**

パラメータ　*direction*　印字方向
利用可能な定数は、「4.3.1(3)㉔ 印字方向（Direction）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

enterPageModeを実行すると、印字方向は左→右になります。

setPageModeLineSpacing　ページモードの改行量の指定

ページモードの改行量を指定します。

構文　public void **setPageModeLineSpacing**(int *lineSpacing*) throws **PrinterException**

パラメータ　*lineSpacing*　ページモードの改行量（ドット）
有効範囲は、0～255です。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

enterPageModeを実行すると、改行量は34ドットになります。

printPageMode　ページモードの印字

ページデータバッファに保持している印字データを印字します。

構文　public void **printPageMode**(CuttingMethod *cuttingMethod*) throws **PrinterException**

パラメータ　*cuttingMethod*　カット方法
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑳ カット方法（CuttingMethod）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明　印字後も印字データは保持されます。印字データは下記のタイミングで破棄されます。
・**enterPageMode**を実行した場合
・**disconnect**を実行した場合
・**exitPageMode**を実行した場合

printPageModeText　ページモードのテキストデータの送信

テキストデータをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeText**(int *startX*, int *startY*, String *text*) throws **PrinterException**

パラメータ　*startX*　始点からの横方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY　始点からの縦方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

text　テキストデータ
一度に指定可能なデータサイズは16KB(16384バイト)です。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドは指定されたテキストデータを、**setInternationalCharacter**、及び**setCodePage**を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードします。

本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

printPageModeTextEx　ページモードの書式指定テキストデータの送信

書式設定されたテキストデータをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeTextEx**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
CharacterBold *bold*,
CharacterUnderline *underline*,
CharacterReverse *reverse*,
CharacterFont *font*,
CharacterScale *scale*) throws **PrinterException**

パラメータ　*startX*　始点からの横方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY　始点からの縦方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

text　テキストデータ
一度に指定可能なデータサイズは16KB(16384バイト)です。

bold　　強調印字
利用可能な定数は、「4.3.1(3)③ 強調印字（CharacterBold）」を参照してください。

underline　　アンダーライン
利用可能な定数は、「4.3.1(3)④ アンダーライン（CharacterUnderline）」を参照してください。

reverse　　白黒反転印字
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑤ 白黒反転印字（CharacterReverse）」を参照してください。

font　　文字フォント
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑦ 文字フォント（CharacterFont）」を参照してください。

scale　　文字倍率
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑧ 文字倍率（CharacterScale）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドは指定されたテキストデータを、**setInternationalCharacter**、及び**setCodePage**を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードします。

本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

printPageModeBarcode　ページモードのバーコードの印字

バーコードをページモードの印字領域に展開します。
構文(a)は、バーコードデータを文字列で指定できます。
構文(b)は、バーコードデータを文字列で指定でき、バーコードのNW比を指定できます。
構文(c)は、バーコードデータをバイト配列で指定できます。
構文(d)は、サポートしていません。

構文　(a)　public void **printPageModeBarcode**(int *startX*,
int *startY*,
BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
String *text*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
HriPosition *hriPosition*,
CharacterFont *hriFont*) throws **PrinterException**

(b) public void **printPageModeBarcode**(int *startX*,
int *startY*,
BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
String *text*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
HriPosition *hriPosition*,
CharacterFont *hriFont*,
NwRatio *nwRatio*) throws **PrinterException**

(c) public void **printPageModeBarcode**(int *startX*,
int *startY*,
BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
byte[] *data*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
HriPosition *hriPosition*,
CharacterFont *hriFont*) throws **PrinterException**

(d) public void **printPageModeBarcode**(int *startX*,
int *startY*,
BarcodeSymbol *barcodeSymbol*,
String *text*,
ModuleSize *moduleSize*) throws **PrinterException**

パラメータ *startX* 始点からの横方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY 始点からの縦方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

barcodeSymbol バーコードシンボル
利用可能な定数、及び対応する構文は、「4.3.1(3)⑪ バーコードシンボル(BarcodeSymbol)」を参照してください。

text(data) プリンターに送信するバーコードデータ
バーコードの入力条件は下記の通りです。

バーコード	データ数	入力可能データ 文字列 (データ)	備考
UPC-A	11～12文字	'0' ～ '9'	
UPC-E	11～12文字	'0' ～ '9'	
EAN13 JAN13	12～13文字	'0' ～ '9'	
EAN8 JAN8	7～8文字	'0' ～ '9'	
CODE39	1～150文字	'0' ～ '9' 'A' ～ 'Z' ' '、'$'、'%'、'+'、'-'、'.'、'/'	スタートコード及びストップコード('*')は自動付加されます。

バーコード	データ数	入力可能データ 文字列（データ）	備考
CODE93	1～150バイト	(0x00 ～ 0x2E)	末尾に0x2F以上のデータを入力してください。
CODE128	2～150バイト	(0x00 ～ 0x66)	CODE128コードセットのスタートコード(0x67～0x69)で入力する場合。 末尾に0x67以上のデータを入力してください。
		(0x00 ～ 0x7F)	CODE128特殊コードのスタートコード("{A", "{B", "{C")で開始する場合。
ITF	2～150文字 (ただし偶数個)	'0' ～ '9'	
CODABAR	1～150文字	'0' ～ '9' '$'、'+'、'-'、'.'、'/'、':'	先頭と末尾に'A'～'D'のいずれかを指定する必要があります。
EAN13 add-on JAN13 add-on	Add-on 2: 14～15文字 Add-on 5: 17～18文字	'0' ～ '9'	
カスタマバーコード	-	-	サポートしていません。
GS1 Databar Omni-directional	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Truncated	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Limited	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Expanded	2～255文字	' ' ～ '"' '%' ～ '?' 'A' ～ 'Z' '_' 'a' ～ 'z' '{'	

moduleSize　　バーコードの幅
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。

moduleHeight　　バーコードの高さ(ドット)

- *barcodeSymbol*が下記の場合の有効範囲は、1～255です。
  BARCODE_SYMBOL_UPC_A
  BARCODE_SYMBOL_UPC_E
  BARCODE_SYMBOL_EAN13
  BARCODE_SYMBOL_JAN13
  BARCODE_SYMBOL_EAN8
  BARCODE_SYMBOL_JAN8
  BARCODE_SYMBOL_CODE39
  BARCODE_SYMBOL_CODE93
  BARCODE_SYMBOL_CODE128
  BARCODE_SYMBOL_ITF

BARCODE_SYMBOL_CODABAR
BARCODE_SYMBOL_EAN13_ADDON
BARCODE_SYMBOL_JAN13_ADDON

- *barcodeSymbol*が下記の場合は、*barcodeSymbol*と*moduleSize*により有効範囲が異なります。

barcodeSymbol		
	moduleSize	有効範囲
BARCODE_SYMBOL_GS1_OMNI_DIRECTIONAL		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	66 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	99 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	132 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	165 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	198 ～ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_TRUNCATED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	26 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	39 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	52 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	65 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	78 ～ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_LIMITED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	20 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	30 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	40 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	50 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	60 ～ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_EXPANDED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	68 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	102 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	136 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	170 ～ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	204 ～ 255

hriPosition　　HRI文字印字位置
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑬ HRI文字印字位置（HriPosition）」を参照してください。

hriFont　　HRI文字フォント
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑦ 文字フォント（CharacterFont）」を参照してください。

nwRatio　　NW比
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑭ NW比（NwRatio）」を参照してください。
指定した*moduleSize*と*nwRatio*により、太エレメントの幅が下表のように 設定されます。

moduleSize	*nwRatio*		
	NWRATIO_ 1TO2	**NWRATIO_ 1TO2_5**	**NWRATIO_ 1TO3**
BARCODE_MODULE_WIDTH_2	0.500 mm (4ドット)	0.625 mm (5ドット)	0.750 mm (6ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_3	0.750 mm (6ドット)	1.000 mm (8ドット)	1.125 mm (9ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_4	1.000 mm (8ドット)	1.250 mm (10ドット)	1.500 mm (12ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_5	1.250 mm (10ドット)	1.625 mm (13ドット)	1.875 mm (15ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_6	1.500 mm (12ドット)	1.875 mm (15ドット)	2.250 mm (18ドット)

例外　　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModePDF417　　ページモードのPDF417の印字

PDF417をページモードの印字領域に展開します。
構文（a）は、PDF417シンボルを指定できます。
構文（b）は、PDF417シンボルは通常のPDF417に固定されます。

構文　　(a)　public void **printPageModePDF417**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
int *row*,
int *column*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*,
Pdf417Symbol *pdf417Symbol*) throws **PrinterException**

（b） public void **printPageModePDF417**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
int *row*,
int *column*,
ModuleSize *moduleSize*,
int *moduleHeight*) throws **PrinterException**

パラメータ

startX	始点からの横方向の基準点（ドット） 有効範囲は、0～2399です。
startY	始点からの縦方向の基準点（ドット） 有効範囲は、0～2399です。
text	バーコードデータ
errorCorrection	エラー訂正レベル 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑮ エラー訂正レベル（ErrorCorrection）」を参照してください。
row	段数（段） 有効範囲は、0、3～90です。 0を指定した場合は段数が自動設定されます。
column	データ領域のカラム数 有効範囲は、0～30です。 0を指定した場合はデータ領域のカラム数が自動設定されます。
moduleSize	公称細エレメント幅 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ（ModuleSize)」を参照してください。
moduleHeight	段高さ（ドット） 有効範囲は、2～127です。 段高さの設定を小さくすると、バーコードスキャナーによっては読み取れない場合があります。通常の使用では、3以上を設定してください。
pdf417Symbol	PDF417のシンボル 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑯ PDF417シンボル（Pdf417Symbol）」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModeQRcode　　ページモードのQRコードの印字

QRコードをページモードの印字領域に展開します。
構文(a)は、QRコードモデルはQRコードモデル2に固定されます。
構文(b)は、QRコードモデルを指定できます。

構文　(a) public void **printPageModeQRcode**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
ModuleSize *moduleSize*) throws **PrinterException**

(b) public void **printPageModeQRcode**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
ErrorCorrection *errorCorrection*,
ModuleSize *moduleSize*,
QrModel *model*) throws **PrinterException**

パラメータ

startX	始点からの横方向の基準点(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
startY	始点からの縦方向の基準点(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
text	バーコードデータ バージョンは構文(a)、(b)のいずれでも*text*で設定したデータ数に応じて自動設定されます。
errorCorrection	エラー訂正レベル 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑮ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)」を参照してください。
moduleSize	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。
model	QRコードモデル 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑰ QRコードモデル(QrModel)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModeDataMatrix　ページモードのData Matrixの印字

Data Matrixをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeDataMatrix**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
DataMatrixModule *dataMatrixModule*,
ModuleSize *moduleSize*) throws **PrinterException**

パラメータ

startX	始点からの横方向の基準点(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
startY	始点からの縦方向の基準点(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
text	バーコードデータ
dataMatrixModule	Data Matrixモジュール数 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑱ Data Matrixモジュール(DataMatrixModule)」を参照してください。
moduleSize	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModeMaxiCode　　ページモードのMaxiCodeの印字

MaxiCodeをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeMaxiCode**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
MaxiCodeMode *maxiCodeMode*) throws **PrinterException**

パラメータ　*startX*　始点からの横方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY　始点からの縦方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

text　バーコードデータ

- *maxiCodeMode*が**MAXI_CODE_2**の場合
  データの先頭にサービスクラス(3桁)、国コード(3桁)、郵便番号(9桁)を付加してください。
- *maxiCodeMode*が**MAXI_CODE_3**の場合
  データの先頭にサービスクラス(3桁)、国コード(3桁)、郵便番号(6桁)を付加してください。

maxiCodeMode　MaxiCodeモード
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑲ MaxiCodeモード(MaxiCodeMode)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModeGS1DataBarStacked　　ページモードのGS1 Databar Stackedの印字

GS1 Databar Stackedをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeGS1DataBarStacked**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
ModuleSize *moduleSize*) throws **PrinterException**

パラメータ　*startX*　始点からの横方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY　始点からの縦方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

text　バーコードデータ
'0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。

moduleSize　モジュールサイズ
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional
ページモードのGS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字

GS1 Databar Stacked Omni-directionalをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
int *moduleHeight*,
ModuleSize *moduleSize*) throws **PrinterException**

パラメータ　*startX*　始点からの横方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY　始点からの縦方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

text　バーコードデータ
'0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。

moduleHeight　段高さ(モジュール数)
有効範囲は、33～255です。

moduleSize　モジュールサイズ
利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModeGS1DataBarExpandedStacked
ページモードのGS1 Databar Expanded Stackedの印字

GS1 Databar Expanded Stackedをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeGS1DataBarExpandedStacked**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
int *column*,
ModuleSize *moduleSize*) throws **PrinterException**

パラメータ

startX	始点からの横方向の基準点(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
startY	始点からの縦方向の基準点(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
text	バーコードデータ ' '、'!'、'"'、'%'、'&'、'''、'('、')'、'*'、'+'、','、'-'、'.'、'/'、':'、';'、'<'、'='、'>'、'?'、'_'、'0'～'9'、'A'～'Z'、'a'～'z'を任意の文字数分入力してください。 FNC1は、'{1'を入力してください。チェックデジットはプリンターにより自動計算されませんので必ず入力してください。
column	カラム数 1行のカラム数を指定してください。 有効範囲は、2～20の偶数です。
moduleSize	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.3.1(3)⑫ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

注意　バーコードの印字データは、その他の印字データと重ならないように展開してください。

参考　バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPageModeAztecCode　ページモードのAztec Codeの印字

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文　public void **printPageModeAztecCode**(int *startX*,
int *startY*,
String *text*,
int *layer*,
int *errorCorrection*,
ModuleSize *moduleSize*,
AztecSymbol *aztecSymbol*) throws **PrinterException**

sendPageModeBinary　ページモードのバイナリデータの送信

バイナリデータをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **sendPageModeBinary**(byte [] *binary*) throws **PrinterException**

パラメータ　*binary*　バイナリデータ
一度に指定可能なデータサイズは3MB(3145728バイト)です。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

本メソッドは指定されたバイナリデータを変換せずにプリンターに送信します。

本メソッドでプリンターコマンドをバイナリデータとして送信することにより、ライブラリではサポートされていないプリンター機能を利用できます。

注意　送信するデータによっては期待しない動作をする場合があります。実機にて事前に確認してください。

printPageModeImageFile　ページモードのイメージファイルの描画

イメージファイルをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeImageFile**(int *startX*,
int *startY*,
String *fileName*,
Dithering *dithering*) throws **PrinterException**

パラメータ　*startX*　始点からの横方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY　始点からの縦方向の基準点(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

fileName　　イメージファイルパス
入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列
  Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部のファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。
  詳細については、「3.5 注意事項 – 対象範囲別ストレージについて」を参照してください。

- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名のURI文字列
  ・file://
  ・content://
  本パラメータには"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得したURI文字列を指定する必要があります。"ストレージ アクセス フレームワーク"から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性がありますのでご注意ください。

指定可能なファイルサイズは、最大16MB(16777216バイト)です。
送信可能なイメージファイルは.bmp、.jpg、.jpeg、.pngです。
カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して登録します。

dithering　　ディザリング
利用可能な定数は、「4.3.1(3)① ディザリング(Dithering)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

printPageModeRectangle　ページモードの矩形の描画

ページモードの印字領域に矩形の描画を展開します。

構文
```
public void printPageModeRectangle(int startX,
                                   int startY,
                                   int endX,
                                   int endY,
                                   LineStyle lineStyle) throws PrinterException
```

パラメータ　*startX*　　始点からの横方向の描画開始位置(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

startY　　始点からの縦方向の描画開始位置(ドット)
有効範囲は、0～2399です。

endX　　始点からの横方向の描画終了位置(ドット)
有効範囲は、0～2399です。


endY　　始点からの縦方向の描画終了位置（ドット）
有効範囲は、0～2399です。

lineStyle　　線種類
利用可能な定数は、「4.3.1(3)㉕ 線種類（LineStyle）」を参照してください。


例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

矩形は**setPageModeDirection**の*direction*に対して下記のように展開します。



描画イメージに対するパラメータの設定例を下記に示します。
例：始点から240ドット（30mm）、線種類を中太実線（4ドット）の正四角形を描画する場合

描画イメージ	パラメータ
	*startX*　0 *startY*　0 *endX*　239 *endY*　239 *lineStyle*　**LINESTYLE_MEDIUM**

printPageModeLine　ページモードの罫線の印字

ページモードの印字領域に罫線を展開します。

構文　public void **printPageModeLine**(int *startX*,
int *startY*,
int *endX*,
int *endY*,
LineStyle *lineStyle*) throws **PrinterException**

パラメータ　*startX*　　始点からの横方向の罫線開始位置（ドット）
有効範囲は、0～2399です。


startY	始点からの縦方向の罫線開始位置(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
endX	始点からの横方向の罫線終了位置(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
endY	始点からの縦方向の罫線終了位置(ドット) 有効範囲は、0～2399です。
lineStyle	線種類 利用可能な定数は、「4.4.1(3)㉖ 線種類(LineStyle)」を参照してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。


説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

本メソッドでは斜線は描画できません。

罫線は**setPageModeDirection**の*direction*に対して下記のように展開します。




横罫線の展開方向




縦罫線の展開方向

描画イメージに対するパラメータの設定例を下記に示します。
例:始点から240ドット(30mm)、線種類を中太実線(4ドット)の正四角形の横罫線を描画する場合

描画イメージ	パラメータ
	① *startX* 0 *startY* 0 *endX* 239 *endY* 0 *lineStyle* **LINESTYLE_MEDIUM** ② *startX* 0 *startY* 236 *endX* 239 *endY* 236 *lineStyle* **LINESTYLE_MEDIUM**

例：始点から240ドット（30mm）、線種類を中太実線（4ドット）の正四角形の縦罫線を描画する場合

描画イメージ	パラメータ
	① *startX* 0 *startY* 0 *endX* 0 *endY* 239 *lineStyle* **LINESTYLE_MEDIUM** ② *startX* 236 *startY* 0 *endX* 236 *endY* 239 *lineStyle* **LINESTYLE_MEDIUM**

printPageModeLogo　ページモードのロゴの印字

登録済みのロゴをページモードの印字領域に展開します。

構文　public void **printPageModeLogo**(int *startX*, int *startY*, String *id*) throws **PrinterException**

パラメータ

startX	始点からの横方向の基準点（ドット） 有効範囲は、0～2399です。
startY	始点からの縦方向の基準点（ドット） 有効範囲は、0～2399です。
id	印刷するロゴのID（キーコード） 登録済みのロゴのIDを文字列で指定してください。

例外　**PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.3.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明　本メソッドの実行前に**enterPageMode**でページモードを開始してください。

4.3.2 PrinterEventクラス

PrinterEventクラスは、**startDiscoveryPrinter**が終了した際に発生する終了イベントを取得するクラスです。

(1) メソッド一覧

PrinterEventクラスで提供されるメソッドを下記に示します。

名前	説明
getEventType	終了イベントの取得

(2) 終了イベント定数

終了イベントの取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
EVENT_FINISHED_DISCOVERY	**startDiscoveryPrinter**の終了	1
EVENT_CANCELED_DISCOVERY	**cancelDiscoveryPrinter**による中断	2

(3) メソッド詳細

getEventType 終了イベントの取得

startDiscoveryPrinterが終了した際の終了イベントを取得します。

構文　public int **getEventType**()

戻り値　値については、「4.3.2(2) 終了イベント定数」を参照してください。

説明　終了イベントにより、**startDiscoveryPrinter**が終了したのか、**cancelDiscoveryPrinter**により中断されたのかを判定できます。
プリンターが発見できなかった場合も**EVENT_FINISHED_DISCOVERY**が返ります。

4.3.3 PrinterListenerインターフェイス

PrinterListenerインターフェイスは、**startDiscoveryPrinter**が終了した際の終了イベントを取得するためのインターフェイスです。

(1) メソッド一覧

PrinterListenerインターフェイスのメソッドを下記に示します。

名前	説明
finishEvent	プリンター探索の終了イベント

(2) メソッド詳細

finishEvent プリンター探索の終了イベント

startDiscoveryPrinterが終了した場合、または**cancelDiscoveryPrinter**が実行された場合に呼び出される終了イベントです。

構文 public void **finishEvent**(**PrinterEvent** *event*)

パラメータ *event* 終了イベント
PrinterEventクラスで指定されます。

説明 インターフェイスのため実装はありません。
本メソッドを**startDiscoveryPrinter**の終了や**cancelDiscoveryPrinter**による中断によって、終了イベントの通知を受け取るユーザアプリケーションに実装してください。**PrinterEvent**クラスの**getEventType**により、終了イベントの種別を判定してください。

4.3.4 PrinterInfoクラス

PrinterInfoクラスは、**startDiscoveryPrinter**で発見されたプリンターのプリンター情報を格納するクラスです。

(1) メソッド一覧

プリンターモデル名（Bluetoothデバイス名）、Bluetoothアドレス、ポート名（デバイスパス）及びペアリング状態を取得できます。**PrinterInfo**クラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
getPrinterModelName	プリンターモデル名の取得
getBluetoothAddress	Bluetoothアドレスの取得
getIsBonded	ペアリング状態の取得
getDevicePath	デバイスパスの取得

(2) メソッド詳細

getPrinterModelName　プリンターモデル名の取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からプリンターモデル名（Bluetoothデバイス名）の文字列を取得します。

構文　public String **getPrinterModelName**()

戻り値　プリンターモデル名（Bluetoothデバイス名）

getBluetoothAddress　Bluetoothアドレスの取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からBluetoothアドレスの文字列を取得します。

構文　public String **getBluetoothAddress**()

戻り値　Bluetoothアドレス

getIsBonded　ペアリング状態の取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からペアリング状態を取得します。

構文　public boolean **getIsBonded**()

戻り値　true　ペアリング済み
　　false　未ペアリング

getDevicePath　デバイスパスの取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からUSBデバイスファイルのパスの文字列を取得します。

構文　public String **getDevicePath**()

戻り値　デバイスパス

4.3.5 PrinterIdentifierクラス

PrinterIdentifierクラスは、**getPrinterResponse**で取得されたプリンターのプリンタIDを格納するクラスです。

(1) メソッド一覧

機種ID、タイプID、ROMバージョンID、ファームウェアバージョン(main)、メーカ名、モデル名、シリアル番号、ファームウェアバージョン(boot)、ファームウェアチェックサム(boot)、ファームウェアチェックサム(main)及びファームウェアチェックサム(main + boot)を取得できます。**PrinterIdentifier**クラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
getPrinterModelID	機種IDの取得
getTypeID	タイプIDの取得
getRomVersionID	ROMバージョンIDの取得
getMainFirmwareVersion	ファームウェアバージョン(main)の取得
getManufacturer	メーカ名の取得
getModelName	モデル名の取得
getSerialNumber	シリアル番号の取得
getBootFirmwareVersion	ファームウェアバージョン(boot)の取得
getBootFirmwareChecksum	ファームウェアチェックサム(boot)の取得
getMainFirmwareChecksum	ファームウェアチェックサム(main)の取得
getFirmwareChecksum	ファームウェアチェックサム(main + boot)の取得

(2) メソッド詳細

getPrinterModelID 機種IDの取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDから機種IDを取得します。

構文　public byte **getPrinterModelID**()

戻り値　機種ID

getTypeID タイプIDの取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからタイプIDを取得します。

構文　public byte **getTypeID**()

戻り値　タイプID

getRomVersionID ROMバージョンIDの取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからROMバージョンIDを取得します。

構文　public byte **getRomVersionID**()

戻り値　ROMバージョンID

getMainFirmwareVersion　ファームウェアバージョン(main)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアバージョン(main)の文字列を取得します。

構文　public String **getMainFirmwareVersion**()

戻り値　ファームウェアバージョン(main)

getManufacturer　メーカ名の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからメーカ名の文字列を取得します。

構文　public String **getManufacturer**()

戻り値　メーカ名

getModelName　モデル名の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからモデル名の文字列を取得します。

構文　public String **getModelName**()

戻り値　モデル名

getSerialNumber　シリアル番号の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからシリアル番号の文字列を取得します。

構文　public String **getSerialNumber**()

戻り値　シリアル番号

getBootFirmwareVersion　ファームウェアバージョン(boot)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアバージョン(boot)の文字列を取得します。

構文　public String **getBootFirmwareVersion**()

戻り値　ファームウェアバージョン(boot)

getBootFirmwareChecksum　ファームウェアチェックサム(boot)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアチェックサム(boot)を取得します。

構文　public byte[] **getBootFirmwareChecksum**()

戻り値　ファームウェアチェックサム(boot)

getMainFirmwareChecksum　ファームウェアチェックサム(main)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアチェックサム(main)を取得します。

構文　public byte[] **getMainFirmwareChecksum**()

戻り値　ファームウェアチェックサム(main)

getFirmwareChecksum　ファームウェアチェックサム(main + boot)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアチェックサム(main + boot)を取得します。

構文　public byte[] **getFirmwareChecksum**()

戻り値　ファームウェアチェックサム(main + boot)

4.3.6 PrinterExceptionクラス

(1) メソッド一覧

PrinterExceptionクラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
PrinterException	コンストラクタ
getErrorCode	エラーコードの取得

(2) 定数一覧

① エラーコード

エラーコードの取得で利用される定数を下記に示します。

定数名	説明	値
ERROR_ACCESS_DENIED	ハンドルの取得に失敗しました。*1	-1
	利用できないポートが指定されました。	
	サポートされていないメソッドが指定されました。	
ERROR_SHARING_VIOLATION	すでにオープン済みのポートが指定されました。	-11
ERROR_PORT_NOT_OPENED	ポートがオープンされていません。	-12
ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED	Androidデバイスとプリンターの接続に問題があります。	-21
ERROR_DEVICE_INITIALIZE_FAILED	プリンターの設定変更に失敗しました。プリンターへのデータ送信が送信タイムアウト時間内に完了してないか、プリンターからのデータ受信が受信タイムアウト時間内に完了していません。	-31
ERROR_DATA_SIZE_ZERO	データサイズが0バイトのデータが指定されました。	-101
ERROR_OVER_MAX_DATA_SIZE	データサイズが最大値を超過しています。	-102
ERROR_ENCODE_FAILED	テキストデータのエンコードでエラーが発生しました。*1	-111
ERROR_TIMEOUT	送信タイムアウトが発生しました。	-201
	受信タイムアウトが発生しました。	
ERROR_FILE_NOT_FOUND	指定されたファイルが存在しません。	-301
ERROR_FILE_USED	指定されたファイルは別プロセスで使用中です。	-302
ERROR_FILE_INVALID	指定されたファイルは無効です。	-303
ERROR_LOW_MEMORY	イメージファイルの読み込みでメモリ不足が発生しました。	-311
ERROR_OVER_MAX_IMAGE	イメージファイルの幅と高さのいずれか、または両方が印字可能な最大ドット数を超過しています。	-312
ERROR_LOGO_NOT_DEFINED	ロゴが登録されていません。	-313
ERROR_LOW_USER_AREA	ユーザ領域の残り容量が不足しています。	-401
ERROR_LOW_EXTERNAL_RAM	RAMの残り容量が不足しています。	-402
ERROR_INVALID_NO	指定されたロゴID、またはスタイルシートIDの値は無効です。	-501

定数名	説明	値
ERROR_OVER_STYLE_NUM	指定されたファイルに登録されているスタイルの数が規定値(64)を超過しています。	
ERROR_PAGE_MODE_SPECIFIED	ページモードが指定されています。	-511
ERROR_PAGE_MODE_NOT_SPECIFIED	ページモードが指定されていません。	-512
ERROR_INVALID_PARAM	指定されたパラメータは無効です。	-9999

*1: 異常処理の可能性があります。

(3) メソッド詳細

PrinterException コンストラクタ

com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.PrinterExceptionクラスのコンストラクタです。

構文　public **PrinterException**(int *code*, String *message*)

getErrorCode エラーコードの取得

スローされた例外のエラーコードを取得します。

構文　public int **getErrorCode**()

戻り値　エラーコードの内容は、「4.3.6(2) 定数一覧」を参照してください。

4.3.7 CallbackFunctionListenerインターフェイス

CallbackFunctionListenerインターフェイスは、プリンターステータスの変化イベントを取得するためのインターフェイスです。

(1) メソッド一覧

CallbackFunctionListenerインターフェイスのメソッドを下記に示します。

名前	説明
onStatusChanged	プリンターステータスの変化イベント

(2) メソッド詳細

onStatusChanged プリンターステータスの変化イベント

構文 public void **onStatusChanged**(int *status*)

パラメータ *status* プリンターステータス

説明 本メソッドは下記のタイミングで呼び出されます。
- **setCallbackFunctionListener**が実行された場合
- プリンターステータスが変化した場合

プリンターステータスの変化イベントは、**isConnect**がtrueの場合に通知されます。

インターフェイスのため実装はありません。
プリンターステータス変化のコールバックを受け取るクラスで任意の処理を実装してください。

本メソッド内で**PrinterManager**のAPIを実行しないでください。

4.3.8 BarcodeScannerListenerインターフェイス

BarcodeScannerListenerインターフェイスは、バーコードスキャナーの接続、バーコードスキャナーの切断、または受信したバーコードデータを取得するためのインターフェイスです。

MP-A40は、本インターフェイスをサポートしていません。

4.3.9 SmartLabelManagerクラス

SmartLabelManagerクラスは、SII Layout Editorで作成したラベルファイル（*.sl、*.slex）を、プリンターで印字可能なデータに変換する機能を提供するクラスです。

本クラスはサポートしていませんので使用しないでください。


5章　サンプルプログラム

本章では、SIIプリントクラスライブラリで提供するサンプルプログラムについて説明します。

5.1　画面構成

SIIプリントクラスライブラリには、Android Studioのプロジェクト形式のサンプルプログラムが含まれています。
サンプルプログラムの画面について説明します。

5.1.1　メイン画面




項目	説明
Settings	[Settings]ボタンをタップすると、機能設定画面が開きます。 メイン画面に戻る場合は、画面左上の ← ボタンをタップしてください。
Connection type	プリンターへの接続種別を選択します。
Search Button	[Connection Type]で指定した種別のプリンターの探索を開始します。 プリンター探索画面に遷移します。探索されたプリンターは一覧に表示されます。探索済みのプリンターをタップするとプリンターが選択され、メイン画面に戻ります。
Address	選択したプリンターの情報を表示します。
Printer Model	プリンターモデルを指定します。
Callback Function On/Off	プリンターとの接続時にコールバック機能を有効にするか選択します。 On：接続時にコールバックを開始します。 Off：コールバックは応答しません。
Method Button*1	**connect**及び**disconnect**を行うメソッドボタンの他、各メソッドを組み合わせたサンプルの印字や周辺デバイスの動作確認ができます。
Printer Status	プリンターステータスを表示します。 [Callback Function On/Off]がOnの場合は、最新のプリンターステータスを表示します。
Barcode Scanner Status	バーコードスキャナーの接続状態を表示します。 MP-A40はバーコードスキャナーをサポートしていません。
Barcode Data Encode On/Off	バーコードスキャナーで読み取ったバーコードデータの変換を選択します。 MP-A40はバーコードスキャナーをサポートしていません。
Scanned Data	バーコードスキャナーで読み取ったバーコードデータを表示します。 MP-A40はバーコードスキャナーをサポートしていません。

*1: サポートする機能は機種により異なります。サポートしている機能以外は動作しません。

5.1.2 [Settings]画面

[Settings]では各種設定機能を表示します。



5.2 注意事項

サンプルプログラムは予告なしに変更される場合があります。

サンプルプログラムに対しての動作保証及びサポートは行っておりません。

付録 A　文字セット

A.1 コードページ表（文字コードテーブル）

国際文字セットでCOUNTRY_USA設定時のコードページを下記に示します。
設定する国際文字セットにより、特定の文字コードの印字結果が異なります。
特定の文字コードについては、「A.2 国際文字セット」を参照してください。




図 A-1　**CODE_PAGE_437** (USA, Standard Europe)




図 A-2 **CODE_PAGE_KATAKANA**




図 A-3 **CODE_PAGE_850** (Multilingual)




図 A-4 **CODE_PAGE_860** (Portuguese)




図 A-5 **CODE_PAGE_863** (Canadian-French)




図 A-6 **CODE_PAGE_865** (Nordic)




図 A-7 **CODE_PAGE_857** (Turkish)




図 A-8 **CODE_PAGE_737** (Greek)




図 A-9 **CODE_PAGE_1252** (Latin)




図 A-10 **CODE_PAGE_866** (Russian)




図 A-11 **CODE_PAGE_852** (Eastern Europe)




図 A-12 **CODE_PAGE_858** (Euro)




図 A-13 **CODE_PAGE_855** (Cyrillic)




図 A-14 **CODE_PAGE_864** (Arabic)



図 A-15 **CODE_PAGE_1250** (Central European)



図 A-16 **CODE_PAGE_1251** (Cyrillic)




図 A-17 **CODE_PAGE_1253** (Greek)



図 A-18 **CODE_PAGE_1254** (Turkish)

A.2 国際文字セット

設定する国際文字セットにより、特定の文字コードの印字結果が異なります。
特定の文字コード、及びその印字結果を下記に示します。

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
COUNTRY_USA	#	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~
COUNTRY_FRANCE	#	$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	¨
COUNTRY_GERMANY	#	$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
COUNTRY_ENGLAND	£	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~
COUNTRY_DENMARK_1	#	$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
COUNTRY_SWEDEN	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
COUNTRY_ITALY	#	$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
COUNTRY_SPAIN	₧	$	@	¡	Ñ	¿	^	`	¨	ñ	}	~
COUNTRY_JAPAN	#	$	@	[	¥	]	^	`	{	|	}	~
COUNTRY_NORWAY	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
COUNTRY_DENMARK_2	#	$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
COUNTRY_SPAIN_2	#	$	á	¡	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
COUNTRY_LATIN_AMERICA	#	$	á	¡	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú
COUNTRY_ARABIA	#	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~

図 A-19 国際文字セット

付録 B　バーコードサイズ一覧

B.1 バーコードサイズ一覧

B.1.1 printBarcode，printPageModeBarcode



(1) バーコードイメージの高さ

hriFont	*hriPosition*	バーコードの上端から 基準点までの長さ	バーコードイメージの高さ
FONT_A	**HRI_NONE**	*moduleHeight*	*moduleHeight*
	HRI_POSITION_ABOVE	*moduleHeight*＋32	*moduleHeight*＋32
	HRI_POSITION_BELOW	*moduleHeight*	*moduleHeight*＋32
	HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	*moduleHeight*＋64	*moduleHeight*＋64
FONT_B	**HRI_NONE**	*moduleHeight*	*moduleHeight*
	HRI_POSITION_ABOVE	*moduleHeight*＋24	*moduleHeight*＋24
	HRI_POSITION_BELOW	*moduleHeight*	*moduleHeight*＋24
	HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	*moduleHeight*＋48	*moduleHeight*＋48

(2) バーコードイメージの幅

barcodeSymbol	*moduleSize*	バーコードイメージの幅
BARCODE_UPC_A	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	226
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	339
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	452
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	565
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	678
BARCODE_UPC_E	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	130
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	195
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	260
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	325
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	390
BARCODE_EAN13	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	226
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	339
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	452
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	565
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	678
BARCODE_JAN13	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	226
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	339
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	452
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	565
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	678
BARCODE_EAN8	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	162
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	243
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	324
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	405
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	486
BARCODE_JAN8	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	162
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	243
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	324
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	405
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	486
BARCODE_CODE93	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	18×バーコードデータ数＋96
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	27×バーコードデータ数＋144
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	36×バーコードデータ数＋192
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	45×バーコードデータ数＋240
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	54×バーコードデータ数＋288

barcodeSymbol	*moduleSize*	バーコードイメージの幅
BARCODE_CODE128	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	22×バーコードデータ数＋66
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	33×バーコードデータ数＋99
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	44×バーコードデータ数＋132
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	55×バーコードデータ数＋165
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	66×バーコードデータ数＋198
BARCODE_GS1_OMNI_DIRECTIONAL	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	192
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	288
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	384
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	480
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	576
BARCODE_GS1_TRUNCATED	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	192
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	288
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	384
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	480
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	576
BARCODE_GS1_LIMITED	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	158
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	237
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	316
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	395
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	474
BARCODE_GS1_EXPANDED[*1]	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	バーコードモジュール数×2
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	バーコードモジュール数×3
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	バーコードモジュール数×4
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	バーコードモジュール数×5
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	バーコードモジュール数×6

*1:　バーコードモジュール数は指定するバーコードデータによって決まります。

barcodeSymbol	*nwRatio*	*moduleSize*	バーコードイメージの幅
BARCODE_CODE39	**NWRATIO_1TO2**	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	26×バーコードデータ数＋90
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	39×バーコードデータ数＋135
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	52×バーコードデータ数＋180
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	65×バーコードデータ数＋225
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	78×バーコードデータ数＋270
	NWRATIO_1TO2_5	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	29×バーコードデータ数＋96
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	45×バーコードデータ数＋147
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	58×バーコードデータ数＋192
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	74×バーコードデータ数＋243
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	87×バーコードデータ数＋288

barcodeSymbol	*nwRatio*	*moduleSize*	バーコードイメージの幅
BARCODE_CODE39	**NWRATIO_1TO3**	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	32×バーコードデータ数＋102
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	48×バーコードデータ数＋153
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	64×バーコードデータ数＋204
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	80×バーコードデータ数＋255
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	96×バーコードデータ数＋306
BARCODE_ITF	**NWRATIO_1TO2**	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	14×バーコードデータ数＋56
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	21×バーコードデータ数＋84
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	28×バーコードデータ数＋112
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	35×バーコードデータ数＋140
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	42×バーコードデータ数＋168
	NWRATIO_1TO2_5	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	16×バーコードデータ数＋57
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	25×バーコードデータ数＋86
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	32×バーコードデータ数＋114
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	41×バーコードデータ数＋143
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	48×バーコードデータ数＋171
	NWRATIO_1TO3	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	18×バーコードデータ数＋58
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	27×バーコードデータ数＋87
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	36×バーコードデータ数＋116
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	45×バーコードデータ数＋145
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	54×バーコードデータ数＋174
BARCODE_CODABAR[*1]	**NWRATIO_1TO2**	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	20×データ数＋2×(2＋ワイドデータ数)＋38
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	30×データ数＋3×(2＋ワイドデータ数)＋57
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	40×データ数＋4×(2＋ワイドデータ数)＋76
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	50×データ数＋5×(2＋ワイドデータ数)＋95
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	60×データ数＋6×(2＋ワイドデータ数)＋114
	NWRATIO_1TO2_5	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	22×データ数＋3×(2＋ワイドデータ数)＋38
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	34×データ数＋5×(2＋ワイドデータ数)＋57
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	44×データ数＋6×(2＋ワイドデータ数)＋76
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	56×データ数＋8×(2＋ワイドデータ数)＋95
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	66×データ数＋9×(2＋ワイドデータ数)＋114

barcodeSymbol	*nwRatio*	*moduleSize*	バーコードイメージの幅
BARCODE_CODABAR[*1]	**NWRATIO_1TO3**	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	24×データ数＋4×(2＋ワイドデータ数)＋38
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	36×データ数＋6×(2＋ワイドデータ数)＋57
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	48×データ数＋8×(2＋ワイドデータ数)＋76
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	60×データ数＋10×(2＋ワイドデータ数)＋95
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	72×データ数＋12×(2＋ワイドデータ数)＋114

*1: データ数はスタートキャラクタ、ストップキャラクタを除いた全てのキャラクタ数です。
ワイドデータ数は「：／.＋」の数です。

barcodeSymbol	データ数	*moduleSize*	バーコードイメージの幅
BARCODE_EAN13_ADDON	14 または 15	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	276
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	414
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	552
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	690
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	828
	17 または 18	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	330
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	495
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	660
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	825
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	990
BARCODE_JAN13_ADDON	14 または 15	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	276
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	414
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	552
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	690
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	828
	17 または 18	**BARCODE_MODULE_WIDTH_2**	330
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	495
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	660
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	825
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	990

B.1.2 printPDF417, printPageModePDF417



(1) バーコードイメージの高さ

moduleSize	バーコードイメージの高さ[*1]
PDF417_MODULE_WIDTH_2	*moduleHeight*×*row*[*2]＋8
PDF417_MODULE_WIDTH_3	*moduleHeight*×*row*[*2]＋12
PDF417_MODULE_WIDTH_4	*moduleHeight*×*row*[*2]＋16
PDF417_MODULE_WIDTH_5	*moduleHeight*×*row*[*2]＋20
PDF417_MODULE_WIDTH_6	*moduleHeight*×*row*[*2]＋24
PDF417_MODULE_WIDTH_7	*moduleHeight*×*row*[*2]＋28
PDF417_MODULE_WIDTH_8	*moduleHeight*×*row*[*2]＋32


*1: バーコードイメージの高さ ＝ バーコードの上端から基準点までの長さ
*2: パラメータ *row*≠0

(2) バーコードイメージの幅

pdf417Symol	*moduleSize*	バーコードイメージの幅
PDF417_STANDARD	**PDF417_MODULE_WIDTH_2**	(17×*column*[*1]＋69)×2＋8
	PDF417_MODULE_WIDTH_3	(17×*column*[*1]＋69)×3＋12
	PDF417_MODULE_WIDTH_4	(17×*column*[*1]＋69)×4＋16
	PDF417_MODULE_WIDTH_5	(17×*column*[*1]＋69)×5＋20
	PDF417_MODULE_WIDTH_6	(17×*column*[*1]＋69)×6＋24
	PDF417_MODULE_WIDTH_7	(17×*column*[*1]＋69)×7＋28
	PDF417_MODULE_WIDTH_8	(17×*column*[*1]＋69)×8＋32
PDF417_COMPACT	**PDF417_MODULE_WIDTH_2**	(17×*column*[*1]＋35)×2＋8
	PDF417_MODULE_WIDTH_3	(17×*column*[*1]＋35)×3＋12
	PDF417_MODULE_WIDTH_4	(17×*column*[*1]＋35)×4＋16
	PDF417_MODULE_WIDTH_5	(17×*column*[*1]＋35)×5＋20
	PDF417_MODULE_WIDTH_6	(17×*column*[*1]＋35)×6＋24
	PDF417_MODULE_WIDTH_7	(17×*column*[*1]＋35)×7＋28
	PDF417_MODULE_WIDTH_8	(17×*column*[*1]＋35)×8＋32

*1: パラメータ *column*≠0

B.1.3 **printQRCode, printPageModeQRCode**




(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ*1 及び幅 ＝（4 × バージョン*2 ＋ 17 + 8）× モジュールサイズ値

*1: バーコードイメージの高さ ＝ バーコードの上端から基準点までの長さ
*2: バージョンはバーコードデータの内容及びエラー訂正レベルにより決まります。

moduleSize	モジュールサイズ値
QR_MODULE_SIZE_2	2
QR_MODULE_SIZE_3	3
QR_MODULE_SIZE_4	4
QR_MODULE_SIZE_5	5
QR_MODULE_SIZE_6	6
QR_MODULE_SIZE_7	7
QR_MODULE_SIZE_8	8
QR_MODULE_SIZE_9	9
QR_MODULE_SIZE_10	10
QR_MODULE_SIZE_11	11
QR_MODULE_SIZE_12	12
QR_MODULE_SIZE_13	13
QR_MODULE_SIZE_14	14
QR_MODULE_SIZE_15	15
QR_MODULE_SIZE_16	16

B.1.4 **printDataMatrix, printPageModeDataMatrix**



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ ＝（縦方向モジュール数 + 2）× モジュールサイズ値

バーコードイメージの幅 ＝（横方向モジュール数 + 2）× モジュールサイズ値


dataMatrixModule	縦方向モジュール数	横方向モジュール数
DATA_MATRIX_10_10	10	10
DATA_MATRIX_12_12	12	12
DATA_MATRIX_14_14	14	14
DATA_MATRIX_16_16	16	16
DATA_MATRIX_18_18	18	18
DATA_MATRIX_20_20	20	20
DATA_MATRIX_22_22	22	22
DATA_MATRIX_24_24	23	23
DATA_MATRIX_26_26	26	26
DATA_MATRIX_32_32	32	32
DATA_MATRIX_36_36	36	36
DATA_MATRIX_40_40	40	40
DATA_MATRIX_44_44	44	44
DATA_MATRIX_48_48	48	48
DATA_MATRIX_52_52	52	52
DATA_MATRIX_64_64	64	64
DATA_MATRIX_72_72	72	72
DATA_MATRIX_80_80	80	80
DATA_MATRIX_88_88	88	88
DATA_MATRIX_96_96	96	96
DATA_MATRIX_104_104	104	104

dataMatrixModule	縦方向モジュール数	横方向モジュール数
DATA_MATRIX_120_120	120	120
DATA_MATRIX_132_132	132	132
DATA_MATRIX_144_144	144	144
DATA_MATRIX_8_18	8	18
DATA_MATRIX_8_32	8	32
DATA_MATRIX_12_26	12	26
DATA_MATRIX_12_36	12	36
DATA_MATRIX_16_36	16	36
DATA_MATRIX_16_48	16	48

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_2	2
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_3	3
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_4	4
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_5	5
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_6	6
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_7	7
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_8	8
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_9	9
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_10	10
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_11	11
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_12	12
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_13	13
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_14	14
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_15	15
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_16	16

B.1.5 **printMaxicode, printPageModeMaxicode**



(1) バーコードイメージの高さ

バーコードイメージの高さ*1 ＝ 215

*1: バーコードイメージの高さ ＝ バーコードの上端から基準点までの長さ

(2) バーコードイメージの幅

バーコードイメージの幅 ＝ 225

B.1.6 printGS1DataBarStacked, printPageModeGS1DataBarStacked



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ*1 ＝ 13 × モジュールサイズ値


*1: バーコードイメージの高さ ＝ バーコードの上端から基準点までの長さ

バーコードイメージの幅 ＝ 50 × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16

B.1.7 printGS1DataBarStackedOmnidirectional, printPageModeGS1DataBarStackedOmnidirectional



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ*1 ＝ (*moduleHeight* × 2 ＋ 3) × モジュールサイズ値


*1: バーコードイメージの高さ ＝ バーコードの上端から基準点までの長さ

バーコードイメージの幅 ＝ 50 × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16

B.1.8 printGS1DataBarExpandedStacked, printPageModeGS1DataBarExpandedStacked



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ[*1] ＝ ((34 ＋ 3) × 段数[*2] ＋ 34) × モジュールサイズ値

*1: バーコードイメージの高さ＝バーコードの上端から基準点までの長さ
*2: 段数はバーコードデータによって決まります。

バーコードイメージの幅 ＝ (4 ＋ 49 × *column* / 2) × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16