MANUAL DE UTILIZADOR

Impressora térmica

MP-B30L-x46JK2x

Ler, cuidadosamente, este MANUAL DE UTILIZADOR antes de usar a impressora.
Manter este MANUAL DE UTILIZADOR à mão, onde possa ser acedido rapidamente.

Seiko Instruments Inc.

Rev.01 maio de 2021
Rev.02 setembro de 2021
Rev.03 setembro de 2024
Rev.04 dezembro de 2024
Rev.05 abril de 2025
Rev.06 abril de 2026
Rev.07 agosto de 2026

Copyright ©2021-2026 pela Seiko Instruments Inc. Todos os direitos reservados.

As informações aqui contidas são propriedade da SII e não deverão ser reproduzidas, no todo ou em parte, sem autorização prévia por escrito por parte da SII.

A SII reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e nos materiais contidos neste documento sem aviso prévio e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados por confiança nos materiais apresentados, nomeadamente erros tipográficos, aritméticos e de listagem.

SII é uma marca comercial da Seiko Instruments Inc.
Apple®, iPhone®, iPad®, iPod® são marcas comerciais da Apple Inc.
Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc.
A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum,Inc. nos Estados Unidos da América e outros países.
Android™ é uma marca comercial da Google LLC.
IOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.
ZPL II é uma marca comercial registada da Zebra Technologies.
Todas as outras marcas são propriedade das respetivas empresas.

Diretiva CE e normas aplicáveis

Produto: Impressora térmica MP-B30L-Bx

Diretiva: Título
2014/53/UE Diretiva sobre equipamento de rádio
2011/65/UE (Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão)
Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS)

Normas
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN 62368-1
EN IEC 63000

Produto: Impressora térmica MP-B30L-Wx

Diretiva: Título
2014/53/UE Diretiva sobre equipamento de rádio
2011/65/UE (Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão)
Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS)

Normas
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN 301 893
EN 301 440
EN 62368-1
EN 50566
EN IEC 63000

CE

Restrições: operações em banda de 5150-5350 MHz para utilização em espaços interiores apenas.
Este produto destina-se apenas a uso com a tensão nominal de cada país.

Este produto pode ser utilizado nos seguintes países da UE e da AELC:

UE

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Holanda

AELC

Islândia, Noruega, Suíça, Liechtenstein

Produto: Adaptador USB CA PW-M0515-CE1 / PW-M0515-GB1

Diretiva: Título

2014/30/UE Diretiva CE Compatibilidade Eletromagnética

2014/35/UE Diretiva CE Baixa Tensão

2011/65/UE (Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão) Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS)

Normas

EN 55032 Classe B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Produto: Adaptador CA PW-F1215-W1

Diretiva: Título

2014/30/UE Diretiva CE Compatibilidade Eletromagnética

2014/35/UE Diretiva CE Baixa Tensão

2011/65/UE (Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão) Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS)

Normas

EN 55032 Classe B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Produto: Adaptador CA PW-D0940-W2

Diretiva: Título

2014/30/UE Diretiva CE Compatibilidade Eletromagnética

2014/35/UE Diretiva CE Baixa Tensão

2011/65/UE (Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão) Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS)

Normas

EN 55032 Classe B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Produto: Carregador de bateria PWC-A071-A1

Diretiva: Título

2014/30/UE Diretiva CE Compatibilidade Eletromagnética

2011/65/UE (Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão) Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS)

Normas

EN 55032 Classe A
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN IEC 63000

Produto: **Carregador de bateria PWC-A074-A1**

Diretiva:	Título
2014/30/UE	Diretiva CE Compatibilidade Eletromagnética
2011/65/UE	(Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão) Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS)

Normas

EN 55032 Classe A
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN IEC 63000

1. INTRODUÇÃO

Este manual descreve como utilizar a impressora térmica MP-B30L-x46JK2x (doravante referida como a impressora), a bateria (instalada de fábrica na impressora ou acessório opcional) e os produtos opcionais, tais como o adaptador USB CA, o adaptador CA, o cabo CA, a base, o carregador de bateria e a divisória.

Ler as secções "2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA" e "3 PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO" cuidadosamente antes de usar os produtos e manuseá-los de forma segura e adequada.
Manter este manual à mão, onde possa ser acedido rapidamente.

Este manual é composto pelas seguintes secções.

1. INTRODUÇÃO 1
2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 2
3. PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO 6
4. PREPARAÇÃO 10
5. IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE MODELO 12
6. CADA PEÇA DA IMPRESSORA 13
7. INDICADORES LED DA IMPRESSORA 15
8. INSTALAÇÃO DA BATERIA 20
9. CARREGAMENTO DE PAPEL TÉRMICO 23
10. CALIBRAGEM DO ESPAÇO (APENAS PARA ETIQUETA) 27
11. IMPRESSÃO DE TESTE 28
12. DEFINIÇÕES DE FUNÇÃO 33
13. LIGAÇÃO AO DISPOSITIVO ANFITRIÃO 37
14. DEFINIÇÃO DE LARGURA DE PAPEL 41
15. INSTALAÇÃO DE CLIP DE CINTO/ALÇA DE OMBRO 43
16. CARREGAMENTO DA BATERIA 48
17. CARREGAMENTO POR BASE 53
18. CARREGAMENTO POR CARREGADOR DE BATERIA 57
19. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 64
20. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 65
21. ESPECIFICAÇÕES 66
22. ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS 71
23. LISTA DE DEFINIÇÕES MS 73

2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Nestas PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA, os seguintes símbolos são usados para garantir o uso seguro e correto dos produtos e evitar a partir de dispositivos prejudiciais.

AVISO	O não cumprimento das instruções marcadas com este símbolo pode resultar em ferimentos graves ou morte.
CUIDADO	O não cumprimento das instruções marcadas com este símbolo pode resultar em ferimentos menores ou danos materiais.

■ Sobre os símbolos



O símbolo indica as informações, às quais deve prestar atenção (incluindo perigos e advertências).



O símbolo indica as informações sobre os procedimentos proibidos.

 indica que a "Desmontagem é proibida".



O símbolo indica as informações sobre os procedimentos obrigatórios e instruídos.

 indica para "Desligar a ficha da tomada".

PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO

"Produtos" significa coletivamente a impressora, a bateria (instalada de fábrica na impressora ou acessório opcional) e os produtos opcionais tais como o adaptador USB CA, o adaptador CA, o cabo CA, a base, o carregador de bateria e a divisória.

⚠AVISO

Nunca tentar o seguinte. Não seguir as instruções poderá causa incêndio, choque elétrico ou acidentes.	
	NÃO desmontar ou reconstruir os produtos.
	Tomar cuidado para não derramar líquidos sobre os produtos.
	NÃO tocar nos produtos com as mãos molhadas.
	NÃO introduzir quaisquer objetos estranhos, como um pedaço de metal ou qualquer outro líquido nos produtos.
	Manter os terminais dos produtos, o conector de energia, a ficha CA e a ficha CC afastados de poeira e objetos metálicos.
	NÃO tocar nos terminais dos produtos, no conector de energia, na ficha CA e na ficha CC. Para evitar curto-circuitos, evitar que os terminais dos produtos, o conector de energia, a ficha CA e a ficha CC toquem em qualquer condutor, como o metal.
	Certificar-se de que os terminais dos produtos, a ficha CA e a ficha CC estão firmemente ligadas quando usar os produtos.
	NÃO danificar o cabo CA, a ficha CA e a ficha CC. NÃO dobrar, puxar ou torcer o cabo com força ou colocar objetos pesados sobre o mesmo.
	Usar a impressora apenas com a bateria especificada, o adaptador USB CA especificado e a base especificada.
	Usar o adaptador USB CA apenas para a impressora especificada.
	Usar o adaptador CA apenas para o carregador de bateria especificado.
	NÃO ligar um cabo CA que não o especificado com o adaptador CA.
	Usar o carregador de bateria apenas com a bateria especificada, o adaptador CA especificado e o cabo CA especificado.
	NÃO usar o adaptador USB CA e o adaptador CA com uma tensão que não seja a tensão especificada.
	NÃO carregar a bateria por qualquer impressora ou carregador de bateria que não a impressora ou o carregador de bateria especificados.

	Certificar-se de carregar a bateria dentro do intervalo de temperatura especificado. Caso contrário, poderá ocorrer fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio.
	NÃO expor a bateria ao fogo e aquecê-la.
	NÃO deixar a bateria em condições de alta temperatura, como calor abrasador, no interior de um automóvel ou próximo de um incêndio. Caso contrário, poderá ocorrer fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio.
	NÃO aplicar forte impacto sobre a bateria com um martelo ou um prego e NÃO a esmagar.
	NÃO imprimir durante a condução de um veículo. O papel térmico ejetado pode atrapalhar a condução de um veículo.

Certificar-se de que as seguintes instruções são observadas. Não seguir as instruções pode causar incêndio, choque elétrico ou acidentes.	
	Certificar-se de usar apenas em países onde os produtos cumprem as normas. A utilização de produtos em não conformidade pode pôr em perigo a segurança dos produtos ou ser considerado contra estando contra a respetiva regulamentação.
	Certificar-se de segurar a ficha ao desligar o cabo CA ou o cabo CC da tomada.
	Certificar-se de desligar a impressora antes de ligar o adaptador USB CA. Conecte o cabo USB conectado ao adaptador USB CA ao conector USB e, em seguida, conecte o adaptador USB CA uma tomada.
	Certificar-se de desligar a impressora ao instalar/remover a bateria.
	Certificar-se de desligar a ficha CA da tomada após utilizar o carregador de bateria. E certificar-se de retirar a bateria do carregador de bateria.

Procedimentos a tomar quando em apuros

Seguir as instruções nos casos seguintes. Não seguir as instruções pode causar incêndio, choque elétrico ou acidentes.	
	Desligar a impressora e desligar a ficha CA da tomada em qualquer um dos casos seguintes. E, de seguida, retirar a bateria. ◆ O estado anormal continua. ◆ Os produtos estão a exalar um odor diferente, fumo, calor excessivo ou um ruído fora do comum. ◆ Um pedaço de metal, água ou outros objetos estranhos entraram nos produtos. ◆ A caixa está partida.
	Quando o cabo USB conectado ao adaptador USB CA ou o cabo do adaptador CA ou cabo CA está danificado, desligar a ficha CA da tomada. NÃO usar um cabo danificado.
	Em qualquer um dos casos seguintes, retire a bateria da impressora ou bateria. De seguida, pare de utilizar a bateria e nunca a aproxime do fogo. ◆ A bateria está a exalar um odor diferente, fumo ou calor excessivo. ◆ A caixa está partida. ◆ Existe uma fuga de líquido.

	Em caso de contacto com os olhos do líquido da bateria em fuga, lavá-los imediatamente com água limpa e consultar um médico de imediato. Caso contrário, pode causar perda de visão.
	Quando o líquido da bateria entra em contacto com a sua pele ou roupa, lavá-las imediatamente com água limpa.

Para comunicação sem fios

Observar as seguintes instruções.	
	Desligar sempre a impressora nas áreas ou regiões onde a sua utilização é proibida, como num avião.
	A impressora pode afetar os dispositivos eletrónicos médicos ou outros. Obter informações e dados quanto à influência por interferência de rádio junto do fabricante ou revendedor de cada dispositivo.

⚠CUIDADO

Observar as seguintes instruções. Não seguir as instruções pode causar incêndio, choque elétrico ou acidentes.	
	Desligar a impressora e desligar a ficha CA da tomada quando não estiver em uso por um longo período de tempo ou antes da manutenção. E retirar a bateria da impressora ou carregador de bateria.
	NÃO utilizar nem armazenar os produtos nos seguintes locais: ◆ Locais expostos à luz solar direta ou temperatura elevada, como no interior de um automóvel. ◆ Locais expostos a elevada humidade, uma grande quantidade de poeira e líquidos. ◆ Locais sujeitos a fortes vibrações ou locais instáveis.
	NÃO cobrir os produtos com um pano quando em uso.
	NUNCA tocar na cabeça térmica imediatamente após a impressão, porque esta fica quente. Certificar-se de permitir que esta arrefece antes de desencravar papel ou limpar a cabeça.
	A impressora tem 2 cortadores de papel na saída de papel: um no lado da impressora e o outro no lado da tampa de papel. NÃO tocar nos cortadores com as mãos. Especialmente, ter cuidado para não tocar no cortador exposto enquanto a tampa da impressora estiver aberta.
	Manter os objetos soltos, como cabelos longos, longe da impressora enquanto esta estiver a funcionar. Ao caírem na impressora, estes podem causar ferimentos ou danificar a impressora.
	Para evitar a queda da bateria, certificar-se de instalar e fixar bem a bateria na impressora ou no carregador de bateria. Uma queda da bateria pode causar ferimentos pessoais ou avarias.
	Certificar-se de montar a alça de ombro na impressora de forma segura quando a utilizar. Uma queda da impressora pode causar ferimentos pessoais ou avarias.
	Evitar o contacto direto da bateria com a pele ao utilizar o clip de cinto ou a alça de ombro. O contacto prolongado com a pele pode causar queimaduras de baixa temperatura.
	Manter os produtos afastados das crianças.

3. PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO

Ter cuidado nas precauções seguintes e usar corretamente os produtos a fim de garantir e manter o seu pleno desempenho.

■ Utilização dos produtos

Precauções de utilização ambientais

- Ter cuidado para não cair ou bater os produtos sobre uma superfície dura.
- NÃO instalar os produtos à luz solar direta.
- Ter cuidado com a temperatura e a humidade ambiente.
  O ambiente adequado para o uso da impressora é o seguinte:

	Intervalo da temperatura	Intervalo da humidade
A imprimir	-20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)	10 % de HR a 90 % de HR (sem condensação)
A carregar	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	10 % de HR a 90 % de HR (sem condensação)

  Consultar "21 ESPECIFICAÇÕES" para conhecer o intervalo de humidade garantido a cada temperatura.

- A impressão num ambiente de baixa temperatura (0°C (32°F) ou menos) poderá causar a deterioração da força do adesivo da etiqueta. Verificar a etiqueta previamente.
- NÃO instalar os produtos perto de dispositivos que gerem campos eletromagnéticos fortes, como um motor de uma máquina fotocopiadora.
- NÃO instalar os produtos num local que esteja sujeito a gases corrosivos, siloxano, entre outros.
- NÃO ligar o adaptador USB CA, o adaptador CA ou o cabo CA na mesma tomada com dispositivos que geram ruído.

Precauções de utilização e operação

- NÃO imprimir sem papel térmico.
- NÃO utilizar papéis térmicos unidos entre si.
- NUNCA puxar com força o papel térmico com a mão, quando o papel térmico estiver carregado.
- NÃO abrir a tampa de papel durante a impressão.
- NÃO tocar no papel térmico durante a impressão. Cobrir a saída do papel ou puxar o papel térmico durante a ejeção pode causar encravamento de papel ou falha na alimentação.
- NÃO ligar ou desligar o cabo USB durante a impressão ou comunicação.
  NÃO tocar no cabo USB durante a impressão.
- Ao manusear a impressora, tenha cuidado com a eletricidade estática. Quando a eletricidade estática é descarregada, isso poderá causar uma falha de comunicação USB.
  Quando tal acontecer, desligar a ficha USB ligada ao dispositivo anfitrião e aguardar alguns segundos antes de a voltar a ligar.
- NÃO retirar a bateria ou o adaptador USB CA durante a impressão ou comunicação.
- Se a impressora suspender a impressão porque a capacidade restante da bateria é fraca, ligar o adaptador USB CA através do cabo USB e retomar a impressão ou comunicação.
- NÃO usar a cabeça térmica quando estiver molhada. Se o fizer, pode danificar a impressora.

- Imprimir num ambiente de baixa temperatura ou imprimir a uma elevada taxa de impressão poderá causar uma impressão pouco clara ou gerar um som alto. Não se trata de uma falha na impressora, mas de um fenómeno inerente ao papel.
- A impressão contínua com elevada taxa de impressão pode causar a paragem temporária da impressão devido a deteção de temperatura por parte da impressora. A impressão é retomada quando a temperatura da impressora baixa. Quando este erro ocorre e "Seleção de eliminação de dados quando ocorre um erro" nas definições da função está "Ativado", os dados de impressão transmitidos durante este erro são eliminados.
- Em temperaturas baixas, o tempo de funcionamento utilizável da impressora pode ser reduzido devido às características da bateria.
- O indicador da capacidade restante da bateria apresentado no POWER LED serve de referência. O nível da bateria pode ser significativamente alterado dependendo do funcionamento da impressora, por isso deve carregar-se a bateria antes de ficar fraca.
- A bateria deve ser carregada a uma temperatura de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).
- O tempo de carregamento depende da temperatura ambiente e do nível de tensão da bateria. Normalmente, ao usar a impressora ou o carregador de bateria "PWC-A071-A1", demora cerca de 4 horas a concluir o carregamento quando a bateria não tem carga. Ao usar o carregador de bateria quad "PWC-A074-A1", demora cerca de 5 horas.
- A bateria, o adaptador USB CA e o adaptador CA podem ficar quentes durante o uso. Isto é normal e não é um defeito.
- Após usar o carregador de bateria, desligar a ficha CA da saída. E certificar-se de retirar a bateria do carregador de bateria.
- Utilizar sempre o papel térmico especificado. Consultar "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" para mais informações.
- NÃO tocar na cabeça térmica diretamente. Isso pode resultar em má qualidade de impressão devido à sujeira e danos causados pela eletricidade estática.
- NUNCA tocar na cabeça térmica, sensor de papel ou cilindro de impressão diretamente ao abrir a tampa de papel para instalar o papel térmico. Se o fizer, pode causar ferimentos ou outros acidentes.
- A impressora tem 2 cortadores de papel na saída de papel: um no lado da impressora e o outro no lado da tampa de papel.
  NÃO tocar nos cortadores com as mãos. Especialmente, certificar-se de não tocar nos cortadores expostos enquanto a tampa de papel está aberta.
- Ter cuidado para não ficar com os dedos ou as mãos presas na impressora ao abrir ou fechar a tampa do papel.
- O adaptador USB CA destinam-se apenas a carregamento. Mesmo quando o adaptador USB CA estiverem ligados à impressora, a impressora não consegue imprimir sem a bateria.
- NÃO deixar cair nem coloque objetos estranhos, como um clip, um alfinete ou um parafuso, nas partes internas ou ranhura dos produtos.
- NÃO deixar cair líquido ou pulverizar um solvente nos produtos.
- NUNCA utilizar um objeto pontiagudo como a ponta de uma caneta para premir o botão no painel de comando.
- Certificar-se de não ferir o seu corpo ou outros objetos com a margem da placa.
- Quando ocorrer algum problema com a impressora durante a utilização, parar de a usar imediatamente e remover a bateria. Em seguida, desligar a ficha CA da tomada.
- NUNCA desmontar a impressora sem um técnico.

- Certificar-se de que fecha bem a tampa para evitar que a impressora caia enquanto usa a caixa de transporte.
- A caixa de transporte não se destina a uso para melhorar a durabilidade nas quedas ou a propriedade impermeável.
- Se a impressora cair enquanto utiliza a caixa de transporte, feche novamente a tampa de papel antes de a utilizar. A tampa de papel poderá ser aberta dentro da caixa de transporte.

Precauções para comunicação sem fios

- Ao usar a interface Bluetooth, a comunicação pode ficar instável devido à influência de ondas de rádio externas. Isto deve-se à especificação de Bluetooth, que é uma norma de comunicação sem fios.
- O modelo de Bluetooth funciona na gama de frequência de 2,4 GHz. O modelo LAN sem fios com IEEE802.11b/g/n funciona na gama de frequência de 2,4 GHz e IEEE802.11a/n funciona na gama de frequência de 5 GHz. Por isso, se estes modelos forem usados perto de outro LAN sem fios ou qualquer equipamento com a mesma gama de frequência como micro-ondas, pode ocorrer interferência de frequência de rádio e a comunicação pode tornar-se instável. Quando tal acontece, desativar o equipamento de interferência ou aumentar a distância. Em alternativa, reduzir a distância entre o dispositivo anfitrião e a impressora tanto quanto possível.
- Ao usar o modelo LAN sem fios com IEEE 802.11a/n, a comunicação da impressora pode parar temporariamente antes de emitir a onda de rádio para o canal pretendido para não afetar o radar para controlo meteorológico, tráfego aéreo ou outros. Tal destina-se a monitorizar a presença de ondas de radar num determinado período de tempo. Se a impressora detetar ondas de rádio, como radar, durante o funcionamento, pode ser alterada para outro canal.

Precauções para manutenção

- Limpar a caixa dos produtos com um pano macio e que não solte fiapos. NÃO usar álcool ou outro solvente.
- Antes da utilização, limpar os terminais com um pano seco, macio e que não solte fiapos sempre que estiverem sujos. Se os terminais estiverem sujos, poderá ocorrer uma falha de contacto.
- Ao limpar a cabeça térmica, limpá-la sempre com um cotonete de algodão ou outro material macio.
- Se a caixa de transporte ficar suja, limpá-la com um pano humedecido com água e torçê-lo bem.

Precauções para armazenamento

- Desligar a impressora quando não estiver em uso.
  Além disso, quando a impressora não for usada por um longo período de tempo,
  - retirar a bateria da impressora. Caso contrário, pode causar sobredescarga e a bateria não será utilizável mesmo que esteja carregada.
  - desligar a ficha CA da tomada.
  - colocar papel térmico para proteger o cilindro.
- Quando a impressora não for usada por um longo período de tempo, armazenar a bateria num local fresco. Evitar, tanto quanto possível, o armazenamento prolongado estando totalmente carregada porque pode reduzir a vida útil da bateria.

■ Manuseio de papel térmico

- ◆ Armazenar o papel térmico num lugar fresco, seco e escuro.
- ◆ NÃO esfregar o papel térmico com objetos rígidos.
- ◆ NÃO deixar o papel térmico junto a solventes orgânicos.
- ◆ NÃO permitir que película térmica, apagadores ou fita adesiva toquem no papel térmico por longos períodos de tempo.
- ◆ NÃO empilhar o papel térmico com cópias diazoicas imediatamente após a cópia.
- ◆ NÃO usar cola química.

■ Precauções sobre eliminação

Ao eliminar produtos usados, eliminá-los de acordo com os regulamentos e as normas de eliminação da região.

■ Notas

Os seguintes 2 tipos de notas são usados ao longo deste manual para indicar precauções de operação e os itens a serem lembrados, além dos símbolos mostrados em "2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA":

NOTA

- ◆ Precauções de operação

Esta caixa contém itens que podem resultar em avaria ou deterioração do desempenho se não forem seguidos.

DICA

- Itens a lembrar


Esta caixa contém dicas úteis para recordar ao usar os produtos.

4. PREPARAÇÃO

Certificar-se de que o produto e os respetivos acessórios estão incluídos.
Manter a embalagem e os materiais de embalagem para futuro transporte ou armazenamento de longo prazo.



Impressora (Bateria instalada)




Adaptador USB CA



Cabo USB



Clip de cinto



Papel térmico de amostra



Guia de Introdução



Precauções de segurança

Os acessórios disponíveis são mostrados abaixo.
Consultar "21 ESPECIFICAÇÕES" e "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" e certificar-se de comprar os nossos produtos especificados listados nestas referências.




Bateria*1



Carregador de bateria



Carregador de bateria quad



Adaptador USB CA*2



Adaptador CA para carregador de bateria



Adaptador CA para carregador de bateria quad



Cabo CA para carregador de bateria quad



Base



Cabo USB*2



Alça de ombro



Acessório da alça



Clip de cinto*2



Divisória (para 76,2 mm)



Divisória (para 58 mm)




Caixa de transporte

*1: está instalada na impressora quando é enviada da fábrica.
*2: está incluída com a impressora quando é enviada da fábrica.


5. IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE MODELO


O modelo da impressora é identificado como segue:



*: Apenas modelo LAN sem fios.

6. CADA PEÇA DA IMPRESSORA







1 Interruptor POWER

O interruptor POWER liga e desliga a impressora. O POWER LED acende-se ao ligar a energia. Para desligar a energia, manter premido o interruptor por mais de 1 segundo.

2 Interruptor FEED

O interruptor FEED opera a alimentação de papel. Ao pressionar o botão por alguns segundos, a impressora alimenta o papel térmico de forma contínua durante o período de pressão. No modo de marca/espaço, a alimentação de formulário (alimentação de papel até à deteção de marca ou espaço) é efetuada premindo uma vez este interruptor.

3 ERROR LED

O ERROR LED acende-se quando existe um problema com a impressora. Para mais informações, consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA".

4 POWER LED

O POWER LED acende-se ao ligar a energia. Para mais informações, consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA".

5 WIRELESS LED

O WIRELESS LED apresenta o estado de ligação da comunicação sem fios (Bluetooth/LAN sem fios). Para mais informações, consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA".

6 Conector USB

O conector é utilizado para comunicação através da interface USB ou para carregamento com um adaptador USB CA.

7 Botão de abertura da tampa de papel

O botão destina-se a abrir a tampa de papel.

8 Tampa do papel

O cilindro é libertado do papel térmico ao abrir esta tampa. Abrir esta tampa para substituir o papel térmico ou para limpar a cabeça térmica.

9 Saída de papel 

O papel térmico é ejetado a partir daqui. Dois cortadores de papel instalados: um no lado da impressora e outro no lado da tampa de papel (9a, 9b).
Ter cuidado para não tocar nos cortadores de papel.

10 Suporte do papel

O suporte do papel detém o papel térmico.

11 Cabeça térmica 

A cabeça térmica imprime dados no papel térmico. NUNCA tocar na cabeça térmica com as mãos imediatamente após a impressão, porque esta fica quente.

12 Braço de bloqueio 

O braço move-se ao abrir e fechar a tampa de papel. NÃO tocar, pois a ponta é afiada.

13 Cilindro

O cilindro faz com que o papel térmico entre em contacto com a cabeça térmica. O cilindro roda para alimentar o papel.

14 Sensor do papel

O sensor deteta a presença de papel térmico ou marca/espaço.

15 Marca N (apenas para MP-B30L-B46JK2)

Esta marca indica a posição da etiqueta NFC. Ao colocar um terminal com NFC mais perto desta marca, é fácil ligar o terminal e a impressora.

16 Compartimento da bateria

A bateria está instalada aqui.

17 Furo de colocação do clip de cinto

O clip de cinto ou a alça de ombro é colocado/a aqui para transportar a impressora.

18 Terminal de carregamento

O terminal destina-se ao carregamento da bateria através da base opcional. NÃO tocar neste terminal de carregamento.

7. INDICADORES LED DA IMPRESSORA

■ Indicadores LED da impressora

Os 3 LED da impressora mostram o seu estado.

- ERROR LED e POWER LED : Tabela 7-1 Estado da impressora
- WIRELESS LED : Tabela 7-2 Estado Bluetooth/LAN sem fios

Tabela 7-1 Estado da impressora

Descrição	Estado da impressora		ERROR LED		POWER LED	
			Cor	Padrão de iluminação	Cor	Padrão de iluminação
Estado da energia/bateria	Desligada	Em pausa	–	Desl	–	Desl
		A carregar (no modo de carregamento desligado)*1	–	Desl	Laranja	Lig
	Ligada	Capacidade restante da bateria de nível 1: total	Apresenta "Estado de erro"		Verde	Lig
		Capacidade restante da bateria de nível 2: média			Verde	Pisca-1
		Capacidade restante da bateria de nível 3: baixa			Laranja	Pisca-1
		Capacidade restante da bateria de nível 4: descarregada			Laranja	Pisca-5
		A carregar (no modo de carregamento ligado)			Laranja	Lig
		Erro de temperatura da bateria em carregamento			Vermelho	Pisca-3
		Ligada apenas ao adaptador USB CA			Verde	Pisca-4
Estado de erro	Erro de falta de papel*2, erro de atolamento de papel ao detetar marca ou espaço*2, erro de calibragem do espaço, erro de abertura da tampa de papel*2		Vermelho	Lig	Apresenta "Estado da energia/bateria"	
	Memória intermédia de saída cheia*2		Vermelho	Pisca-1		
	Erro de temperatura da cabeça*2, erro de temperatura da bateria		Vermelho	Pisca-2		
	Erro de tensão, erro de bateria, erro de tensão do adaptador CA USB / base		Vermelho	Pisca-3		
	Erro de hardware		Vermelho	Pisca-2	Vermelho	Pisca-2
Modo de funcionamento	A iniciar		Vermelho	Lig	–	Desl
	Modo de regravação de firmware		Vermelho	Pisca-3	–	Desl
	Regravação de firmware*3		Vermelho	Pisca-4	–	Desl
	Regravação da memória FLASH*4		Vermelho	Pisca-4	Apresenta "Estado da energia/bateria"	
	Modo de definição da função		–	Desl	Vermelho	Lig
	A calibrar espaço		–	Desl	Verde	Pisca-6

*1: quando o MS1-7 está desativado e o adaptador USB CA está ligado com a impressora desligada, a impressora é carregada no modo de carregamento desligado.
*2: o estado de erro não é apresentado no modo de carregamento desligado.
*3: com a impressora a regravar o firmware, não a desligar enquanto este modo for apresentado.
*4: com a impressora a regravar a memória FLASH, não a desligar enquanto este modo é apresentado.

Tabela 7-2 Estado Bluetooth/LAN sem fios

Estado da comunicação sem fios	WIRELESS LED	
	Cor	Padrão de iluminação
Sem fios desligado*1	–	Desl
A ligar	Azul	Lig
Desligado	Azul	Pisca-2
A inicializar comunicação sem fios	Azul	Pisca-4
No modo de emparelhamento*2	Azul	Pisca-3

*1: no modo de carregamento desligado, sem fios está sempre desligado.
*2: apenas o modelo Bluetooth e quando a sua Resposta de consulta nas definições de função está definida para o modo de emparelhamento.

Tabela 7-3 Padrão do pisca do LED



Estado	Padrão
Pisca-1	
Pisca-2	
Pisca-3	
Pisca-4	
Pisca-5	
Pisca-6	

Tabela 7-4 Guia da capacidade restante da bateria

Estado da bateria	Capacidade restante da bateria
Capacidade restante da bateria de nível 1: total	Aprox. 80 %
Capacidade restante da bateria de nível 2: média	Aprox. 40 %
Capacidade restante da bateria de nível 3: baixa*1	Aprox. 10 %
Capacidade restante da bateria de nível 4: descarregada*2	Descarregada

*1: carregar a bateria assim que possível. Caso contrário, a impressão pode ser interrompida dependendo dos conteúdos de impressão.
*2: não existe capacidade restante suficiente para imprimir. Carregar a bateria.

DICA

- O indicador da capacidade restante da bateria apresentado no POWER LED serve de referência. O nível da bateria pode ser significativamente alterado dependendo do funcionamento da impressora, por isso deve carregar-se a bateria antes de ficar fraca.

■ Erro e procedimento de recuperação

Quando ocorre um erro, a impressora para a operação de impressão. No entanto, a receção de dados é ativada. A tabela abaixo apresenta erros e os respetivos procedimentos de recuperação.

Tabela 7-5 Erro e procedimento de recuperação

Erro	Detalhe	Procedimento de recuperação	Prioridade[*1]
Erro de temperatura da bateria em carregamento[*2]	A impressora suspende o carregamento porque a temperatura da bateria está fora do intervalo de temperatura de funcionamento (carregamento).	A impressora retoma automaticamente o carregamento quando a temperatura da bateria entra no intervalo de temperatura de funcionamento (carregamento). Aguardar um pouco no local onde a temperatura ambiente é 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).	–
Ligada apenas ao adaptador USB CA[*2] (bateria não instalada)	A impressora não imprime porque a bateria não está instalada.	Instalar a bateria e conecte o adaptador USB CA[*3]	–
Memória intermédia de saída cheia	A memória intermédia da impressora está cheia.	Ler dados de resposta do dispositivo anfitrião.	1
Erro de falta de papel	Sem papel térmico.	Abrir a tampa de papel, colocar papel térmico e, depois, fechar a tampa de papel.	2
Erro de atolamento de papel ao detetar marca ou espaço	A marca ou o espaço não podem ser detetados.	Selecionar um método de deteção adequado através do interruptor de memória MS6-1 (Seleção do sensor) para o papel marcado ou a etiqueta a usar.[*4] Ao efetuar a alimentação de formulário para a etiqueta usando o método de deteção de espaço, efetuar a calibragem do espaço.[*5]	
Erro de calibragem do espaço	O espaço é detetado incorretamente, por isso, a calibragem do espaço não pode ser efetuada.	Usar o papel especificado com espaço e efetuar novamente a calibragem do espaço.[*6]	
Erro de abertura da tampa de papel	A tampa de papel está aberta.	Fechar a tampa de papel.	3
Erro de tensão do adaptador CA USB/base[*7]	Não é possível carregar porque a tensão do adaptador CA USB ou da base utilizada para carregar está fora do intervalo.	Remova o adaptador USB AC ou a base que está causando o erro. Ao carregar o dispositivo, use um adaptador USB AC ou uma base com tensão de saída normal.	4
Erro de tensão	A tensão da bateria está fora do intervalo permitido.	Carregar a bateria.	5
Erro de temperatura da cabeça	A temperatura da cabeça térmica está fora do intervalo de temperatura de funcionamento.	A impressora recupera automaticamente quando a temperatura da cabeça térmica entra no intervalo de temperatura de funcionamento. Aguardar um pouco no local onde a temperatura ambiente é -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F).	6

Erro	Detalhe	Procedimento de recuperação	Prioridade*1
Erro de temperatura da bateria	A temperatura da bateria está fora do intervalo de temperatura de funcionamento (impressão).	A impressora recupera automaticamente quando a temperatura da bateria entra no intervalo de temperatura de funcionamento (impressão). Aguardar um pouco no local onde a temperatura ambiente é -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F).	7
Erro de bateria	Existe uma anomalia na bateria.	Retirar a bateria da impressora e voltar a instalar. Quando os terminais estiverem sujos, limpá-los com um pano seco, macio e que não solte fiapos. Se o problema não ficar resolvido, substituir a bateria.	8
Erro de hardware	Ocorre uma anomalia na cabeça térmica ou placa de circuito.	A recuperação não é possível. Solicitar reparação.	9

*1: isto indica a prioridade quando ocorrem vários erros em simultâneo. Quanto maior é o número, maior é a prioridade. Por exemplo, quando "Memória intermédia de saída cheia" e "Sem papel" ocorrem simultaneamente, o LED apresenta "Sem papel" com base na prioridade.

*2: quando ocorre "Erro de temperatura da bateria em carregamento" ou "Ligada apenas ao adaptador USB CA", o erro é apresentado pelo POWER LED. Se o erro ocorrer simultaneamente com outro erro, os erros são apresentados pelo POWER LED e o ERROR LED, respetivamente.

*3: o adaptador USB CA destinam-se apenas a carregamento. Ligar de acordo com "Carregamento por impressora e do adaptador USB CA" de "16 CARREGAMENTO DA BATERIA".

*4: Consultar "23 LISTA DE DEFINIÇÕES MS" para os conteúdos de definição MS.

*5: Consultar "10 CALIBRAGEM DO ESPAÇO (APENAS PARA ETIQUETA)" para a calibragem do espaço.

*6: Consultar "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" para a etiqueta especificada.

*7: A base (modelo: CDL-B02K-1) causará um erro e não poderá ser usado para carregar. Use a base (modelo: CDL-B04K-1) para carregar.

8. INSTALAÇÃO DA BATERIA

Utilizar a bateria para fornecer energia à impressora.
O adaptador USB CA destinam-se apenas a carregamento. Mesmo quando o adaptador USB CA estiverem ligados à impressora, a impressora não consegue imprimir sem a bateria.
Para ligar o adaptador USB CA, consultar "16 CARREGAMENTO DA BATERIA".
Na fábrica, a bateria é instalada na impressora e o adaptador USB CA é incluído com a impressora, mas também estão disponíveis como acessórios opcionais. Consultar "21 ESPECIFICAÇÕES" e "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" e certificar-se de comprar os nossos acessórios especificados listados nestas referências.

■ Instalar/remover a bateria

NOTA

- Certificar-se de desligar a impressora ao instalar/remover a bateria.
- Se a bateria for retirada ao guardar dados de registo através do comando de registo ou definições através do comando de definição de funções, os dados podem ser perdidos.
- Quando a impressora não for usada por um longo período, retirar a bateria da impressora.
- Consultar "2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA" e "3 PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO" para conhecer as precauções relativas à bateria.

Instalação da bateria

A bateria é instalada na impressora na direção mostrada na Figura 8-1.
A bateria não pode ser instalada se for introduzida na direção errada.




Figura 8-1 Orientação da bateria

(1) Certificar-se de que a impressora está desligada.

(2) Introduzir a patilha "a" da bateria na ranhura "A" da impressora.



Figura 8-2 Instalação da bateria (1)

(3) Pressionar a bateria na direção da seta na Figura 8-3 até a patilha "b" da bateria ficar presa na ranhura "B" da impressora.



Figura 8-3 Instalação da bateria (2)

(4) Certificar-se de que a bateria está instalada corretamente na impressora.

- Assegurar-se de que a patilha "a" da bateria é introduzida na ranhura "A" da impressora.
- Assegurar-se de que a patilha "b" da bateria está presa na ranhura "B" da impressora.

Remoção da bateria

(1) Desligar a impressora.

(2) Como mostrado na Figura 8-4, pressionando a alavanca "c" da bateria na direção da seta 1, retirá-la puxando na direção da seta 2.




Figura 8-4 Remoção da bateria

DICA

- A bateria pode ficar um pouco quente quando em uso. Isto é normal e não é um defeito.
- Se o tempo útil da bateria ficar reduzido de forma significativa, a bateria encontra-se no fim da vida útil. Comprar uma nova bateria.
- Quando a bateria é usada a baixa temperatura, o tempo útil de funcionamento da impressora pode ser reduzido.
- A bateria pode deteriorar-se mesmo que não seja utilizada.
- Quando a definição Desativação automática está definida para Ativada, a impressora é desligada automaticamente após um tempo definido sem utilização, o que pode evitar o consumo inútil da bateria. Para mais informações, consultar "12 DEFINIÇÕES DE FUNÇÃO".
- Eliminar as baterias usadas ou desnecessárias de acordo com os regulamentos locais.

9. CARREGAMENTO DE PAPEL TÉRMICO

A impressora usa o rolo de papel térmico (doravante referido como papel térmico).
Usar o papel térmico com a superfície de impressão enrolada para fora.
As definições da função da impressora variam de acordo com o papel térmico. Consultar "12 DEFINIÇÕES DE FUNÇÃO" para mais informações.

■ Como carregar papel térmico

(1) Premir o botão de abertura da tampa de papel na direção da seta mostrada na Figura 9-1 e abrir a tampa de papel.



Figura 9-1 Botão de abertura da tampa de papel

NOTA

◆ Pressionar ao máximo o botão de abertura da tampa de papel.
Caso contrário, a tampa de papel pode não abrir.

(2) Carregar o papel térmico no suporte de papel com a superfície de impressão virada para a cabeça térmica.
Se a direção da definição for errada, a impressora não imprime.




Figura 9-2 Direção da definição do papel térmico

NOTA

- A impressora tem 2 cortadores de papel na saída de papel: um no lado da impressora e o outro no lado da tampa de papel. Ter cuidado para não cortar os dedos nos cortadores de papel durante o carregamento do papel térmico.
- NUNCA tocar na cabeça térmica imediatamente após a impressão, porque esta fica quente.
- NÃO tocar na engrenagem do cilindro nem na engrenagem da impressora. Ao fazer isso, poderá causar perda de qualidade da impressão ou danos.

(3) Puxar o papel térmico a direito até a ponta do papel térmico aparecer 5 cm ou mais na saída de papel.
Certificar-se de que o papel térmico não inclina.



Figura 9-3 Estado da definição do papel térmico

NOTA

- Se o papel térmico for carregado no suporte de papel com inclinação, o papel térmico não pode ser ejetado a direito. Se o fizer, carregar corretamente o papel térmico.

(4) Pressionar firmemente o centro da tampa de papel (a seta na Figura 9-4) para fechar a tampa de papel.



Figura 9-4 Tampa de papel

(5) Quando é utilizado papel marcado ou etiqueta, definir MS1-2 (Seleção do modo de marca/espaço) para "Enable". Consultar “12 DEFINIÇÕES DE FUNÇÃO” para mais informações sobre as definições.
Além disso, premir uma vez o interruptor FEED para efetuar a alimentação de formulário (alimentação de papel até à deteção da marca ou espaço).

NOTA

- ◆ Quando a tampa de papel é fechada, a parte superior do papel térmico pode ficar colorida devido a fricção com uma parte da impressora. Nesse caso, alimentar com o papel térmico e cortar a parte superior do papel térmico colorido antes de iniciar a impressão.
- ◆ NÃO tapar a saída do papel ou segurar o papel térmico ejetado. Isto pode causar encravamento de papel.

DICA


- Deixar a impressora com papel térmico por um longo período de tempo poderá causar um problema de alimentação de papel, pois a superfície do papel térmico cola na cabeça térmica com as alterações ambientais. Nesse caso, abrir a tampa do papel para separar o papel térmico da cabeça térmica e, em seguida, fechar a tampa do papel antes de utilizar.

■ Forma do papel térmico

Utilizar sempre o papel térmico especificado. Consultar "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" para mais informações.

NOTA


- Usar o papel térmico cujo diâmetro máximo é 51 mm ou menos.
- Usar o rolo de papel cuja largura máxima é igual ou inferior a +0,5 mm incluindo desvio de bobinagem.
- NÃO utilizar o papel térmico cuja extremidade tenha cola ou esteja dobrada.
- Usar papel térmico cujo núcleo tenha diâmetro interno de 8 mm ou mais.



CORRETO INCORRETO INCORRETO

NOTA

- NÃO usar papel térmico deformado. Se o fizer, pode causar danos na impressora.



CORRETO INCORRETO

NOTA

- No caso de uso de um rolo de papel térmico solto, enrolar o rolo antes de o utilizar.

10. CALIBRAGEM DO ESPAÇO (APENAS PARA ETIQUETA)

Ao efetuar a alimentação de formulário para a etiqueta usando o método de deteção de espaço, efetuar primeiro a calibragem do espaço. Se a calibragem do espaço não for efetuada, a alimentação de formulário (deteção de espaço) ou a deteção de falta de papel, poderá não ser efetuada corretamente.

■ Calibragem do espaço

(1) Definir o interruptor de memória MS1-2 (Seleção do modo de marca/espaço) para "Enable" e o interruptor de memória MS6-1 (Seleção do sensor) para "Seleção do sensor de espaço". Consultar "23 LISTA DE DEFINIÇÕES MS" para os conteúdos de definição MS.

(2) Set the label, and press the POWER Switch repeatedly 5 times within 3 seconds.

(3) O POWER LED muda para verde, pisca 6 vezes e começa a efetuar a calibragem do espaço.

DICA

- Durante a calibragem do espaço, alimenta o papel para 3 a 4 etiquetas.
- Assim que a calibragem do espaço estiver concluída, o POWER LED regressa à indicação do estado original.
- Quando a calibragem do espaço falha, o ERROR LED indica o estado do erro. Consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA" para o estado da calibragem do espaço ou o estado do erro.
- Pressionar o interruptor FEED Switch durante a calibragem do espaço cancela a calibragem do espaço.

Quando a calibragem do espaço é bem sucedida, o MS28 (Limite de deteção de espaço) é definido automaticamente. O limite definido é mantido mesmo que a alimentação se desligue.
Em casos normais, definir automaticamente o MS28 (Limite de deteção de espaço) usando a calibragem do espaço.

Efetuar a calibragem do espaço nos casos seguintes..

- O tipo de etiqueta foi alterado.
- A definição do interruptor de memória é reposta para a predefinição no modo de definição da função ou no software.*
- A alimentação de formulário não é efetuada corretamente.

*: O interruptor de memória também pode ser definido a partir do software. Transfira o software a partir da página de transferências listada na tampa traseira.
O software seguinte pode ser definido.
・Para Windows: "SII Printer Setting Utility " incluído no "SII Mobile Printer Software for Windows"
・Para iOS e Android: Aplicação "SII Printer Utility" fornecida pela App Store ou Google Play

11. IMPRESSÃO DE TESTE

A impressora pode realizar uma impressão de teste.
Na impressão de teste, são impressos a versão de firmware, os valores de definição da função, etc.

■ Procedimento da impressão de teste: Modelo Bluetooth

(1) Colocar o papel térmico na impressora, como instruído em "9 CARREGAMENTO DE PAPEL TÉRMICO".
Certificar-se de que não ocorrem erros e, depois, desligar a impressora.

(2) Pressionar o interruptor POWER enquanto pressiona o interruptor FEED, de seguida, soltar o interruptor POWER. Quando a impressão de teste tem início, soltar o interruptor FEED.




Figura 11-1 Amostra de impressão de teste (modelo Bluetooth)


```
* Bluetooth Communication *
Printer Name:      MP-B30L
Auto Connection:   Enable
Inquiry Response:  Pairing Mode
Security Level:    Security Level 2
Address:           XX:XX:XX:XX:XX:XX
```

Figura 11-2
Amostra de impressão de informações por Bluetooth

Tabela 11-1
Informações de comunicação por Bluetooth

Item	Descrição
Printer Name	Configurações do nome da impressora
Auto Connection	Configurações de ligação automática iOS
Inquiry Response	Configurações de resposta de consulta
Security Level	Configurações de nível de segurança
Address	Endereço Bluetooth

(3) Após a impressão de teste, a mensagem de seleção do modo é impressa, como mostrado na Figura 11-3.
Para regressar ao estado pronta para impressão, selecionar "0: Normal Mode".
Para selecionar outros modos, pressionar o interruptor FEED o número de vezes que corresponde ao modo selecionado e, de seguida, pressionar o interruptor POWER.



・ "4: Print ZPL II Information" é impresso apenas quando ZPL II é selecionado em Seleção do sistema de comando (MS1-3 a 5).

Figura 11-3 Mensagem de seleção de modo (modelo Bluetooth)

■ Procedimento de impressão de teste: Modelo LAN sem fios

(1) Colocar o papel térmico na impressora, como instruído em "9 CARREGAMENTO DE PAPEL TÉRMICO".
Certificar-se de que não ocorrem erros e, depois, desligar a impressora.

(2) Pressionar o interruptor POWER enquanto pressiona o interruptor FEED, de seguida, soltar o interruptor POWER. Quando a impressão de teste tem início, soltar o interruptor FEED.




Figura 11-4 Amostra de impressão de teste (modelo LAN sem fios)

(3) Após a impressão de teste, a mensagem de seleção do modo é impressa, como mostrado na Figura 11-5.
Para imprimir informações LAN sem fios, selecionar "4: Print WLAN Information". (Pressionar o interruptor FEED 4 vezes e, depois, pressionar o interruptor POWER).
A impressora inicia uma preparação para imprimir informações LAN sem fios.

```
[Mode Select]
0 : Normal Mode
1 : Setting Mode
2 : Wireless ON/OFF Mode
3 : Hex Dump Mode
4 : Print WLAN Information
5 : Print ZPL II Information
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・ "5: Print ZPL II Information" é impresso apenas quando ZPL II é selecionado em Seleção do sistema de comando (MS1-3 a 5).

Figura 11-5 Mensagem de seleção de modo (modelo LAN sem fios)

(4) A mensagem de aquisição de informações na Figura 11-6 é impressa até que a impressão das informações LAN sem fios comece.

```
Getting WLAN information. Please wait...
```

Figura 11-6 A obter informações LAN sem fios

Após obter informações LAN sem fios, as informações LAN sem fios são impressas como amostra, como mostrado na Figura 11-7.

```
* WLAN Communication *
Mode:              Simple AP
Radio:             802.11b/g/n
Country:           US
Channel:           Auto
SSID:              SII-Printer
Security:          None
MAC Address:       XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address:        192.168.0.1
Subnet Mask:       255.255.255.0
Default Gateway:   0.0.0.0Module
Ver.:              XX.XX
```

Figura 11-7 Exemplo de impressão de informações LAN sem fios

Tabela 11-2 Informações de comunicação LAN sem fios

Item	Descrição
Mode	Modo de funcionamento LAN sem fios selecionado
Radio	Norma LAN sem fios selecionada
Country	País correspondente US: EUA, Canadá JP: Japão EU: UE, AELC, Reino Unido, Turquia
Channel	Canal selecionado
SSID	Definição SSID
Security	Segurança selecionada
DHCP	Modo de cliente DHCP selecionado (no modo de cliente)
MAC Address	Endereço MAC
IP Address	Endereço IP*
Subnet Mask	Máscara de subrede*
Default Gateway	Endereço gateway*

*: quando se encontra no modo de cliente, o endereço IP, a máscara de subrede e o endereço de gateway obtidos do servidor DHCP são impressos. Ao pressionar o interruptor POWER e cancelar a espera pela obtenção de informações, as informações são impressas como "---,---,---,---". Quando ocorre tempo esgotado de DHCP, o valor de definição é usado e impresso.

(5) Após a impressão de informações LAN sem fios, a mensagem de seleção do modo é impressa, como mostrado na Figura 11-5.
Para regressar ao estado pronta para impressão, selecionar "0: Normal Mode".
Para selecionar outros modos, pressionar o interruptor FEED o número de vezes que corresponde ao modo selecionado e, de seguida, pressionar o interruptor POWER.

12. DEFINIÇÕES DE FUNÇÃO

Esta impressora pode definir várias funções de acordo com as condições de uso e o uso previsto.
Os conteúdos de definição são armazenados no interruptor de memória (doravante referido como MS) na memória FLASH que é instalada na impressora e é possível definir o MS usando os interruptores, o software ou a entrada de comando.
Esta secção descreve o procedimento de definição ao utilizar os interruptores.
Consultar "23 LISTA DE DEFINIÇÕES MS" para a lista de definições de MS.

NOTA

◆ Certificar-se de definir o valor como indicado quando "Fixo" estiver 0 ou 1 na tabela. Caso contrário, a impressora pode não funcionar corretamente ou pode avariar.

DICA

- Quando nenhum interruptor é pressionado no espaço de 2 minutos após a impressão da mensagem, a impressora sai do modo de definição e regressa ao estado pronta para impressão.
- O interruptor de memória também pode ser definido a partir do software. Transfira o software a partir da página de transferências listada na tampa traseira.
  O software seguinte pode ser definido.
  - Para Windows: "SII Printer Setting Utility " incluído no "SII Mobile Printer Software for Windows"
  - Para iOS e Android: Aplicação "SII Printer Utility" fornecida pela App Store ou Google Play

■ Procedimento para definição de funções usando interruptores

Para definir as funções usando os interruptores, definir a impressora no modo de definição.
Para entrar no modo de definição, seguir o procedimento abaixo.

(1) Carregar o papel térmico na impressora, como instruído em "9 CARREGAMENTO DE PAPEL TÉRMICO".
Certificar-se de que não ocorrem erros e, depois, desligar a impressora.
Consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA" relativamente ao estado de erro.

(2) Pressionar o interruptor POWER enquanto pressiona o interruptor FEED, de seguida, soltar o interruptor POWER. Quando a impressão de teste tem início, soltar o interruptor FEED.

(3) Após a impressão de teste, a mensagem de seleção do modo é impressa, como mostrado na Figura 12-1.
Para entrar no modo de definição, selecionar "1: Setting Mode". (Pressionar o interruptor FEED uma vez e, depois, pressionar o interruptor POWER).

```
[Mode Select]
0 : Normal Mode
1 : Setting Mode
2 : Wireless ON/OFF Mode
3 : Hex Dump Mode
4 : Print WLAN Information
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・"4: Print WLAN Information" é impresso apenas para o modelo LAN sem fios.
・Ao pressionar o interruptor FEED uma vez, "1: Setting Mode" é selecionado.
・Ao pressionar o interruptor POWER sem pressionar o interruptor FEED, "0 : Normal Mode" é selecionado.

Figura 12-1 Mensagem de seleção de modo

(4) Quando a impressora entra no modo de definição, é impressa uma mensagem para selecionar o MS a definir, como mostrado na Figura 12-2.
Pressionar o interruptor FEED o número de vezes correspondente ao número do MS selecionado e, de seguida, pressionar o interruptor POWER.

```
[MS Selection]
0 : Exit
1 : MS1
2 : MS2
3 : MS3
4 : MS4
5 : MS5
6 : MS6
7 : MS7,8
8 : MS9
9 : MS13
10: I/F Setting
11: USB Setting
12: International Character
13: Default Setting
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・"10: I/F Setting" apenas é impresso para modelo Bluetooth. Selecioná-lo para definir a ligação por Bluetooth.
・Ao pressionar o interruptor FEED uma vez, "1: MS1" é selecionado.
・Ao pressionar o interruptor POWER sem pressionar o interruptor FEED, "0: Exit" é selecionado.
・Para regressar à predefinição, selecionar "13: Default Setting".

Figura 12-2 Mensagem de seleção de MS

(5) Uma mensagem para selecionar a função atribuída ao MS selecionado é impressa como uma amostra mostrada na Figura 12-3.
Pressionar o interruptor FEED o número de vezes correspondente ao número da função selecionada e, de seguida, pressionar o interruptor POWER.

```
[Function selection of MS1]
0 : Return to MS selection
1 : Interface
2 : Mark/Gap Mode
3 : Command System
4 : Error Through
5 : Auto Activation by AC
6 : Response Data Discarding
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・Ao pressionar o interruptor FEED 4 vezes, "4: Error Through" é selecionado.
・Ao pressionar o interruptor POWER sem pressionar o interruptor FEED, "0 : Return to MS Selection" é selecionado.

Figura 12-3 Mensagem de seleção de valor função (exemplo: MS1 selecionado)

(6) É impressa uma mensagem para selecionar o valor da definição da função selecionada como uma amostra mostrada na Figura 12-4.
Pressionar o interruptor FEED o número de vezes que corresponde ao número do valor de definição selecionado e, de seguida, pressionar o interruptor POWER.

```
[Error Through]
0 : Return to function selection
1 : Enable
2 : Disable
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・Ao pressionar o interruptor FEED uma vez, "1: Enable" é selecionado.

Figura 12-4 Mensagem de seleção de valor de definição (exemplo: Error Through selecionado)

(7) É impressa uma mensagem para confirmar o valor de definição selecionado como uma amostra mostrada na Figura 12-5.

```
[Error Through]
Set Enable
Save setting    : Feed SW
Discard setting : Power SW
```

Figura 12-5 Mensagem de confirmação do valor de definição (exemplo: Enable selecionado)

Pressionar o interruptor FEED para guardar o valor da definição na memória. A Figura 12-2 é impressa.

Pressionar o interruptor POWER para eliminar o item selecionado. É impressa uma mensagem sobre a seleção da função como uma amostra mostrada na Figura 12-3. Se selecionar "0: Return to MS Selection", a seleção de função não é efetuada e a Figura 12-2 Mensagem de seleção de MS é impressa.

Para continuar a definir funções, regressar a (4).

(8) Para sair do modo de definição, selecione "0: Exit" em Figura 12-2 Mensagem de seleção de MS. A impressão de teste e a impressão da Figura 12-1 Mensagem de seleção de modo reiniciam. Certificar-se de que as funções estão definidas adequadamente.

Para regressar ao estado pronta para impressão, selecionar "0: Normal Mode" na mensagem de seleção de modo.

Para voltar a definir funções, regressar a (3).

13. LIGAÇÃO AO DISPOSITIVO ANFITRIÃO

A impressora suporta a interface USB e Bluetooth ou a interface LAN sem fios.
A seleção da interface Bluetooth ou da interface LAN sem fios depende do modelo.
Encomendar o modelo do método de comunicação a utilizar a partir dos seguintes.

- Modelo Bluetooth (MP-B30L-Bxxxxxx) : Interface Bluetooth + interface USB
- Modelo LAN sem fios (MP-B30L-Wxxxxxx) : Interface LAN sem fios + interface USB

A velocidade de comunicação pode ficar diminuída dependendo do processamento por software ou do conteúdo da impressão.

É necessário definir a interface para USB, em locais onde a emissão de ondas rádio for proibida.
Para comutar temporariamente a interface, pressionar e mantenha pressionado o interruptor FEED por pelo menos 5 segundos com a energia ligada e a tampa aberta.
O WIRELESS LED acende-se ou pisca quando a comunicação sem fios é ativada.
O WIRELESS LED desliga-se quando a comunicação sem fios é desativada.

■ Interface USB

(1) Certificar-se de que a impressora está desligada.

(2) Abrir a tampa do conector USB na impressora e ligar a ficha do cabo USB ao conector USB, conforme apresentado na Figura 13-1.



Figura 13-1 Ligação da impressora e do cabo USB

(3) Ligar a impressora e enviar os dados do dispositivo anfitrião para a impressora.

(4) Verificar se os dados estão impressos corretamente.

NOTA

- Ao ligar o cabo USB ao conector USB, introduzir a ficha até à extremidade.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segurar na ficha. Nunca puxar o cabo.

■ Interface Bluetooth

(1) Ligar a impressora e emparelhá-la com o dispositivo anfitrião.
Além disso, ao utilizar a etiqueta de NFC (tecnologia de comunicação de campo próximo) incluída na impressora, é possível o emparelhamento automático entre um Dispositivo Android ativado para NFC e uma impressora.

NOTA

- A aplicação para comunicação interdispositivos necessita de ser adicionada ao Dispositivo Android em separado.

(2) A impressora, de fábrica, entra no modo de emparelhamento durante cerca de 60 segundos ao pressionar o interruptor POWER durante 7 segundos ou mais, com a impressora desligada. Durante o modo de emparelhamento, o WIRELESS LED pisca duas vezes por segundo. Durante este período, emparelhar a impressora com o dispositivo anfitrião.
O emparelhamento é feito por SSP (Simple Secure Pairing, emparelhamento seguro simples), porém utiliza-se o código PIN quando o dispositivo anfitrião não suporta SSP. O código PIN é "0000" de fábrica.

(3) Realizar a ligação Bluetooth com o dispositivo anfitrião.
Após estabelecer a ligação Bluetooth, o WIRELESS LED acende-se.

(4) Verificar o estado de comunicação no dispositivo anfitrião.

(5) Enviar os dados do dispositivo anfitrião e verificar se os mesmos são corretamente impressos.

⚠ AVISO

- A impressora pode afetar os dispositivos eletrónicos médicos ou outros. Obter informações e dados quanto à influência por interferência de rádio junto dos fabricantes e revendedores respetivos.
- Ao usar a impressora em instituições médicas, seguir as diretrizes em vigor.
- NÃO usar a impressora em áreas ou zonas onde a sua utilização seja proibida.

DICA

- A distância de comunicação é de, aproximadamente, 10 m. Porém, a distância pode variar de acordo com a interferência de rádio e o ambiente.
- Para o dispositivo Android, o emparelhamento é possível através de NFC.
  Nesse caso, é necessária a aplicação Android fornecida por nós. Transferir a aplicação Android "SII Printer Utility" a partir de Google Play e instalar num dispositivo anfitrião.
  Consultar o seguinte para o procedimento de emparelhamento ao usar "SII Printer Utility".
- Procedimento de emparelhamento através de NFC
  Ativar a função de Bluetooth e a função NFC do dispositivo anfitrião e abrir "SII Printer Utility".
  No campo "Selected device", tocar em [Device not selected] ou no dispositivo a selecionar.
  Tocar em "NFC search" no campo "Device Search".
  Ligar a impressora e aproximar a antena NFC do dispositivo anfitrião da posição da marca N na impressora.
  O emparelhamento é iniciado.

■ Interface LAN sem fios

(1) Ligar a impressora e emparelhá-la ao dispositivo anfitrião sem utilizar fios.
As definições de fábrica são as seguintes:

Modo	: Simple AP (ponto de acesso simples)
Norma	: IEEE802.11b/g/n (gama de frequência de 2,4 GHz)
SSID	: Impressora SII
Segurança	: Nenhuma
Endereço IP da impressora	: 192.168.0.1

(2) Ver a página "http://192.168.0.1" a partir do navegador de Internet.
É apresentado o ecrã de definição da impressora. Realizar as definições necessárias.
Estas definições são ativadas após reiniciar.

(3) Verificar o estado de comunicação no dispositivo anfitrião.

(4) Enviar os dados do dispositivo anfitrião e verificar se os mesmos são corretamente impressos.

⚠ AVISO

- A impressora pode afetar os dispositivos eletrónicos médicos ou outros. Obter informações e dados quanto à influência por interferência de rádio junto dos fabricantes e revendedores respetivos.
- Ao usar a impressora em instituições médicas, seguir as diretrizes em vigor.
- NÃO usar a impressora em áreas ou zonas onde a sua utilização seja proibida.

14. DEFINIÇÃO DE LARGURA DE PAPEL

Esta impressora pode usar largura de papel térmico de 80 mm, 76,2 mm e 58 mm instalando a divisória. A divisória (para 76,2 mm) e a divisória (para 58 mm) são acessórios opcionais. Consultar "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" e certificar-se de que compra os nossos produtos especificados listados nestas referências.
A configuração da divisória (para 76,2 mm) e da divisória (para 58 mm) é fornecida em conjuntos de dois. Duas delas são anexadas aquando da compra, por isso, instalar ambas para usar a impressora.

■ Instalar divisória

O método de instalação da divisória (para 76,2 mm) e da divisória (para 58 mm) é o mesmo.
Esta secção descreve como instalar a divisória para a largura de papel 58 mm.

(1) Instalar a peça "d" da divisória (para 58 mm) na peça "D" da impressora no sentido da seta mostrada na Figura 16-1.




Figura 14-1 Instalar a divisória (1)

(2) Instalar a peça "e" da divisória (para 58 mm) na peça "E" da impressora no sentido da seta mostrada na Figura 16-2.




Figura 14-2 Instalar a divisória (2)

NOTA

- A impressora tem dois cortadores de papel na saída de papel: um no lado da impressora e a outro no lado da tampa de papel. Ao instalar/retirar a divisória, ter cuidado para não cortar os dedos no cortador de papel.
- Configurar a largura do papel antes de usar a impressora pela primeira vez. NÃO alterar a largura do papel depois de começar a usar a impressora. Se o fizer, pode danificar a impressora.
- Quando é usado papel térmico com uma largura inferior a 80 mm com a divisória, poderá ocorrer a formação de migalhas da borracha do cilindro, devido ao contacto do cilindro com a cabeça térmica. Remover as migalhas de borracha regularmente para manter a qualidade de impressão.

15. INSTALAÇÃO DE CLIP DE CINTO/ALÇA DE OMBRO

É possível fixar nesta impressora o clip de cinto e a alça de ombro que permitem transportá-la com conveniência.
O clip de cinto está incluído com a impressora de fábrica, mas também está disponível como acessório opcional.
A alça de ombro e o acessório da alça são acessórios opcionais. Consultar "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" e certificar-se de comprar os nossos acessórios especificados listados na referência.

■ Instalação do clip de cinto

(1) Desligar a impressora.

(2) Retirar a bateria da impressora.
Com o adaptador CA ligado, desligar a ficha CA do adaptador CA da tomada.

(3) Inserir a parte "f" do clip de cinto no orifício "F" da impressora na direção da seta, como mostrado na Figura 15-1.
O clip de cinto não pode ser instalado se for introduzido na direção errada.



Figura 15-1 Instalação do clip de cinto (1)

(4) Rodar o clip de cinto 90 graus e nivelá-lo.



Figura 15-2 Instalação do clip de cinto (2)

(5) Instalar a bateria na impressora.



Figura 15-3 Instalação do clip de cinto (3)

(6) Rodar o clip de cinto 180 graus.



Figura 15-4 Instalação do clip de cinto (4)

NOTA

- Ao utilizar o clip de cinto, certificar-se de instalar a bateria na impressora porque o clip de cinto sai facilmente da impressora e esta pode cair. Uma queda da impressora pode causar ferimentos pessoais ou avarias.
- Evitar o contacto direto da bateria com a pele ao utilizar o clip de cinto. O contacto prolongado com a pele pode causar queimaduras de baixa temperatura.

■ Instalar alça de ombro

(1) Instalar o acessório da alça à peça de fixação do clip de cinto.



Figura 15-5 Instalação da alça de ombro (1)

(2) Instalar a bateria e fixar o acessório da alça.



Figura 15-6 Instalação da alça de ombro (2)

(3) Passar a ponta da alça de ombro pelo orifício de montagem do acessório da alça e passar a ponta dobrada através do anel, conforme mostrado na Figura 15-7.



Figura 15-7 Instalação da alça de ombro (3)

(4) Passar a ponta da alça de ombro através do orifício de ajuste.



Figura 15-8 Instalação da alça de ombro (4)

(5) Como mostrado na Figura 15-9, instalar o outro lado com o mesmo procedimento descrito de (3) a (4).




Figura 15-9 Instalação da alça de ombro (5)

NOTA

- Certificar-se de montar a alça de ombro na impressora de forma segura quando a utilizar. Uma queda da impressora pode causar ferimentos pessoais ou avarias.
- Evitar o contacto direto da bateria com a pele ao usar a alça de ombro. O contacto prolongado com a pele pode causar queimaduras de baixa temperatura.

16. CARREGAMENTO DA BATERIA

A bateria pode ser carregada usando a impressora, a base ou o carregador de bateria.

Por impressora

1. Carregada por uma fonte de alimentação CA usando o adaptador USB CA.

Por base

2. Carregada por uma fonte de alimentação CA usando o adaptador USB CA.

Por carregador de bateria

3. Carregada por uma fonte de alimentação CA usando o adaptador CA.

Este capítulo descreve como carregar a partir de uma fonte de alimentação CA por impressora usando o adaptador USB CA.
Consultar "17 CARREGAMENTO POR BASE" para conhecer o método de carregamento por base.
Consultar "18 CARREGAMENTO POR CARREGADOR DE BATERIA" para conhecer o método de carregamento por carregador de bateria.
A bateria está parcialmente carregada antes do envio e proporciona alimentação suficiente para verificar o funcionamento da impressora. Para usar a impressora durante um longo período de tempo, carregar por completo a bateria.
Esta bateria não necessita de estar esgotada ou descarregada antes de carregar.
Na fábrica, a bateria é instalada na impressora e o adaptador USB CA é incluído com a impressora, mas também estão disponíveis como acessórios opcionais. Consultar "21 ESPECIFICAÇÕES" e "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" e certificar-se de comprar os nossos acessórios especificados listados nestas referências.

NOTA

- NÃO retirar a bateria durante o carregamento.
- A bateria deve ser carregada a uma temperatura de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).

■ Carregamento por impressora e do adaptador USB CA

O adaptador USB CA destina-se apenas a carregamento. Mesmo quando o adaptador USB CA está ligado à impressora, a impressora não consegue imprimir sem a bateria.
Dependendo do estado da fonte de alimentação no início do carregamento, a bateria pode ser carregada em 2 modos.

- Modo de carregamento ligado: é um modo em que o carregamento começa no estado em que a impressora está ligada. Podem ser realizadas comunicação e impressão durante o carregamento.
- Modo de carregamento desligado: é um modo em que o carregamento começa no estado em que a energia está desligada. Apenas o carregamento é realizado e todas as funções, como comunicação e impressão, são interrompidas.

Para a capacidade restante da bateria e o estado de erro, consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA". Selecionar o modo dependendo do procedimento.

Carregamento no modo de carregamento ligado

Antes de ligar o adaptador USB CA, a bateria deve ser instalada na impressora e a impressora deve ser ligada.

(1) Instalar a bateria na impressora.

(2) Ligar o interruptor POWER.
O POWER LED mostra a capacidade restante da bateria.

(3) Ligar o plugue do cabo USB ao conector USB da impressora.

(4) Ligar a outra extremidade do cabo USB ao conector USB do adaptador USB CA.

(5) Ligar a ficha CA do adaptador USB CA a uma tomada.

(6) O carregamento começa no modo de carregamento ligado. Durante o carregamento, o POWER LED acende-se a laranja.

(7) Quando o carregamento total é concluído com sucesso, a luz do POWER LED fica verde.
A impressora continua no estado ligado.
Caso ocorra um erro de bateria durante o carregamento, o ERROR LED apresenta o estado do erro.




Figura 16-1 Carregamento no modo de carregamento ligado por adaptador USB CA

Carregamento no modo de carregamento desligado

Antes de ligar o adaptador USB CA, a bateria deve ser instalada na impressora e a impressora deve ser desligada.

(1) Instalar a bateria na impressora.

(2) Ligar o plugue do cabo USB ao conector USB da impressora.

(3) Ligar e a outra extremidade do cabo USB ao conector USB do adaptador USB CA.

(4) Ligar a ficha CA do adaptador USB CA a uma tomada.

(5) O carregamento começa no modo de carregamento desligado.* Durante o carregamento, o POWER LED acende-se a laranja.

(6) Quando o carregamento total estiver concluído com sucesso, o modo de carregamento desligado termina e o POWER LED desliga-se.
A impressora continua no estado desligado.
Caso ocorra um erro de bateria durante o carregamento, a impressora liga-se automaticamente e o ERROR LED apresenta o estado do erro.
Com o modo de carregamento desligado cancelado, a impressora não se desliga automaticamente.

*: quando a opção "Ativado" está selecionada para Ativação automática através de CA(MS1-7) das definições da função, a impressora liga-se automaticamente e o carregamento começa no modo de carregamento ligado.
Consultar "12 DEFINIÇÕES DE FUNÇÃO" para conhecer o método de definição da função e consultar "23 LISTA DE DEFINIÇÕES MS" para conhecer a lista de definições do interruptor de memória.



Figura 16-2 Carregamento no modo de carregamento desligado por adaptador USB CA

DICA

◆ Sobre a comunicação ou impressão durante o carregamento

- Modo de carregamento ligado:
  A impressora pode comunicar ou imprimir durante o carregamento, mas coloca o carregamento em pausa durante a impressão. (O POWER LED mostra a capacidade restante da bateria).
  O carregamento é retomado quando a impressão estiver concluída e o POWER LED acende-se a laranja.
- Modo de carregamento desligado:
  A impressora não pode comunicar nem imprimir durante o carregamento.
  Aquando da comunicação ou impressão, ligar o interruptor POWER e mudar para o modo de carregamento ligado.
  A impressora pode comunicar ou imprimir após a sua inicialização.

◆ No cancelamento do carregamento

- Desligar a ficha CA do adaptador USB CA da tomada.
  No entanto, quando a memória FLASH estiver a ser regravada no modo de carregamento ligado, desligar a ficha CA após a conclusão da regravação.

◆ Na retoma do carregamento

- Modo de carregamento ligado:
  Ligar o interruptor POWER novamente e, em seguida, ligar a ficha CA do adaptador USB CA a uma tomada.
- Modo de carregamento desligado:
  Com a impressora no estado desligado, ligar a ficha CA do adaptador USB CA a uma tomada.

◆ Sobre o recarregamento automático (manter o adaptador USB CA ligado mesmo após o carregamento total)

- Modo de carregamento ligado:
  O carregamento começa automaticamente quando a capacidade restante da bateria atinge o nível ou 2 menos.
- Modo de carregamento desligado:
  No caso de a capacidade restante da bateria estar no nível 2 ou menos ao ligar a impressora, o carregamento começa automaticamente.

◆ No carregamento total independentemente da capacidade restante da bateria
Se o adaptador USB CA continuar ligado mesmo após o carregamento total, o carregamento não será realizado até a capacidade restante da bateria atingir o nível 2 ou menos.

- Modo de carregamento ligado:
  Desligar a impressora e, em seguida, desligar a ficha CA do adaptador USB CA da tomada. De seguida, ligar novamente a impressora e ligar a ficha CA.
- Modo de carregamento desligado:
  Desligar a impressora e, em seguida, desligar a ficha CA do adaptador USB CA da tomada e voltar a ligar.

◆ Outros

- O tempo de carregamento depende da temperatura ambiente e do nível de tensão da bateria.
  Normalmente, demora cerca de 4 horas a carregar totalmente quando a bateria não tem carga.
- O adaptador USB CA pode ficar um pouco quente quando em uso. Isto é normal e não é um defeito.
- O carregamento pode não começar se voltar a ligar a ficha CA do adaptador USB CA a uma tomada imediatamente após a desligar.
  Nesse caso, desligar o conector do cabo USB do conector USB da impressora e retome a conexão do conector do cabo USB.

17. CARREGAMENTO POR BASE

A bateria pode ser carregada ao usar a base.

A base é um acessório opcional. Consultar "21 ESPECIFICAÇÕES" e "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" e certificar-se de comprar os nossos acessórios especificados listados nestas referências.

NOTA

◆ A bateria deve ser carregada a uma temperatura de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).

■ Cada peça da base




Figura 17-1 Cada peça da base (CDL-B04K-1)

1 Conector USB

O cabo USB conectado do adaptador USB CA está ligada.

2 Terminal de carregamento

Quando configurar a impressora, este terminal de carregamento está ligado ao terminal de carregamento da impressora.

■ Carregamento por base

A base destina-se apenas a carregamento. Mesmo quando a base está ligada à impressora, a impressora não consegue imprimir sem a bateria.
Dependendo do estado da fonte de alimentação no início do carregamento, a bateria pode ser carregada em 2 modos.

- Modo de carregamento ligado: é um modo em que o carregamento começa no estado em que a impressora está ligada. Podem ser realizadas comunicação e impressão durante o carregamento.
- Modo de carregamento desligado: é um modo em que o carregamento começa no estado em que a energia está desligada. Apenas o carregamento é realizado e todas as funções, como comunicação e impressão, são interrompidas.

Para a capacidade restante da bateria e o estado de erro, consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA". Selecionar o modo dependendo do procedimento.

(1) Ligar o plugue do cabo USB ao conector USB da base, conforme mostrado na Figura 17-2. Fixar o cabo USB à ranhura da base.




Figura 17-2 Ligação da base e do adaptador USB CA

(2) Ligar e a outra extremidade do cabo USB ao conector USB do adaptador USB CA.

(3) Ligar a ficha CA do adaptador USB CA a uma tomada.

(4) Colocar a impressora na base, alinhando o terminal de carregamento da impressora com o terminal de carregamento da base, conforme é apresentado na Figura 17-3.
Ao colocar a impressora ligada, o carregamento começa no modo de carregamento ligado.
Ao colocar a impressora desligada, o carregamento começa no modo de carregamento desligado.*

*: quando a opção "Ativado" está selecionada para Ativação automática através de CA(MS1-7) das definições da função, a impressora liga-se automaticamente e o carregamento começa no modo de carregamento ligado.
Consultar "12 DEFINIÇÕES DE FUNÇÃO" para conhecer o método de definição da função e consultar "23 LISTA DE DEFINIÇÕES MS" para conhecer a lista de definições do interruptor de memória.



Figura 17-3 Ligação da impressora e base

(5) Durante o carregamento, o POWER LED acende-se a laranja.

(6) Quando o carregamento total é concluído com sucesso, a impressora entra num dos seguintes estados.

- No caso do modo de carregamento ligado:
  O POWER LED muda para verde.
  A impressora continua no estado ligado.
- No caso do modo de carregamento desligado:
  O POWER LED apaga-se.
  A impressora continua no estado desligado.

Caso ocorra um erro de bateria durante o carregamento, o ERROR LED apresenta o estado do erro.
Para a capacidade restante da bateria e o estado de erro, consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA".

NOTA

- A bateria deve ser carregada a uma temperatura de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).
- Manter o terminal de carregamento da base sem poeira e objetos metálicos.
- Quando usar a base para carregamento, NÃO ligar o adaptador USB CA ao conector USB da impressora.

DICA

◆ Sobre a comunicação ou impressão durante o carregamento

- Modo de carregamento ligado:
  A impressora pode comunicar ou imprimir durante o carregamento, mas coloca o carregamento em pausa durante a impressão. (O POWER LED mostra a capacidade restante da bateria).
  O carregamento é retomado quando a impressão estiver concluída e o POWER LED acende-se a laranja.
- Modo de carregamento desligado:
  A impressora não pode comunicar nem imprimir durante o carregamento.
  Aquando da comunicação ou impressão, ligar o interruptor POWER e mudar para o modo de carregamento ligado.
  A impressora pode comunicar ou imprimir após a sua inicialização.

◆ Sobre o recarregamento automático (manter a impressora montada na base mesmo após o carregamento total)

- Modo de carregamento ligado:
  O carregamento começa automaticamente quando a capacidade restante da bateria atinge o nível ou 2 menos.
- Modo de carregamento desligado:
  No caso de a capacidade restante da bateria estar no nível 2 ou menos ao ligar a impressora, o carregamento começa automaticamente.

◆ No carregamento total independentemente da capacidade restante da bateria
Se a impressora continuar montada na base continuamente mesmo após o carregamento total, o carregamento não será realizado até a capacidade restante da bateria atingir o nível 2 ou menos.

- Modo de carregamento ligado:
  Retirar a impressora da base e, em seguida, montá-la novamente com a impressora ligada.
- Modo de carregamento desligado:
  Retirar a impressora da base e, em seguida, montá-la novamente com a impressora desligada.

◆ Outros

- O tempo de carregamento depende da temperatura ambiente e do nível de tensão da bateria.
  Normalmente, demora cerca de 4 horas a carregar totalmente quando a bateria não tem carga.
- O adaptador USB CA pode ficar um pouco quente quando em uso. Isto é normal e não é um defeito.

18. CARREGAMENTO POR CARREGADOR DE BATERIA

A bateria pode ser carregada usando o carregador de bateria.
Existem 2 carregadores de bateria: um é "PWC-A071-A1" que pode carregar 1 bateria e o outro é um carregador de bateria quad "PWC-A074-A1" que pode carregar, no máximo, 4 baterias.
Para usar o carregador de bateria, é necessário um adaptador CA adequado.
O adaptador CA para o carregador de bateria quad necessita do cabo CA especificado.
O carregador de bateria, o carregador de bateria quad, o adaptador CA para o carregador de bateria, o adaptador CA e o cabo CA para o carregador de bateria quad são acessórios opcionais. Consultar "21 ESPECIFICAÇÕES" e "22 ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS" e certificar-se de comprar os nossos acessórios especificados listados nestas referências.

NOTA

- A bateria deve ser carregada a uma temperatura de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).
- Manter o terminal do carregador de bateria sem poeira e objetos metálicos.
- NÃO instalar a bateria ao instalar/remover o adaptador CA.
- Após usar o carregador de bateria, desligar o adaptador CA e o cabo CA da tomada.
- Retirar a bateria após carregar.

■ Cada peça do carregador de bateria



PWC-A071-A1 **PWC-A074-A1**

Figura 18-1 Cada peça do carregador de bateria

1 Conector de energia

A ficha CC do adaptador CA está ligada.

2 LED


O LED apresenta o estado ativado.

■ Indicação LED do carregador de bateria

Tabela 18-1 Estado do carregador da bateria

Estado da bateria	LED	
	Cor	Padrão de iluminação
Bateria não instalada	Verde	Lig
Carregamento concluído	Verde	Lig
A carregar	Laranja	Lig
Erro de temperatura da bateria em carregamento	Vermelho	Pisca-2
Erro de instalação da bateria	Vermelho	Pisca-3
Erro de bateria	Vermelho	Pisca-4
Erro de hardware	Vermelho	Lig

Tabela 18-2 Padrão do pisca do LED

Estado	Padrão
Pisca-2	
Pisca-3	
Pisca-4	

■ Ligação do carregador de bateria e do adaptador CA

Esta secção descreve como ligar o carregador de bateria PWC-A071-A1 e o adaptador CA PW-F1215-W1-xx1.
Ligar o cabo CA CB-xxxx-xxx-E ao adaptador CA para o carregador de bateria quad PW-D0940-W2 ao usar o carregador de bateria quad PWC-A074-A1.
Quando a bateria já estiver instalada, retirá-la do carregador de bateria.

(1) Ligar a ficha CC do adaptador CA ao conector de energia do carregador de bateria.
Fixar o cabo do adaptador CA na ranhura do carregador de bateria, como mostrado na Figura 18-3.
(O cabo pode ser fixado na ranhura esquerda ou direita).

(2) Ligar a ficha CA do adaptador CA a uma tomada.
O LED do carregador de bateria muda de desligado para verde.



Figura 18-2 Ligação do carregador de bateria e adaptador CA



Figura 18-3 Fixação do cabo

■ Carregamento da bateria por carregador de bateria

Esta secção descreve como carregar a bateria através do carregador de bateria PWC-A071-A1.
A bateria deve ser instalada no carregador de bateria na direção mostrada na Figura 18-4.
A bateria não pode ser instalada se for introduzida na direção errada.




Figura 18-4 Orientação da bateria

(1) Introduzir a patilha "a" da bateria na ranhura "A" do carregador de bateria.




Figura 18-5 Instalação da bateria (1)

(2) Pressionar a bateria na direção da seta na Figura 18-6 até a patilha "b" da bateria ficar presa na ranhura "B" do carregador de bateria.



Figura 18-6 Instalação da bateria (2)

(3) Certificar-se de que a bateria está instalada corretamente na impressora.

- Assegurar-se de que a patilha "a" da bateria é introduzida na ranhura "A" do carregador de bateria.
- Assegurar-se de que a patilha "b" da bateria está presa na ranhura "B" do carregador de bateria.

(4) O LED do carregador de bateria muda para laranja e, de seguida, o carregamento inicia.
Durante o carregamento, o POWER LED continua aceso a laranja.
Se o LED não ficar laranja, instalar novamente a bateria.
Caso o LED não fique laranja mesmo que a bateria seja novamente instalada, tomar uma medida em conformidade com "Procedimento para processamento de erros".

(5) Quando o carregamento está concluído, o LED do carregador de bateria muda para verde.
Pressionar a alavanca "c" da bateria na direção da seta 1 na Figura 18-7 e retirar a bateria puxando na direção da seta 2.
Não há problema caso a bateria seja removida durante o carregamento.
Caso ocorra um erro de instalação da bateria ou um erro de bateria durante o carregamento, o LED começa a piscar a vermelho.
Quando isso acontecer, tomar uma medida de acordo com "Procedimento para processamento de erros".




Figura 18-7 Remoção da bateria do carregador de bateria

DICA

- O tempo de carregamento depende da temperatura ambiente e do nível de tensão da bateria. Normalmente, ao usar o carregador de bateria "PWC-A071-A1", demora cerca de 4 horas a carregar totalmente quando a bateria não tem carga. Ao usar o carregador de bateria quad "PWC-A074-A1", demora cerca de 5 horas.
- O carregador de bateria e o adaptador CA podem ficar um pouco quentes quando em uso. Isto é normal e não é um defeito.

■ Procedimento para processamento de erros

Tabela 18-3 Procedimento para processamento de erros

Fenómeno	Causa possível	Ação corretiva
O LED não se acende	O carregador de bateria não se liga à fonte de alimentação.	Ligar fixamente o adaptador CA e o cabo CA.
	Falha do adaptador CA ou o cabo CA está quebrado.	Substituir o adaptador CA ou cabo CA por um novo.
	Falha do carregador de bateria.	Substituir o carregador de bateria por um novo.
O LED acende-se mas não a verde sem a bateria instalada	Falha do carregador de bateria.	Substituir o carregador de bateria por um novo.
O LED apresenta erro de temperatura em carregamento	A temperatura da bateria está fora do intervalo de temperatura de funcionamento (carregamento).	O carregamento da impressora continua automaticamente quando a temperatura da bateria entra no intervalo de temperatura de funcionamento (carregamento). Aguardar um pouco no local onde a temperatura ambiente é 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).
O LED apresenta erro de instalação da bateria	A bateria está instalada incorretamente.	Instalar novamente a bateria de forma correta.
	Falha de contacto do terminal.	Retirar a bateria do carregador de bateria, limpar o terminal e voltar a instalar.
	Falha da bateria.	Substituir a bateria por uma nova.
O LED apresenta erro de bateria	Falha da bateria.	Substituir a bateria por uma nova.
O LED apresenta erro de hardware	Falha do carregador de bateria ou adaptador CA.	Substituir o carregador de bateria ou adaptador CA por um novo.

■ Montagem na parede

Este carregador de bateria pode ser montado numa parede através dos orifícios inferiores, como mostrado na Figura 18-8.

- Parafuso recomendado: parafuso de cabeça cilíndrica 3 mm
  (forma da cabeça: φ 5,5 mm, tamanho da cabeça: 2 mm)

Tamanho de montagem




Figura 18-8 Parte inferior do carregador de bateria

NOTA

◆ Verificar o local e o material/estrutura da parede e, em seguida, instalar o carregador de bateria de forma segura. Podem ocorrer lesões ou danos materiais devido a queda.

19. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA

A cabeça térmica da impressora não requer uma manutenção por parte do utilizador.
Quando se acumula pó de papel, a limpeza da cabeça térmica pode ajudar a manter a qualidade da impressão durante um período de tempo alargado.

■ Limpeza da cabeça térmica/cilindro

(1) Desligar a impressora.

(2) Retirar a bateria da impressora.

(3) Abrir a tampa do papel.

(4) Limpar a cabeça térmica e/ou o cilindro com um cotonete humedecido com uma pequena quantidade de álcool etílico. (Consultar a Figura 19-1).




Figura 19-1 Limpeza da cabeça térmica/cilindro

(5) Esperar até que todo o álcool etílico remanescente na cabeça térmica e no cilindro seque completamente e, de seguida, fechar a tampa de papel.

NOTA

- Limpar a cabeça térmica depois de arrefecer.
- Certificar-se de limpar a cabeça térmica com um cotonete de algodão ou outro material macio.
- A impressora tem 2 cortadores de papel na saída de papel: um no lado da impressora e o outro no lado da tampa de papel. Ter cuidado para não cortar os dedos nos cortadores de papel durante a limpeza.
- NÃO tocar na engrenagem do cilindro. Ao fazer isso, poderá causar perda de qualidade da impressão ou danos.

20. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verificar os seguintes pontos antes de solicitar a reparação:

■ A energia não liga

- Está a ser usada a bateria especificada?
- A bateria tem carga suficiente?
- A bateria está instalada corretamente?

■ A impressora não imprime nem liga

- O cabo USB está ligado corretamente?
- As especificações do cabo USB estão em conformidade com as especificações deste manual?
- A interface utilizada está em conformidade com a impressora?
- O estado de comunicação Bluetooth/LAN sem fios está normal?
- As condições de comunicação entre a impressora e o dispositivo anfitrião são as corretas?
- Está a ser usado o papel térmico especificado? A orientação do papel (superfície/costas) é a correta?

■ É apresentado um erro

- Consultar "7 INDICADORES LED DA IMPRESSORA".
- As definições de função da impressora são as corretas?

■ A bateria não pode ser instalada

- A bateria está ligada corretamente?
- Está a ser usada a bateria especificada?

■ A bateria esgota-se rapidamente mesmo quando tem carga

- A bateria foi carregada corretamente?
- Se a bateria tiver sido carregada corretamente, mas não dura muito tempo, está praticamente obsoleta. Substituir por uma nova.

21. ESPECIFICAÇÕES

■ Especificações da impressora

Item	Especificações
Modelo	MP-B30L-B46JK2 (modelo Bluetooth) MP-B30L-W46JK2x (modelo LAN sem fios)
Método de impressão	Impressão térmica
Densidade de ponto	8 pontos/mm
Largura do papel/largura de impressão (Número de pontos reais)	80 mm / 72 mm (576 pontos) 76,2 mm / 72 mm (576 pontos) 58 mm / 55 mm (440 pontos)
Número de carateres por linha*1	24 pontos × 12 pontos 48 dígitos 16 pontos × 8 pontos 72 dígitos
Tamanho do caráter (A × L)	1 byte: A 24 pontos × L 12 pontos, A 16 pontos × L 8 pontos 2 byte: A 24 pontos × L 24 pontos, A 16 pontos × L 16 pontos
Velocidade de impressão máx.	130 mm/s
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Humidade relativa*2	HR de 10 % a 90 %
Dimensões (L × P × A)	105 mm × 126 mm × 58 mm
Peso	Aprox. 395 g (incluindo a bateria, excluindo o papel térmico)

*1: este é o valor numérico quando o espaçamento de carateres é 0 pontos.
*2: a humidade garantida a cada temperatura encontra-se dentro do intervalo apresentado na Figura 21-1.




Figura 21-1 Temperatura de funcionamento e intervalo de humidade (impressão)

■ Especificações da bateria
(instalado de fábrica na impressora, acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	BP-A0720-B1
Bateria	Lítio-ião
Tensão nominal	CC 7,2 V
Capacidade nominal	1950 mAh
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) (impressão) 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) (carregamento)
Peso	Aprox. 125 g

■ Especificações da base (acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	CDL-B04K-1
Adaptador USB CA especificado	PW-M0515-xx1*
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensões (L × P × A)	115,2 mm × 143,2 mm × 60,7 mm
Peso	Aprox. 130 g

*: o modelo varia por país/região. Consultar "Destinos de venda".

■ Especificações do carregador da bateria (acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	PWC-A071-A1
Tensão de entrada	CC 9,0 V a 12,0 V
Adaptador CA especificado	PW-F1215-W1-xx1*
Bateria especificada	BP-A0720-B1
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensões (L × P × A)	54,0 mm × 123,0 mm × 41,3 mm
Peso	Aprox. 82 g

*: o modelo varia por país/região. Consultar "Destinos de venda".

■ Especificações do carregador de bateria quad especificado
(acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	PWC-A074-A1
Tensão de entrada	CC 9,0 V
Adaptador CA especificado	PW-D0940-W2
Bateria especificada	BP-A0720-B1
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensões (L × P × A)	240,0 mm × 123,0 mm × 41,3 mm
Peso	Aprox. 304 g

■ Especificações do adaptador USB CA (para impressora e base) (acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	PW-M0515-xx1[*1]
Tensão de entrada	CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz
Potência nominal	CC 5,0 V, 1,5 A
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensões (L × P × A)	28,0 mm × 59,0 mm × 75,2 mm[*2]
Peso	Aprox. 60 g

*1: o modelo varia por país/região. Consultar "Destinos de venda".
*2: excluindo as saliências.

■ Especificações do adaptador CA (para carregador de bateria) (acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	PW-F1215-W1-xx1[*1]
Tensão de entrada	CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz
Potência nominal	CC 12,0 V, 1,5 A
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensões (L × P × A)	32,6 mm × 69,0 mm × 75,2 mm[*2]
Peso	Aprox. 120 g

*1: o modelo varia por país/região. Consultar "Destinos de venda".
*2: excluindo o cabo.

■ Especificações do adaptador CA (para carregador de bateria quad) (acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	PW-D0940-W2
Cabo CA especificado	CB-xxxx-xxx-E[*1]
Tensão de entrada	CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz
Potência nominal	CC 9,0 V, 4 A
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensões (L × P × A)	53,0 mm × 114,0 mm × 37,0 mm[*2]
Peso	Aprox. 318 g

*1: o modelo varia por país/região. Consultar "Destinos de venda".
*2: excluindo o cabo.

■ Especificações do cabo USB especificado (acessórios especificados)

Item	Especificações
Modelo	IFC-U08-1
Cor	Preto
Comprimento	Aprox. 1000 mm
Ficha C1	Ficha de série "A"
Ficha C2	Ficha de série "C"

■ Especificações da interface

Especificações da interface USB

Item	Especificações
Versão	Ver. 2.0
Modo de transmissão de dados da impressora	Transferência em massa (12 Mbps)

Especificações da interface Bluetooth

Item	Especificações
Versão	Ver. 5.2
Categoria de potência de transmissão	Classe 2
Perfil	SPP, iAP2

Especificações da interface LAN sem fios

Item	Especificações
Norma de comunicação	IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
Configuração de rede	Infraestrutura
Tipo de estação	Ponto de acesso (modo AP simples), cliente (modo de cliente)
Certificação/encriptação	
Segurança :	Nenhuma, WEP*, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise*, WPA2-Enterprise*
EAP :	EAP-TTLS*, PEAP*

*: apenas modo de cliente

Especificações da etiqueta NFC

Item	Especificações
Padrão de comunicação	ISO14443 tipo A
Frequência	13,56 MHz

■ Destinos de venda

Os destinos de venda da impressora estão indicados abaixo.

País/região[*1]	Modelo Bluetooth	Modelo LAN sem fios[*2]
Japão	MP-B30L-B46JK2	MP-B30L-W46JK2J
EUA Canadá		MP-B30L-W46JK2U
UE AELC Reino Unido Turquia		MP-B30L-W46JK2E

*1: consultar o seu representante de vendas SII quando pretender operar os produtos noutros países/regiões que não os listados acima.
*2: o modelo varia por país/região.

Os destinos de venda dos acessórios especificados estão indicados abaixo.

País/região[*]	Bateria	Base	Carregador de bateria	Carregador de bateria quad
Japão EUA Canadá UE AELC Reino Unido Turquia	BP-A0720-B1	CDL-B04K-1	PWC-A071-A1	PWC-A074-A1

*: consultar o seu representante de vendas SII quando pretender operar os produtos noutros países/regiões que não os listados acima.

País/região[*1]	Para impressora, base	Para carregador de bateria	Para carregador de bateria quad	
	Adaptador USB CA[*2]	Adaptador CA*[2]	Adaptador CA	Cabo CA[*2]
Japão	PW-M0515-US1	PW-F1215-W1-US1	PW-D0940-W2	CB-JP04-18A-E
EUA Canadá				CB-US04-18A-E
UE AELC Turquia	PW-M0515-CE1	PW-F1215-W1-EU1		CB-CE01-18B-E
Reino Unido	PW-M0515-GB1	PW-F1215-W1-GB1		CB-UK01-20A-E

*1: consultar o seu representante de vendas SII quando pretender operar os produtos noutros países/regiões que não os listados acima.
*2: o modelo varia por país/região.

22. ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

■ Acessórios especificados

Nome	Modelo
Bateria[*1]	BP-A0720-B1
Base	CDL-B04K-1
Adaptador USB CA (para impressora, base)[*2] [*3]	PW-M0515-US1 PW-M0515-CE1 PW-M0515-GB1
Adaptador CA (para carregador de bateria)[*3]	PW-F1215-W1-US1 PW-F1215-W1-EU1 PW-F1215-W1-GB1
Adaptador CA (para carregador de bateria quad)	PW-D0940-W2
Cabo CA (para PW-D0940-W2)[*3]	CB-JP04-18A-E CB-US04-18A-E CB-CE01-18B-E CB-UK01-20A-E
Carregador de bateria	PWC-A071-A1
Carregador de bateria quad	PWC-A074-A1
Divisória (para 76,2 mm)	PARTITION PLATE (76.2) SET
Divisória (para 58 mm)	PARTITION PLATE (58) SET
Clip de cinto[*2]	BLT-B02-1
Alça de ombro	STR-A03-1
Acessório da alça	AMT-B30-1
Cabo USB[*2]	IFC-U08-1
Caixa de transporte	CVR-301-1

*1: está instalada na impressora quando é enviada da fábrica.
*2: está incluída com a impressora quando é enviada da fábrica.
*3: a forma de uma tomada varia entre países. Confirme-a antes de usar.

■ Papel térmico especificado[*1 *2 *3]

Tipo de papel	Modelo	Fabricante
Recibo	TF50KS-EY	Nippon Paper
	PD160R	Oji Paper
	P220VBB-1	Mitsubishi Paper Mills.
	KT48PF	Koehler
	P5046	Mitsubishi HiTec Paper
Etiqueta[*4*5]	HW76MW2	Lintec
	KIP370[*6]	Kanzaki Specialty Papers
	KLS46[*6]	KANZAN Spezialpapiere

*1: não gerimos.
*2: usar o papel térmico cujo diâmetro máximo é 51 mm ou menos. Usar o rolo de papel cuja largura máxima é igual ou inferior a +0,5 mm incluindo desvio de bobinagem.
*3: consultar o seu representante de vendas SII quando tiver dúvidas sobre as especificações da marca ou as especificações do espaço para a etiqueta.
*4: imprimir num ambiente de baixa temperatura (0 °C/32 °F ou inferior) pode causar impressões pouco claras. Ao utilizar num ambiente com temperatura baixa, selecionar "Qualidade 1" na Seleção de qualidade de impressão (MS2-3 a 4) das definições de função conforme necessário.
Consultar "12 DEFINIÇÕES DE FUNÇÃ" para conhecer o método de definição da função e consultar "23 LISTA DE DEFINIÇÕES MS" para conhecer a lista de conteúdos de definição do interruptor de memória.
*5: a impressão num ambiente de baixa temperatura (0°C (32°F) ou menos) poderá causar a deterioração da força do adesivo da etiqueta. Verificar a etiqueta previamente.
*6: isto significa o número do modelo do papel superior usado para a etiqueta. A qualidade de impressão pode não ser atingida dependendo do tipo de revestimento da folha de etiquetas. Confirmar previamente a qualidade de impressão usando o papel processado das etiquetas.

Ao utilizar papel térmico diferente do especificado, não se garante a qualidade de impressão ou a vida útil indicada da cabeça térmica.

23. LISTA DE DEFINIÇÕES MS

: Valor predefinido

Definição geral 1

MS	Função	Valor	
		0	1
1-1	Seleção de interface (Interface)	USB	**USB/sem fios**
1-2	Seleção do modo de marca/espaço (Mark/Gap Mode)	Ativar	**Desativar**
1-3 a 5	Seleção do sistema de comando (Command System)	**000B: ESC/POS** 100B: CPCL 101B: ZPL II Que não aqueles acima: Proibição	
1-6	Seleção de eliminação de dados quando ocorre um erro (Error Through)	**Ativado**	Desativado
1-7	Ativação automática por seleção CA (Auto Activation by AC)	Ativado	**Desativado**
1-8	Seleção de eliminação de dados em caso de memória intermédia de saída cheia (Response Data Discarding)	Ativado	**Desativado**

Definição geral 2

MS	Função	Valor	
		0	1
2-1	Seleção de desempenho de inicialização após definição do papel (Paper Set Handle)	Alimentação de formulário	**Nenhuma**
2-2	Seleção de comando em tempo real (Realtime Command)	**Ativado**	Desativado
2-3 a 4	Seleção de qualidade de impressão*1 (Print Quality)	01B: Qualidade 2 10B: Qualidade 1 **11B: Padrão** Que não aqueles acima: Proibição	
2-5 a 6	Seleção da luminosidade LED*2 (LED Brightness)	00B: Nível 1 01B: Nível 2 10B: Nível 3 **11B: Nível 4**	
2-7	Seleção de alimentação de formulário em papel através do interruptor de alimentação (SW Paper Form Feed)	Alimentação de formulário na posição de impressão (Print Position)	**Alimentação de formulário na posição de corte (Cut Position)**
2-8	Reservada	–	**Fixo**

*1: Padrão : a velocidade de impressão é a mais elevada das 3 opções. A qualidade de impressão é normal.
Qualidade 1 : a velocidade de impressão é inferior a "Padrão" apenas num ambiente de temperatura baixa, mas a qualidade de impressão do papel térmico especificado num ambiente de temperatura baixa pode ser otimizada.
Qualidade 2 : a velocidade de impressão é inferior independentemente da temperatura ambiente, mas a precisão de leitura do código de barras em escada e o código de barras de 2 dimensões é mais certa.

*2: a luminosidade mínima é de nível 1 e a luminosidade máxima é de nível 4.

Definição geral 3

MS	Função	Valor	
		0	1
3-1 a 8	Largura de impressão (Print Width)	Valor de definição = número de pontos em 8 (360 ≤ número de pontos ≤ 576) **(Predefinição: 576 pontos)**	

Definição geral 4

MS	Função	Valor	
		0	1
4-1 a 8	Seleção de densidade de impressão (Print Density)	01000110B: 70 % 01001011B: 75 % 01010000B: 80 % 01010101B: 85 % 01011010B: 90 % 01011111B: 95 % **01100100B: 100 %** 01101001B: 105 % 01101110B: 110 % 01110011B: 115 % 01111000B: 120 % 01111101B: 125 % 10000010B: 130 %	

Definição geral 5

MS	Função	Valor	
		0	1
5-1 a 8	Seleção de papel térmico (Thermal Paper)	**00000000B: TF50KS-EY** 00000001B: PD160R 00000010B: P220VBB-1 00000100B: KT48PF 00000101B: P5046 00000110B: HW76MW2 00000111B: KIP370 00001000B: KLS46 Que não aqueles acima: Proibição	

Definição geral 6

MS	Função	Valor	
		0	1
6-1	Seleção de sensor (Sensor Select)	**Seleção do modo de marca (Mark)**	Seleção do modo de espaço (Gap)
6-2 a 8	Reservada	–	**Fixo**

Definição do tempo de desativação automática

MS	Função	Valor	
		0	1
7 a 8	Definição do tempo de desativação automática (Auto Power Off Time) MS7 : 8 bits inferiors MS8 : 8 bits superiores	Definido em segundos (Total de 8 bits superiores e 8 bits inferiores: 0 a 65.535 segundos, **0: definir para 0 desativa a desativação automática**)	

Definição geral 9

MS	Função	Valor	
		0	1
9-1	Seleção de resposta de estado automático (Auto Status Back)	**Ativado**	Desativado
9-2	Seleção de resposta inicializada (Init. Response)	**Ativado**	Desativado
9-3 a 8	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**

Definição geral 13

MS	Função	Valor	
		0	1
13-1	Sistema de código Kanji (Kanji Code)	Código Shift-JIS	**Código JIS**
13-2	Seleção da função de inversão 180° (Reverse Function)	Ativado	**Desativado**
13-3 a 8	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**
	Reservada	–	**Fixo**

Definição de caráter internacional

MS	Função	Valor	
		0	1
15	Seleção de caráter internacional (International Character)	**00000000B: EUA** 00000001B: França 00000010B: Alemanha 00000011B: Reino Unido 00000100B: Dinamarca I 00000101B: Suécia 00000110B: Itália 00000111B: Espanha I 00001000B: Japão 00001001B: Noruega 00001010B: Dinamarca II 00001011B: Espanha II 00001100B: América Latina 00001101B: Proibição 00001110B: Proibição 00001111B: Proibição 00010000B: Proibição 00010001B: Arábia Saudita Que não aqueles acima: Proibição	

Definição da tabela de códigos de carateres

MS	Função	Valor	
		0	1
16	Definição da tabela de códigos de carateres (Character Code Table)	**00000000B: EUA, Europa padrão (página de código 437)** 00000001B: Catacana 00000010B: Multilingue (página de código 850) 00000011B: Português (página de código 860) 00000100B: Francês canadiano (página de código 863) 00000101B: Nórdico (página de código 865) 00001101B: Turco (página de código 857) 00001110B: Grego (página de código 737) 00010000B: Latim (página de código 1252) 00010001B: Russo (página de código 866) 00010010B: Europa do leste (página de código 852) 00010011B: Europeu (página de código 858) 00100010B: Cirílico (página de código 855) 00100101B: Árabe (página de código 864) 00101101B: Europa central (página de código 1250) 00101110B: Cirílico (página de código 1251) 00101111B: Grego (página de código 1253) 00110000B: Turco (página de código 1254) 11111111B: Página do utilizador Que não aqueles acima: Proibição	

Deteção de marca, correção da posição de corte

MS	Função	Valor	
		0	1
21 a 22	Deteção de marca, correção da posição de corte (Cut Position Correction) MS21 : 8 bits inferiors MS22 : 8 bits superiores	Total de 8 bits superiores e 8 bits inferiores: 0 a 2400 pontos **(Predefinição: 125)**	

Definição do comprimento de alimentação de papel para deteção de marca

MS	Função	Valor	
		0	1
23 a 24	Comprimento de alimentação de papel para deteção de marca MS23 : 8 bits inferiors MS24 : 8 bits superiores	Total de 8 bits superiores e 8 bits inferiores: 1 a 2400 pontos **(Predefinição: 2400)**	

Valor limite de deteção de marca

MS	Função	Valor	
		0	1
25-1 a 8	Valor limite de deteção de marca	01H a FEH **(Predefinição: 80H)**	

Deteção de marca, correção da posição de impressão

MS	Função	Valor	
		0	1
26 a 27	Deteção de marca, correção da posição de impressão (Print Position Correction) MS26 : 8 bits inferiores MS27 : 8 bits superiores	Total de 8 bits superiores e 8 bits inferiores: 0 a 2400 pontos **(Predefinição: 125)**	

Valor limite de deteção de espaço

MS	Função	Valor	
		0	1
28-1 a 8	Valor limite de deteção de espaço	01H a FEH **(Predefinição: 8AH)**	

Seiko Instruments Inc.
563, Takatsukashinden, Matsudo-shi,
Chiba 270-2222, Japan
Print System Division
Tel: +81-47-709-0925
Fax: +81-47-709-1793

Seiko Instruments U.S.A., Inc.
Thermal Printer Div.
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, USA
Tel: +1-800-688-0817 Fax: +1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Operador econômico)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Germany
Tel: +49-6102-297-0 Fax: +49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2494-5160 Fax: +852-2424-0901

Seiko U.K. Limited (Representante autorizado no Reino Unido)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW

Página de transferências: https://www.sii.co.jp/sps/eg/download/index.html

(As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.)