iOS自動接続(Auto Connection) 設定方法

設定変更には、以下の二通りの方法があります。

- 1. iOSの設定ユーティリティから行う方法
- 2. <u>DIPスイッチから行う方法</u>

DPU-S245 Auto Connection有効設定方法

1. プリンタ設定アプリの入手



App Store を起動します。



2. プリンタとの接続



設定を起動します。

設定			Bluetooth	
	Q 設定			
			Bluetooth	
▶ 機内	モード	\bigcirc	「か」にいいたいこう名前で検出可能です。	
🛜 Wi-F	i	未接続	デバイス	
8 Blue	tooth	オン	DPU-S245	

Bluetooth を選択し、Bluetooth をオンにします。

デバイス欄に DPU-S245 が表示されるのを待ちます。



自分のデバイス

DPU-S245

接続済み()

その他のデバイス 🌟

3. 設定アプリの起動



App Store で"seiko instruments inc."を検索します。



"SII DPU-S Utility"を入手します。



アプリのインストール完了後、DPU-S245 の電源を ON にします。

SII DPU-S Utility を起動します。

	未接続メ	
SWDIP1		1
SWDIP2	W	はみ込み
SWDIP3	プリ	ンタへ登録
SWDIP4		開く
Bluetooth設知	1	
その他設定		保存
		ヘルプ

メニューをタップし、読み込みを選択します。

プリンターの設定	を読み込みます。
よろしい	ですか?
キャンセル	ОК

メッセージに対して OK タップしてください。

プリンタを選	択してください
キャンセル	DPU-S245

プリンタは DPU-S245 をタップしてください。



機種は DPU-S245 をタップしてください。



読み込みに成功したのを確認し、OK をタップしてください。

DPL	J-S245	×==-	Bluetooth設定	
SWDIP1		\rightarrow	Bluetoothデバイス名の設定	>
SWDIP2		>	PINコードの設定	>
SWDIP3		>	検索応答	>
SWDIP4		\rightarrow	iOS自動接続	\geq
その他設定		>		

Bluetooth 設定を選択し、右側の iOS 自動接続をタップしてく ださい。

	DPU-S245	×==-	く戻る	iOS自動接続	
SWDIP1		>	有効		×
SWDIP2		>	無効		
SWDIP3		>			
SWDIP4		>			
その他設定	:	>			

iOS 自動接続の有効をタップしてください。

(有効にチェックマークが付いたことを確認してください。)

	DPU-S245 ×=	< 戻る	iOS自動接続	
SWDIP1		有劲		1
SWDIP2	読み込み			
SWDIP3	プリンタへ	217		
SWDIP4	開<			
	10			
その他設定	味仔			
	ヘルプ			

メニューをタップし、プリンタへ登録を選択します。

現在の編集内容をプリ	リンタへ登録します。
よろしい	ですか?
キャンセル	ОК

メッセージに対して OK をタップしてください。

プリンタへの登録に成功しました。
登録により接続が切断されました。再接続 を行ってください。
ок

登録成功を確認し、OK をタップしてください。

以上で設定は完了です。

DPU-S245 Auto Connection有効設定方法 *初期状態からの変更を記載します。

- 1. プリンタに感熱紙をセットします。
- 2. プリンタの電源がオフになっているのを確認します。



- ON/OFF スイッチ(橙)と FEED スイッチ
 (緑)を同時に約6秒、押し続けます。
- 4. POWER ランプと ERROR ランプが点滅を開始



しますので、スイッチから指を離します。

5. 下記メッセージが印字されます。



Input 8 bits 1. Feed SW / 0: Power SW

⇒以下の順番でスイッチを押してください。





⇒ ON/OFF スイッチを押してください。

7. 上記スイッチを押した後、以下の印字がされます。

Setting Mode Finished.

以上で終了です。