

## 熱感式印表機 RP-F10 系列之快速入門指南

在使用之前，請務必詳閱“安全注意事項”和“使用說明書”，以安全正確地操作印表機。

警告使用者：這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

### 下載使用說明書和軟體

①請連上網頁。




<https://www.sii-ps.com/rpf10/>

②請下載並參閱使用說明書。

③您可以從上述網頁下載各種軟體。





### 接上電源



- ①將AC電源線連接到AC變壓器。
- ②將AC變壓器的DC插頭插入印表機的電源接口。
- ③將AC電源線的AC插頭插入電源插座。

### 與主機設備的連接（有線連接）

將指定的電線連接到打印機的介面接口。



■ USB介面(Type-B)




■ USB線固定器


### 感熱紙的安裝方式

按下印表機的旋鈕以打開外蓋、將紙捲投入紙槽。

■ 在前出紙擺放的情況下



■ 在上出紙擺放的情況下



設備名稱：熱感式印表機  
Equipment name

型號(型式)：  
Type designation RP-F10-WA01-2  
(Type)

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
預輪	○	○	○	○	○	○
加熱組	○	○	○	○	○	○
電路板組	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
線材與金屬組件	○	○	○	○	○	○
線材與電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 安全注意事項

## ZH-TW

本安全注意事項使用下列標誌，以確保安全且適當使用產品，並提醒使用者。請遵守注意事項中的指示。

	<b>警告</b> 不遵守標示本標誌的指示，可能造成嚴重的人身傷害或死亡。
	<b>注意</b> 不遵守標示本標誌的指示，可能造成輕微的人身傷害或財產損壞。

### 關於標誌

	本標誌表示您應注意的資訊 (包括危險和警告)。
	本標誌表示關於被禁止程序的資訊。
	表示“禁止拆卸”。
	本標誌表示關於必須遵守或規定程序的資訊。
	表示“將電源插頭從插座中拔出”。

### 註記

“產品”為印表機、電池組、AC 變壓器、AC 電源線及 / 或電池充電器的合稱。您在閱讀時，請以所購裝置取而代之。不適用於所購產品的相應指示應從安全注意事項中排除。

### 警告

絕勿嘗試下列動作。不遵守指示會導致火災、電擊或意外事故。	
	請勿將任何異物，例如金屬片或任何液體，插入或倒入產品中。
	請勿觸摸端子、AC 插頭和 DC 插頭的金属部分。 為避免短路，請避免產品的端子、AC 插頭和 DC 插頭觸及任何導體，例如金屬。
	請注意不要在產品上澆倒液體。
	請勿以潮濕的手觸摸產品。
	請勿拆卸或重組產品。
	印表機只能配合指定的 AC 變壓器、AC 電源線、電池充電器和電池組使用。
	請勿使用指定以外的 AC 變壓器和電池充電器。
	請勿使用印表機和指定的電池充電器之外的電源供應器為電池組充電。
	請讓 AC 插頭和 DC 插頭遠離灰塵和金屬物體。
	使用產品時請確認 AC 插頭和 DC 插頭已牢固插入插座。
	請勿毀壞 AC 電源線、AC 插頭和 DC 插頭。
	請勿用力彎折、拉動或扭轉 AC 電源線，或在其上放置重物。
	請勿將電池組暴露在火中，或以其他方式加熱。
	為避免液體洩漏、過熱、激烈反應或着火，請勿將電池組放置在高溫狀況下，例如靠近火源或在酷熱環境下。 必須在指定的溫度範圍內充電。
	請勿以鐵鎚或鐵釘擊打電池組，而且不要壓碎它。

請務必遵守下列指示。不遵守指示可能會導致火災、電擊，或意外事故。	
	請確認產品只能在符合法律及規定的國家使用。 使用不符規範的產品可能會危害產品的安全性，或被視為違法。
	從電源插座拔出 AC 電源線時請握住插頭。
	插入 / 取出電池組之前，請務必關閉印表機電源。
	從印表機或充電器中取出電池組。然後停止使用電池組，而且在下列任何狀況下絕不可將它置於火源附近： ◆ 電池組發出異味、冒煙或過熱。 ◆ 外殼破裂。 ◆ 液體洩漏。
<b>發生問題時應採取的措施</b>	
在下列狀況下請遵守指示。不遵守指示可能會導致火災、電擊和意外事故。	
	在下列任何狀況下，請關閉印表機電源、從電源插座拔出 AC 插頭，並從印表機中取出電池組。 ◆ 異常狀況持續存在。 ◆ 印表機冒煙、發出異味、過熱或發出異常雜音。 ◆ 金屬片、水或其他異物進入印表機內。 ◆ 外殼破裂。
	AC 電源線損壞時，請從電源插座中將它拔出。請勿使用損壞的 AC 電源線。
	萬一電池組洩漏的液體進入眼睛，請立即以清潔的水沖洗，並立即就醫。 否則可能會喪失視覺。

### 無線通訊的注意事項 (適用於藍牙機型和無線 LAN 機型)

請遵守下列指示。	
	在禁止使用印表機的地區或區域中，例如在飛機上，請務必關閉其電源。
	本功能可能對於醫療和電子裝置造成不利影響。請諮詢裝置製造商或經銷商，以判斷它們何時獲得充分屏蔽。

### 注意

請遵守下列指示。不遵守指示可能會導致火災、電擊和意外事故。	
	如果長時間不使用，或在維護之前，請關閉印表機電源、拔出 AC 插頭，並從印表機中取出電池組。
	請勿在下列位置使用或存放產品： ◆ 遭受直接日照或高溫之處。 ◆ 暴露於高濕度、大量灰塵和液體之處。 ◆ 不穩固的位置，或遭受強烈震動之處。
	使用時請勿以布覆蓋產品。
	列印後請勿立即觸摸熱印表頭，因為它會變熱。在清潔印表頭或清除夾紙之前，務必讓它冷卻下來。
	請勿直接觸摸切紙器。
	自動切紙印表機的出紙槽內有暴露的切紙刀刃。請勿將手指伸入印表機內。 在印表機蓋子開啟時，請避免觸摸暴露的刀刃。
	為避免電池組掉落，將它安裝在印表機內時務必牢固閉上蓋子。掉落的電池組可能會造成人身傷害或故障。
	在印表機操作時，請保持鬆散的物品，例如長頭髮，遠離印表機。萬一它們掉落到印表機內，可能會造成人身傷害或故障。